Pioneer

DVD レコーダー

DVR-2000

取扱説明書

まず、『最初にお読みください』をお読みください。

G-CODE





メールサービス登録のご案内

http://www.pioneer.co.jp/members/

お買い上げいただきました製品についての「お客様オンライン登録」をお願いいたします。 ご登録は上記 URL にアクセスしてご利用ください。

上記 URL からメールサービスにもご登録いただきますと各種製品情報をはじめ、

キャンペーン / イベント情報等のご案内をさせていただきます。

(i モード及び一部のインターネット対応携帯電話からもご利用いただけます。)

かならずお読みください

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。

本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書を本機ご使用の前に最後までお読みください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読みになった後は「保証書」「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に保管してください。使用中にわからないことや不具合が生じたとき、きっと役立ちます。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を 安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止する ために、いろいろな絵表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が損害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

絵表示の例



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。



図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれて います。

記号は行動を強制したり指示す る内容を示しています。



図の中に具体的な指示内容(左図の 場合は電源プラグをコンセントから 抜け)が描かれています。

【お知らせ】

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。

補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目3番6号 赤坂メディアビル

社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL 03-3560-3107(代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で 使用できません。

安全上のご注意(別冊の「安全上のご注意」もお読みください。)



警告[異常時の処理]



プラグを抜け

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常 状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。 すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラ グをコンセントから抜いてください。煙が出なくなる のを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様 による修理は危険ですから絶対おやめください。





プラグを抜け

万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。





プラグを抜け

万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



E C C O N T E N T S

総表示について 2 安全上のご注意 3 元 かなことができます 6 お使いになる前に 8 本書の読み方 8 使用上の注意 9 DVD について 10 使用できるディスク 10 ビデオモードについて 11 アイナライズについて 11 アイナライズについて 11 ファイナライズについて 12 オリジナルとブレイリストについて 12 オリジナルとブレイリストについて 12 オリジナルとブレイリストについて 12 カリシー・バー 13 接続機器について 12 DVD・VIDEOのディスクジャケットの 表記について 13 接続機器について 13 接続機器について 13 内V 取込について 13 存体(後面部) 14 本体(前面部) 14 本体(前面部) 14 本体(前面部) 14 本体(前面部) 16 本体表示窓 17 動作インジケータ(本体表示窓内) 16 リモコン 19 リモコン (ふた内側) 21 基本的な再生操作 22 以チニューが表示されたとき 24 映像を確認してから再生します 24 映像を確認してから再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する 25 便利な再生操作 26 見たい場面を探します 26 見たいまから見から 26 見から 26 見か	かならずお読みください2
お使いになる前に 8 本書の読み方 8 使用上の注意 9 DVD について 10 使用できるディスク 10 ビデオモードについて 11 VR モードについて 11 ディスクの操作について 11 ティスクの操作について 12 オリジナルとチャブターについて 12 オリジナルとブレイリストについて 12 DVD・VIDEOのディスクジャケットの 表記について 12 DVD・VIDEOのディスクジャケットの 13 接続機器について 13 接続機器について 13 を本体(前面ドア内部) 15 本体(後面部) 14 本体(前面ドア内部) 15 本体(後面部) 16 本体表示窓 17 動作インジケータ(本体表示窓内) 18 リモコン (ふた内側) 21 基本的な再生操作 22 DVD を再生します 20 リモコン (ふた内側) 21 基本的な再生操作 22 W 9イトル名を選んで再生する (ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する 25 使利な再生操作 26 見たい場面を探します 26 見たい場面を探します 26 見たい場面を探します 26	絵表示について
お使いになる前に 8 本書の読み方 8 使用上の注意 9 DVD について 10 使用できるディスク 10 ビデオモードについて 11 VR モードについて 11 ディスクの操作について 11 ティスクの操作について 11 ファイナライズについて 12 オリジナルとプレイリストについて 12 カリジナルとプレイリストについて 12 DVD・VIDEOのディスクジャケットの表記について 13 接続機器について 13 BV 取込について 13 BY 取込について 13 A本体(前面部) 14 本体(前面部) 14 本体(前面部) 16 本体表示窓 17 動作インジケータ(本体表示窓内) 18 リモコン (表示窓) 16 本体表示窓 20 リモコン (ふた内側) 21 基本的な再生操作 22 以 25 レン を再生します 24 映像を確認してから再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する 25 使利な再生操作 26 見たい場面を探します 26 見たい場面を探します 26 見たい場面を探します 26	安全上のご注意
お使いになる前に 8 本書の読み方 8 使用上の注意 9 DVD について 10 使用できるディスク 10 ビデオモードについて 11 VR モードについて 11 ディスクの操作について 11 ディスクの操作について 11 ファイナライズについて 12 オリジナルとチャブターについて 12 オリジナルとののディスクジャケットの表記について 12 DVD・VIDEOのディスクジャケットの表記について 13 BV 取込について 13 BY 取込について 13 A 本体(前面ドア内部) 14 本体(前面ドア内部) 15 本体(後面部) 16 本体表示窓 17 動作インジケータ(本体表示窓内) 18 リモコン 17 動作インジケータ(本体表示窓内) 18 リモコン (表示窓) 17 動作インジケータ(本体表示窓内) 18 リモコン (ふた内側) 21 基本的な再生操作 22 以 メニューが表示されたとき 24 映像を確認してから再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する 25 使利な再生操作 26 見たい場面を探します 26 見たい場面を探します 26	こんなことができます
本書の読み方	
本書の読み方	- お使いになる前に 8
使用上の注意	
DVD について	
使用できるディスク	
ピデオモードについて 11 VRモードについて 11 ディスクの操作について 11 タイトルとチャプターについて 11 ファイナライズについて 12 オリジナルとプレイリストについて 12 DVD-VIDEOのディスクジャケットの 表記について 13 接続機器について 13 DV 取込について 13 DV 取込について 13 M 本体(前面部) 14 本体(前面部) 15 本体(後面部) 16 本体表示窓 17 動作インジケータ(本体表示窓内) 18 リモコン (表示窓) 20 リモコン (ふた内側) 21 基本的な再生操作 22 メニューが表示されたとき 24 緑画した DVD を再生します 22 メニューが表示されたとき 24 緑画した DVD を再生します 24 映像を確認してから再生する ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する 25 便利な再生操作 26 見たい場面を探します 26	
VR モードについて	
ディスクの操作について 11 タイトルとチャブターについて 12 オリジナルとプレイリストについて 12 DVD-VIDEOのディスクジャケットの表記について 13 接続機器について 13 DV 取込について 13 A 本体(前面ドア内部) 14 本体(前面ドア内部) 15 本体(後面部) 16 本体表示窓 17 動作インジケータ(本体表示窓内) 18 リモコン 19 リモコン(ふた内側) 21 基本的な再生操作 22 メニューが表示されたとき 24 映像を確認してから再生します 24 映像を確認してから再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する 25 便利な再生操作 26 見たい場面を探します 26 見たい場面を探します 26	
タイトルとチャプターについて 11 ファイナライズについて 12 オリジナルとプレイリストについて 12 DVD-VIDEO のディスクジャケットの表記について 13 接続機器について 13 DV 取込について 13 各部のなまえと働き 14 本体(前面ドア内部) 15 本体(後面部) 16 本体表示窓 17 動作インジケータ(本体表示窓内) 18 リモコン 19 リモコン(ふた内側) 21 基本的な再生操作 22 メニューが表示されたとき 24 映像を確認してから再生します 24 映像を確認してから再生する(ディスクナビ) 24 映像を確認してから再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する 25 使利な再生操作 26 見たい場面を探します 26 見たい場面を探します 26 見たい場面を探します 26 見たい場面を探します 26	
ファイナライズについて 12 オリジナルとプレイリストについて 12 DVD-VIDEOのディスクジャケットの表記について 13 接続機器について 13 DV 取込について 13 A 本体(前面部) 14 本体(前面ドア内部) 15 本体(後面部) 16 本体表示窓 17 動作インジケータ(本体表示窓内) 18 リモコン (表示窓) 20 リモコン (ふた内側) 21 基本的な再生操作 22 メニューが表示されたとき 24 映像を確認してから再生します 24 中像を確認してから再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する 25 「更利な再生操作 26 見たい場面を探します 26 見たい場面を探します 26	
オリジナルとプレイリストについて 12 DVD-VIDEO のディスクジャケットの表記について 13 接続機器について 13 DV 取込について 13 AS部のなまえと働き 14 本体(前面ドア内部) 15 本体(後面部) 16 本体表示窓 17 動作インジケータ(本体表示窓内) 18 リモコン(表示窓) 20 リモコン(ふた内側) 21 基本的な再生操作 22 メニューが表示されたとき 24 映像を確認してから再生します 24 映像を確認してから再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する 25 便利な再生操作 26 見たい場面を探します 26 見たい場面を探します 26	
DVD-VIDEOのディスクジャケットの表記について	
表記について 13 接続機器について 13 接続機器について 13 DV 取込について 13 A	
DV 端子について	
接続機器について 13 DV 取込について 13 A部のなまえと働き 14 本体(前面部) 15 本体(前面ドア内部) 15 本体(後面部) 16 本体表示窓 17 動作インジケータ(本体表示窓内) 18 リモコン 19 リモコン(表示窓) 20 リモコン(ふた内側) 21 基本的な再生操作 22 メニューが表示されたとき 24 録画した DVD を再生します 24 映像を確認してから再生する (ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する (ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する 25 便利な再生操作 26 見たい場面を探します 26 見たい場面を探します 26	
BV 取込について 13 各部のなまえと働き 14 本体(前面部) 15 本体(領面部) 16 本体(後面部) 16 本体表示窓 17 動作インジケータ(本体表示窓内) 18 リモコン 19 リモコン(ふた内側) 21 基本的な再生操作 22 メニューが表示されたとき 24 緑画した DVD を再生します 22 メニューが表示されたとき 24 緑画した DVD を再生します 24 映像を確認してから再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する 25 便利な再生操作 26 見たい場面を探します 26 見たい場面を探します 26	DV 端子について13
各部のなまえと働き	接続機器について1
本体(前面部)	DV 取込について1
本体(前面ドア内部)	各部のなまえと働き14
本体(後面部)	本体(前面部)14
本体表示窓	本体(前面ドア内部)1
動作インジケータ(本体表示窓内)	本体(後面部)16
リモコン	本体表示窓
リモコン(表示窓) 20 リモコン(ふた内側) 21 基本的な再生操作 22 DVD を再生します 24 録画した DVD を再生します 24 映像を確認してから再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する 25 使利な再生操作 26 見たい場面を探します 26 早送り・早戻し(スキャン) 26	動作インジケータ(本体表示窓内)
リモコン(ふた内側) 21 基本的な再生操作 22 DVD を再生します 24 録画した DVD を再生します 24 映像を確認してから再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する 25 便利な再生操作 26 見たい場面を探します 26 早送り・早戻し(スキャン) 26	リモコン 19
基本的な再生操作	リモコン(表示窓)20
DVD を再生します	リモコン(ふた内側)2 ·
DVD を再生します	
メニューが表示されたとき	
録画した DVD を再生します24 映像を確認してから再生する (ディスクナビ)24 タイトル名を選んで再生する25 便利な再生操作 26 見たい場面を探します	
映像を確認してから再生する(ディスクナビ) 24 タイトル名を選んで再生する	メニューが表示されたとき24
タイトル名を選んで再生する	
便利な再生操作 26 見たい場面を探します26 ^{早送り・早戻し(スキャン)} 26	
見たい場面を探します26 早送り・早戻し (スキャン)26	タイトル名を選んで再生する25
早送り・早戻し(スキャン)26	
早送り・早戻し(スキャン)26	目たい場面を探します 2.4
目たいチャプターにフキップする(頭中し)	早送り・手戻し(スキャン)
見たいテャノダーにスキッノ96(頭山し)	
タイトル / チャプター / タイムを指定して再生する	
(サーチモード)28	
C Mをとばして再生する (C M スキップ)	()

まさを変えて再生します30
スロー再生
コマ送り再生
前に見たディスクのつづきを再生します
(ラストメモリー)32
つづきから見る場面を記憶する
つづきから見るには32
ディスクナビの画像を変更します
チャプターマークを入れます34
各チャプターの冒頭を再生します
(イントロ再生)35
順番を変更して再生します(プログラム再生) 36
繰り返し再生します(リピート再生)
字幕を切り換えます
音声を切り換えます
ラグ との クスパス ショーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(マルチアングル)41
画質を調整します
音の強弱の幅を調節します44
静止画の見え方を変更します
よく見るディスクの設定を記憶させます
(コンディションメモリー)46
ディスクの情報を画面に表示します48
50
禄 画 ······50
 緑画の前にかならずお読みください
ディスク情報50
音声レベル
ビデオモード(DVD-R、DVD-RW)
で録画するときの注意50
録画モード50
録画できない映像について51
ディスクの空き時間を増やすには51
テレビ番組を録画します52
録画時間を設定する (OTR: ワンタッチ録画) 54
タイマー予約で録画します55
タイマー予約で録画します55 G コード®予約で録画します61
タイマー予約で録画します
タイマー予約で録画します55 G コード®予約で録画します61 ディスク予約で録画します63

外部入力	りから録画します7
デジタリ	レビデオカメラから録画します7
デジ	タルビデオカメラに映像を出力するには 7
位 4	= 7.
編集	\[7
	テう前にかならずお読みください7
	について 7
	の手順 7
	ジナルとプレイリスト(VR モードの場合) 7
	的な操作について7
	Jストを作成します(VRモード) 7
	ジナルの一部から作る 7
オリ	ジナルのタイトルから作る7
プレイ!	リストのタイトルを
コピ	゚ーします(VR モード)7
プレイ!	Jストを編集します(VR モード) 7
タイ	トル名を変更する 7
タイ	トル単位で消去する8
選ん	だ場面を消去する(A-B 消去)
チャ	プターマークを消去する8
選ん	だ場面を別の場面に移動する(A-B 移動) 8
	バナルからプレイリストに場面を追加する(A-B 追加) 8
タイ	トル単位で追加する (タイトル追加)8
	トルの並び順を変更する8
直前	に行った操作を取り消す8
オリジフ	ナルを編集します(VR モード)8
	スク名を入力・変更する8
	・消去を不可にする(保護)
	トル名を変更する
	トル単位で消去する
	だ場面を消去する(A-B 消去)
	プターマークを消去する
	イトルを消去する
	に行った操作を取り消す
	Eードで編集します9
	スク名を入力・変更する
	トル名を変更する
	トル単位で消去する
且則	に行った操作を取り消す 1 0
いろし	N ろな設定の変更 10
初期設置	定画面について10
	な設定を行います10
空中的な	♪政ルで1」いより TU

CS 放送の番組を自動で録画します(CS REC)..68

BS アンテナを調整する102
3 次元 Y/C 分離を調節する102
DV 入力音声を選ぶ 103
DV 出力音声を選ぶ103
DVC リンクをオン・オフする104
画面表示をオン・オフする104
画面表示の位置を選ぶ105
スクリーンセーバーをオン・オフする
ブザー音をオン・オフする(Gコード予約時) 106
複数のレコーダーを同時に使用する
再生に関する設定を行います
画質を調整する108
音の強弱の幅を調節する109
静止画の見え方を変更する109
視聴制限をする (パレンタルロック)
アングルマーク表示をオン・オフする
音声言語を変更する111
字幕言語を変更する112
音声と字幕を自動的に設定する
強制的に表示される字幕言語を設定する
DVD のメニュー表示言語を変更する
録画に関する設定を行います
録画時のノイズを取り除く効果を変更する 116
マニュアルモードの録画レートレベルを
変更する117
外部入力の音声を選ぶ118
ジャスト録画機能をオン・オフする
画質を確認する119
ニカ国語のときの音声を選ぶ120
ディスクに関する設定を行います121
録画・編集を不可にする(ディスク保護) 121
ディスクを初期化する (内容を全て消去) 122
ディスクをファイナライズする123
ビデオモードに変更する124
すべての設定を出荷時に戻します125
スの 44 10.6
その他 126
田 - t- l- t- l - 2 400
困ったとき!?126
テレビ画面や本体表示窓に
こんな表示が出たら128
用語解説130
保証とアフターサービス
正しく、末永くお使いいただくために
仕 様134
設定項目別さくいん135

さくいん......138

こんなことができます

再生

映画館さながらの 迫力ある音声



ドルビーデジタル対応のオーディオ機器につなぐと、立体感にあふれた迫力あるサラウンド音声を楽しむことができます。

見たい場面から すぐに再生(P.26)



DVDはテープのように巻き戻しの必要がないから見たい場面からすぐに再生することができます。見たい場面を探すための機能も豊富に用意されています。

ディスクナビ(P.24)



録画したタイトルを再生するならディスクナビ。 各タイトルごとに映像の一部が一覧表示されます。 再生したいタイトルを一目で見つけて、簡単に再 生することができます。

イントロ再生(P.35)



録画したタイトルのチャプターの冒頭部分だけを連続再生します。編集機能でチャプターマーク(区切り)を入れておけば、ドラマのあらすじを見ることができます。

マークが付いているディスクをセットした場合に行うことができます。

録画

予約は最大8番組まで

(P.55/61)



予約画面で日時やチャンネルを設定するのが通常のタイマー予約録画。Gコード予約なら番組欄の数字(Gコード番号*)を入力するだけの手間いらずです。

ワンタッチ録画 (P.54)




いまから30分、いまから60分、と録画時間を決めて録画するのがワンタッチ録画。

予約録画中でも、いったん予約録画を中止してから、続けてワンタッチ録画に移ることができます。 スポーツ中継の延長で後ろにずれ込んだ番組の予 約録画を延長するときに便利です。

ディスク予約録画 (P.63)



ディスクに予約機能を持たせてしまうのがディスク予約録画。私だけのMyディスクを作りたいときや定期的に同じ番組を録画するときに便利です。



ジャスト録画 (P.118)



ディスクの空き時間と予約録画に必要な時間を比較して、空き時間が足りない場合、自動的に録画レートレベルを計算、録画する機能があります。 出荷時の設定は「オフ」になっています。

CS録画(P.68)




録画用のディスクをセットし、CS 録画機能をオン。CSチューナー側でタイマー予約をセットしておくだけで、CS チューナーからの映像信号をキャッチして自動的に録画を開始し、映像信号が無くなると終了します。

映像の入力/出力

デジタルビデオカメラ と接続(P.71)



DV端子を持つデジタルビデオカメラの映像を取り 込み、編集、保存することができます。また、本機 で録画した映像を出力することもできます。



編集

大切な映像はそのままだから安心(P.73)



本機では、実際に録画したタイトル(オリジナル)には手を加えない編集方法を採用。


オリジナルをもとに、編集用のタイトル(プレイリスト) を作成してから編集します。プレイリストを再生すると、 まるでオリジナルを編集したように映像が再生されます。

チャプターマーク (P.34)



指定した場面にチャプターマーク(区切り)を付けます。イントロ再生ができるようになったり、チャプタースキップ機能で見たい場面が探しやすくなります。

A-B消去/移動/追加





範囲を指定して場面を消去したり、別の場所へ移動 したり、オリジナルからプレイリストにタイトルを 追加したりして好みのプレイリストを作成します。

互換性

ビデオモードなら他の DVDプレーヤーでも 再生



ビデオモードで録画したディスクは、他の DVD プレーヤーでも再生できるようになります。

再生できないプレーヤーもありますので、ご注 意ください。

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。 Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

お使いになる前に

本書は『最初にお読みください』をご覧になり、本機の接続や設置などすべての準備作業が終わって からお読みいただく説明書です。

まずは、目次をご覧になり、操作に必要なページを探してからお読みください。本書に記載されてい るおもな内容は以下のとおりです。

本機能で扱うことができるディスクを示します。

DVD-RW ディスクには、「VR モード」「ビデオモード」の 2 種類の記録方式があ りますので、下記のように表記します。

記録方式については、P.11をお読みください。

ເ


ເປັນທີ່・・・ビデオモードの DVD-RW ディスクのみ。

操作・機能の おもな概要です。

ඥ❤️・・・どちらかのモードの DVD-RW ディスク。

例) DVD-VIDEO、DVD-R および DVD-RW(ビデオモード)で扱うことができます。

本手順で操作する画面を示します。



操作のおもな概要です。

そのボタンを「押す」ことを意味します。

実際に操作するときの 方法を示します。

知っておくと便利なことがらを紹介します。

場合のボタン位置と 相当する手順番号です。

本機能が属する・ 章タイトルです。 見たいページを探すときに お使いください。

使用上の注意

ディスクの取り扱いかた


保管

かならずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日光の 当たる場所、極端に温度の低い場所を避けて垂直に保 管してください。

ディスクに付いている注意書はかならずお読みください。

ディスクのお手入れ

ディスクに指紋やホコリが付いた場合、 画質や音質が低下することがあります。 付属のクリーニングクロスで内周から 外周方向へ軽く拭いてください。その




ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。またレコードスプレー、帯電防止剤などは使用できません。

汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に浸し、よく 絞ってから汚れを拭きとり、その後乾いた布で水気を 拭きとってください。

損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでください。

レーベル面に紙やシールなどを貼付けたり、キズなどをつけないようにしてください。ノリなどがはみ出した場合、ディスクが取り出せなくなるなど故障の原因になります。特に、レンタルディスクにおいてはラベルが貼ってある場合が多く、このような故障が起こる恐れがありますので、のりなどのはみ出しを確認してから、ご使用ください。



特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角形等)は再生できません。故障の原因になりますので、そのようなディスクはご使用にならないでください。



レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音飛びしたり、画像が乱れることがあります。このような場合は「保証とアフターサービス」(132ページ)をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用すると、レンズを破損する恐れがありますのでご使用にならないでください。

ディスクの結露について

冬期など、ディスクを寒いところから暖かい室内に持ち込んだときにディスクの表面に水滴が付くことがあります(結露)、ディスクが結露していると録画や再生が正常にできない場合があります。その時はディスクの表面の水滴をよく拭き取ってから使用してください。

録画について

大切な録画の場合には、DVD-RWディスク(VRモード)でかならず事前にためし録りをして、正常に録画・録音されるか確認してください。

万一、本機やDVD-RW、DVD-Rディスクの不都合によって、または停電や結露などの外部要因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに付随する損害について、当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

ビデオモードで録画した場合は、編集操作が制限されます。

DVD-RW、DVD-R ディスクについて

・本機では、録画用としてDVD-RW、DVD-Rディスクを使用します。DVD-RW、DVD-Rディスクはホコリや指紋、特に傷などに敏感です。傷などがつくと録画できなくなる場合または録画した大事なデータを再生できなくなる場合がありますので、取り扱いには十分に注意し、大切に保管してください。

著作権について

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。本機には、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及び、それに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。

本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権者等によって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。

本機は、無許諾のディスク(海賊版等)の再生を制限 する機能を搭載しており、このようなディスクは再生 することができません。

本機では、1世代のみコピーすることを許可された映像素材は録画できません。


本機では、1世代のみコピーすることを許可された映像素材を録画したDVD-RW、DVD-Rディスクは再生できません。

別売りの光ファイバーケーブル取扱上のご注意

急な角度に折り曲げないでください。保管するときは、直径が15cm以上になるようにしてください。接続の際はしっかり奥まで差し込んでください。

長さが3m 以下のものを使用してください。

プラグに傷やほこりが付着したとき は、柔らかい布で拭いてから接続し てください。



ディスクの持ちかた

両手で持つ場合	
片手で持つ場合	

使用できるディスク

本機は下記のディスクをアダプターなしで、再生、録画する ことができます。

下記に表示されているマークは、ディスクレーベルまたは ディスクジャケットに表示されています。

下表以外のディスクは使用できません。

CD、CD-R/CD-RWは、本機では録音、再生できません。

ディスクの 種類とマーク	大きさ / 再生	主面	最大再生 / 録画時間	
DVD-VIDEO (再生のみ)	12cm/片面 12cm/両面	1層 2層 1層 2層	133分(4.7GB) 242分(8.5GB) 266分(9.4GB) 484分(17GB)	
VIDEO	8cm/片面 8cm/両面	1層 2層 1層 2層	41分 75分 82分 150分	
DVD-RW (再生 / 録画)	12cm/片面	1層	本機 VR モードで 使用した場合 最大約 360 分(4.7GB)	
DVD RW	8cm/片面	1層	最大約 100 分(1.46GB)	
DVD-R (再生/録画)	12cm/片面	1層	本機 V2 モードで 使用した場合 最大約120分(4.7GB)	
R THE	8cm/片面	1層	最大約 30 分(1.46GB)	

DVD-VIDEOは、市販またはレンタルなどで入手す ることができるディスクで、再生専用です。

DVD-RWは、本機の録画用ディスクです。録画した DVDは、本機で再生したり、編集したりすることが できます。本機をお買い求めになった販売店などでご 購入ください。

本機で録画した DVD-RW (VR モード)は、通常の DVD-VIDEOプレーヤーでは再生できません。RW対 応プレーヤーで再生可能です。

DVD-Rは、本機の録画用ディスク(ビデオモード録 画のみ)です。録画したDVDは本機で再生すること ができますが、編集することはできません(タイトル 消去、ディスク名、タイトル名変更を除く)。本機を お買い求めになった販売店などでご購入ください。 本機で録画した DVD-R または DVD-RW (ビデオ モード)ディスクは、ファイナライズ(P.123)す ることで、他の DVD-VIDEO プレーヤーで再生でき るようになります(Ver.1.0のDVD-RWディスクは ビデオモードでの操作を行うことができません)。

注意!すべてのプレーヤでの再生を保証する機能で はありませんので、再生できないプレーヤー もあります。

> 一部のプレーヤーでは、DVD-R ディスクまたは DVD-RW(ビデオモード)を再生しようとしたと き以下のような動作を起こすことがあります。

- ・ディスクを受けつけない。
- ・再生画面にマクロブロック(モザイク状の画 像)が多く発生する。
- ・音声・映像がとぎれる。
- ・再生が途中で停止する。

ディスクと記録方式

ディスクの種類	フォーマットの種類	記録方式	機能
DVD-VIDEO	ビデオフォーマット	-	再生のみ
DVD-RW (Ver1.0)	ビデオレコーディング フォーマット	VRモード	再生・録画・フル編集(プレイリスト / オリジナルの編集)
	ビデオレコーディング フォーマット (初期状態)	VRモード	再生・録画・フル編集(プレイリスト / オリジナルの編集)
DVD-RW (Ver1.1)	ビデオモード(初期設定のメニューの「ディスク設定」からモード変更可能。) 記録内容は全て消去されます		の「ディスク設定」からモード変更可能。)
	ビデオフォーマット ²	ビデオモード 1	再生・録画(一部除く)・一部編集(ビデオモードでの編集)
DVD-R	ビデオフォーマット	ビデオモード 1	再生・録画(一部除く)・一部編集(ビデオモードでの編集)

¹ ビデオモード:ファイナライズ後は他プレーヤーで再生可能

² DVD-RWディスクへのビデオフォーマット録画はVer1.1以降にのみ可能です。Ver1.0のRWディスクへの録画はVRフォーマットのみとなります。

ビデオモードについて

ビデオモードとは、市販のDVD-VIDEOディスクと互換性 がある状態をさします。本機で録画した映像を本機以外の DVD プレーヤーで再生するときにご利用いただけます。 なお、本機で扱うことのできる録画用 DVD-R ディスクお よびビデオモードの DVD-RW ディスクは、ビデオモード のみの録画や再生操作を行うことができます。

- すべてのプレーヤーで再生できる機能ではありませんの でご注意ください。再生できないプレーヤーもあります。 また、ファイナライズを行わないと本機以外のプレー ヤーで再生することはできません。
 - ・録画用DVD-Rディスクは、ビデオモードでのみ操作 することができます。
 - ・ビデオモードでは、編集操作(タイトル消去、ディス ク名変更、タイトル名変更を除く)を行うことはでき ません。
 - ・Ver.1.0のDVD-RWディスクはビデオモードの録画 を行うことができません。Ver.1.1 以降のディスク を使用してください。

VR **モードについて**

DVD-RW ディスクの基本フォーマットは、ビデオレコー ディングフォーマット(VRモード)です。

一度も録画していない DVD-RW ディスクを本機にセット すると、最初に VR モードで初期化が行われます。

録画、編集はVRモードで行われます。VRフォーマットのディ スクをビデオフォーマットに変更することができます(この 際、VR モードで録画した内容は全て消去されます)。

本取扱説明書中の VR モードは、ビデオレコーディング フォーマットでの録画の SP(標準モード)と MN(マニュ アルモード)を合わせた呼び方です。

VRモードでの録画、編集はDVD-RWディスク(Ver1.0、 1.1~共)で可能です。

DVD-R ディスクへの録画は、ビデオモードのみとなりま す。

VR モードとビデオモードに対応するディスク

モード	DVD-R Ver2.0~	DVD-RW Ver1.0	DVD-RW Ver1.1 ~
VRモード		0	0
ビデオモード	0		0

ディスクの操作について

DVD-VIDEOでは、ディスク制作者の意図により、操作方 法を変更したり、特定の操作を禁止したりしているものが あります。このため、ディスクによって操作方法が異なっ たり、特定の操作が出来ないことがあります。本機では、 ディスクによって禁止されている操作をしたときは画面に 禁止マークを表示します。また、メニューや再生中の操作 によって対話的な操作が可能になっているようなディスク では、リピートやプログラムなどの一部の操作が出来ない ことがあります。このような場合も本機では画面に禁止 マークを表示します。

隆 本機による禁止マーク




.... ディスクによる禁止マーク

..... DVD-VIDEO の情報を読み出しているときに表示 されます。

タイトルとチャプターについて

DVDでは、ディスクをタイトルという単位で分け、さらに タイトルをチャプターという単位で分けています。また、 DVD-VIDEOに記録されているメニューの中には、どのタ イトルにも属していないものもあります。

DVD-VIDEOの映画などでは、普通1つの映画が1タイト ルに対応し、複数のチャプターで構成されています。



- ・ DVD-RW ディスクに VR モードで録画した場合 1回の録画が1タイトル(=1チャプター)となります。 録画の途中で一時停止をしたり、編集操作で指定範囲を 消去したりすると、チャプターマーク(区切り)が自動 的に入ります。また、録画・再生中に好みの場面にチャ プターマークを入れることもできます(P.34)。
- ・ ビデオモード (DVD-R ディスクまたは DVD-RW ディ スク)で録画した場合
 - 1回の録画が1タイトルとなります。
 - 3分ごとに自動的にチャプターマークが入ります。(好 みの場面にチャプターマークを入れることはできませ h.)

ファイナライズについて

ビデオモードで録画したディスクは、すべての録画を完了した時点で「ファイナライズ」処理を行ってください。ファイナライズを行うことで録画したディスクを市販のDVDプレーヤーで再生することができます*1。また、ファイナライズを行うことで、DVDプレーヤーのメニュー・ボタンで動作するメニューが自動的に作成されます(P.25)。

ビデオモードのディスクをファイナライズすると、一切の録画、編集操作ができなくなります。VRモードで録画した DVD-RW ディスクが他の DVD-RW 対応プレーヤーで再生されない場合にもファイナライズを行い、再生できるようにします。本機ではVRモードのディスクをファイナライズしたあとも通常通り録画、編集操作を行うことができます。(P.123)

*1 すべてのプレーヤーで再生できる機能ではありませんのでご注意ください。再生できないプレーヤーもあります。 また、ファイナライズを行わないと本機以外のプレーヤーで再生することはできません。

オリジナルとプレイリストについて

オリジナルとプレイリストは、VRモードで録画したDVD-RWディスクの映像を編集するときに使われる用語です。録画した1つのタイトルを「オリジナル」、オリジナルをもとに編集用に作成したタイトルを「プレイリスト」といいます。詳しくは、「編集(P.73)」をお読みください。

DVD-VIDEO のディスクジャケットの表記について

DVD-VIDEOのディスクジャケットにはいろいろなマークが表記されています。これらのマークの意味を知っておくと、その DVD がどのように記録されているかを読みとることができます。また、そのマークによって、本機で再生中に利用できる機能も異なります。ここでは DVD-VIDEO のディスクジャケットに表記されているおもなマークをご紹介します。

DVD-VIDEO のディスクジャケットの例

| 収録時間 | 16:9 LB シネマスコープ | 2 1:日本語字幕 | 約166分 | N T S C 日本市場向 | 2:日本語吹替用字幕 | 約166分 | (4)

① 音声トラック数

2

: DVD-VIDEO は最大 8 言語を記録することができます。 ②))は言語数を表し、上記の場合、英語と日本語の 2 言語で記録されていることを示します。

替)ドルビーデジタル・5.1chサラウンド

1: 英 語(オリジナル)ドルビーデジタル・ドルビーサラウンド

音声トラック方式

) 1: 央 III.、 2:日本語(吹

- : 音声の記録方式を表します。
 - この場合、テレビにつないでいるときは、通常のステレオ放送と して音声を聞きますが、ドルビーデジタル対応のアンプをつない でいるときは、 臨場感あふれる音声を楽しむことができます。

ステレオ

通常のステレオで記録されています。

5.1 ch サラウンド

ドルビーデジタル5.1chサラウンド方式の音声が記録されています。

ドルビーサラウンド

ドルビープロロジック方式の音声が記録されています。

dts サラウンド

最新のサラウンド方式で、DVD-VIDEOのオプション音声 フォーマットとして認められています。

リニア PCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを収録した DVD-VIDEO の場合によく使われます。 48kHz/16bit、96kHz などの表示があることもあります。

② 映像の左右を圧縮し、16:9の画面サイズで記録されています。 テレビの種類に合わせて本機の設定をうまく合わせておくとシネマスコープサイズの映像を楽しむことができます(『最初にお読みください』P.39)

- ③ DVD-VIDEOでは、最大32言語までの字幕を記録することができます。ディスクに記録されている字幕の言語数と言語の種類を示しています。本機でも字幕の言語を切り換えることができます(P.40/112)。
- ④ 世界を6つの販売地域に分け、プレーヤーとディスクに各地域ごとの再生可能地域ID(リージョンNo.)を設定しています。日本のIDは「2」で、本機もリージョンNo.が「2」が含まれている、または「ALL」以外のDVDは再生することができませんので、ご注意ください。

その他のマーク

DOLBY

ドルビーデジタル*の音声圧縮技術を使用していることを示しています。



DTS**は米国DTS社が開発した映画用音声記録方式「DTSサウンドシステム」の家庭用デジタルサラウンドフォーマットのことです。



舞台中継やスポーツ中継などでは複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。DVD-VIDEOでは最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録することができます。このマークが付いたDVD-VIDEOでは同一場面を複数のアングルから見て楽しむことができます(P.41)

- * ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
 - Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。非公開機密著作物。著作権 1992-1997 年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。
- ** DTSは米国Digital Theater Systems, Inc.の登録商標です。米国Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に基づき製造されています。

接続機器について

本機前面のDV端子を使用して、DV方式のビデオカメラ・ビデオデッキと接続することができます(機種によってはできないものもあります)。 本機はi.LINK*を利用して、接続した機器と映像や音声を簡単にやりとりすることができます。

- * i.LINK は、i.LINK 端子を持つ機器間で、映像・音声・データ信号・コントロール信号を入出力し、他機のコントロールを行うことが出来る機能です。
- * i.LINK は IEEE1394-1995 仕様およびその拡張仕様を示す呼称、 ⋅ は i.LINK に準拠した製品につけられるロゴです。
- * i.LINK、 i は商標です。
 - ・本機の DV 端子は DV 方式 (DVC-SD 信号) の信号のみを入出力できます。デジタル CS チューナー、BS デジタルチューナー、D-VHS デッキなどは方式が違うため入出力はできません。
 - ・DV 端子を使って他の機器から本機を操作することはできません。
 - ・DV 端子で本機 2 台を接続しても、もう一方を操作することはできません。

そについて

・DV出力音声(P.103)を切り換えたとき、機器によってはノイズが入る場合があります。

DV 取込について

DV 取込(P.70)は、接続した機器からの映像を本機のディスクに簡単に録画できる機能です。本機のボタンを使って、接続したビデオカメラなどを操作することができます。

- ・コピーガードが含まれている映像は録画できません。
- ・日付、時刻の情報、カセットメモリの内容を記録することはできません。

取込時の注意


取込中に以下のような状態になると、異常な映像が記録されることがあります。

- ・接続した機器が無録画部分を再生したとき
- ・途中で DV ケーブルを抜いたり、ビデオカメラの電源を切ったりしたとき
- ・ビデオカメラの再生を中止したとき

DV取込がうまくいかないときは「困ったとき!?」(P.126) 取込中の画面表示については「テレビ画面や本体表示窓にこんな表示が出たら」(P.128)をご覧ください。

各部のなまえと働き

本体(前面部)



前面ドアを開いた状態です。

- ①「STANDBY/ON」スイッチ 電源スイッチです。
- ②「STANDBY」インジケーター 本機が電源オフのときに点灯し、電源がオンのとき は消灯します。
- ③ 一時停止(III)ボタン 録画、再生をポーズ(一時停止)します。
- ④ 録画 / ワンタッチ録画 (REC/ONE TOUCH RECORDING)ボタン (P.53/54)

1回押すと録画を開始し、停止ボタンを押さないかぎりディスクの終わりまで録画をします。さらに録画中に1回押すと30分後、2回押すと1時間後に録画を停止します。30分単位で6時間まで録画設定が可能です

DVD-R ディスクで録画する場合、ボタンを 2 回押して録画を開始します (詳しくは、P.51 を参照)。

- ⑤「CS REC」インジケーター(P.69)「CS REC」をオンにしたときに点灯します。
- ⑥「TIMER ON」インジケーター(P.59/60/62/65/67)

予約録画をオンにしたときに点灯します。

- ⑦ 本体表示窓(P.17)
- ⑧「DVD」インジケーター 本機にディスクがセットされているときに点灯します。
- ⑨「FL OFF」インジケーター 「FL DIMMER」ボタンを操作して表示窓が消灯する と点灯します。

- ⑩ 再生(▷)ボタン再生を開始します。
- ① 停止(□)ボタン 録画、再生を終了します。
- ② ディスクテーブル開閉(▲)ボタン 前面ドアが閉じているときに押すと、ドアが開き ディスクテーブルが出てきます。ディスクテーブル が出ているときに押すとテーブルが閉まり、ドアも 閉じます。
- ③「DOOR OPEN/CLOSE」ボタン / リモコン受光部(配)

前面ドアを開閉します。このボタンはリモコン受光部も兼用していますので物などでふさがないでください。


④ 外部「DV IN/OUT」DV 端子(i.LINK、 IEEE1394)

外部入力 / 出力 4 としてお使いください。 デジタルビデオカメラを接続し、映像・音声を入出力 します。

- ・i.LINK はIEEE1394-1995 仕様およびその拡張仕様を示す呼称、 i.liNK に準拠した製品につけられるロゴです。
- ・i.LINK、 i は商標です。
- * DVD レコーダーでビデオレコーディングフォーマットで記録された DVD-RW ディスクが再生できる機能を示します。

本機でビデオレコーディングフォーマットで録画 した DVD-RW ディスクは、この表記のある DVD プレーヤーで再生が可能です。

本体(前面ドア内部)



①「TIMER ON/OFF」ボタン

予約録画をオンにする、または予約録画の録画中に 予約録画を解除します。

②「ENTER」ボタン

メニューや設定画面などで、入力「決定」ボタンになります。

③「CS REC (▲)」ボタン (P.69) カーソルボタン(▲/►/▼/▼/

外部入力2にCSチューナーが接続されているとき、 CS 録画機能をオンにします。

メニューや設定画面などでは、設定項目を選択する ときにカーソルボタン(▲/►/▼/◄)で上下左右に動か します。

「CS REC」ボタンを押してCS録画機能がオンになると、自動的に本機の電源がオフになり、ドアも閉まります。

④「REC MODE」ボタン(P.53) 「RETURN」ボタン

録画モードを切り換えます。一度押すと現在の設定が表示されます。DVD-RWディスクの場合表示中にさらに押すと標準(SP)とマニュアル(MN)が交互に切り換わります。

ビデオモード(DVD-Rディスク)の場合表示中にさらに押すと、V1(1時間)とV2(2時間)が交互に切り換わります。

メニューや設定画面などでは、[**♪~**]ボタンの操作になります。


- ⑤ ディスクテーブル DVDをセットします。
- ⑥「FL DIMMER」ボタン

本体表示窓の明るさを3段階に調節し、消灯します。 消灯状態で電源オフすると待機中の消費電力を節約 することができます。 ⑦「CH - + ı ボタン

レコーダー内蔵のチューナーおよび外部入力のチャンネルを選びます。VHF/UHF/CATV/BS/外部入力の順に切り換わります。

- ⑧「PREV」(I◄◄)ボタン(P.27) タイトルやチャプターの頭出しをします。 メニューや設定画面などでは、[前頁]ボタンになります。
- ⑨「NEXT」(▶►I)ボタン(P.27) タイトルやチャプターの頭出しをします。 メニューや設定画面などでは、[次頁]ボタンになります。
- ⑩「REC LEVEL」ツマミ(P.50) 入力音声レベルを調節します。
- ①「MENU」ボタン DVD-VIDEOのメニューを呼び出します。 ビデオモードの場合、タイトルのリストを表示しま す
- ②「DISC NAVI」ボタン(P.24) ディスクナビの画面を呼び出します。
- (③「INPUT 3」外部入力 3 端子 アナログビデオカメラなど外部機器からの映像・音 声信号を入力します。接続中、ドアは閉じません。

本体(後面部)




- ①「VHF/UHF アンテナ出力」端子 テレビの VHF/UHF アンテナ入力と接続します。
- ②「VHF/UHFアンテナ入力」端子アンテナ線を接続します。
- ③「検波入力」端子 BSチューナー内蔵テレビからの検波出力と接続します。
- ④「D1」端子

D 映像入力端子付きのテレビと接続すると、よりー層きれいな映像がご覧いただけます。

- ⑤「ビットストリーム入力」端子 BSチューナー内蔵テレビからのビットストリーム出力と接続します。
- ⑥「BS-IF アンテナ入力」端子 BS アンテナ線を接続します。
- ⑦「BS-IF アンテナ出力」端子 BSチューナー内蔵テレビのBSアンテナ入力と接続 します。
- ⑧ 外部「入力 1/BS デコーダ」端子 通常の外部入力 1 としてお使いください。 WOWOWを受信するときには、別売のBSデコーダ の映像・音声出力と接続します。
- ⑨ 外部「入力 2/CS REC」端子 通常の外部入力 2 としてお使いください。 CS 放送を受信するときには、別売のデジタル CS チューナーからの映像・音声出力と接続します。
- ⑩「出力 1」端子 テレビや AV アンプに映像・音声信号を出力します。

- ①「出力 2」端子 テレビや AV アンプに映像・音声信号を出力します。
- ②「コンポーネント映像出力」端子 コンポーネント映像入力端子付きのテレビと接続す ると、よりきれいな映像がご覧いただけます。
- ③「検波出力」端子 WOWOWを受信するために、別売のBSデコーダと 接続します。
- ⑭「ビットストリーム出力」端子 WOWOWを受信するために、別売のBSデコーダと 接続します。
- ⑤「BS アンテナ電源」スイッチBS アンテナへの電源の供給を「入/切」します。
- (⑥ SR「コントロール入力/出力」端子 図マークの付いたパイオニア製 AV アンプなどにつないで、AVアンプなどのリモコンで本機を操作できます。市販のミニプラグ付きケーブル(抵抗なし、∅3.5)を使って、本機のコントロール入力端子とAVアンプなどのコントロール出力端子と接続します。
- ⑦「光 デジタル出力」端子 音声信号を光デジタル出力します。デコーダ内蔵AV アンプなどの光デジタル入力端子と接続します。使 用しないときはキャップをしてください。
- (18)「同軸 デジタル出力」端子 音声信号を同軸デジタル出力します。デコーダ内蔵 AVアンプなどの同軸デジタル入力端子と接続しま す。
- ⑨「電源入力」 ご家庭の電源コンセントと接続します。

本体表示窓



- ① セットしたディスクがディスク予約の時に表示されます。(P.65)
- ② 録画モードの種類を表示します。(P.53/56/61) ・VR モードの場合

'R モードの場合 SP標準モード

MN マニュアルモード

・ビデオモードの場合

V1 1時間

V2 2 時間

- ③ 録画中であることを表示します。
- ④ 入力音声レベルを表示します。ディスク再生中は 表示しません。
- 動作インジケータ(P.18)録画や再生の動作状態を表示します。
- ⑥ 再生中であることを表示します。
- ⑦ マルチアングルの場面を再生していることを表示します。
- ⑧ サンプリング周波数が96kHzのDVD-VIDEOを 再生しているときに表示します。
- ⑨ セットされているディスクの種類を表示します。

RW DVD-RW

R DVD-R

非表示 DVD-VIDEO

- プレイリストを扱う状態に切り換わっていることを表示します。
- ① 日付、操作時の機能、再生中のタイトルやチャプター番号などの情報を表示します。

- ② ドルビーデジタルで再生していることを表示します。
- ③ ラストメモリーを記憶中であることを表示します。
- (4) 再生の設定(コンディション)が記憶されている ディスクの時に表示します。
- ⑤ BS放送のAモード独立音声を受信している時に表示します。(BS5 チャンネルの St. GIGA (有料)など)
- 16 ステレオ放送を受信している時に表示します。
- ⑦ 2カ国語放送を受信・再生している時に表示します。

L 主音声出力時

R 副音声出力時

LR.... 主音声 + 副音声出力時

- (B) BS.... BS 放送を受信している時に表示します。 B.... BS 放送の Bモード音声を受信している時に表示します。
- ① 表示チャンネルを表示します。
- ② カウンタ 現在時刻や再生、録画時の経過時間、操作時の機能などの情報を表示します。動作インジケータ (P.18)も参考にしてください。

動作インジケータ(本体表示窓内)


本機の動作状態にあわせ、動作インジケータの色や動作が変わります。 外周は、再生、録画時の状況によって、速度や回転方向が変わります。 内周は、[画面表示]ボタンの操作で変わるテレビ画面に表示されるディスク情報(P.48)とカウンタの表示内容にそった時間が表示されます。



			外周(白色)			
			動作状況		動作表示	
	VR モード	停止 通常再生		表示オフ 正転(中速)		
	ビデオモード	│ 一時停止 │ スロー再生 (│ 早送り (ス =		点滅 正転(低速) 正転(高速)		
再		スロー再生 (早戻し(スキ	()	逆転(低速) 逆転(高速)		
生			内周(
		ディスク情報の表示	動作表	示	カウンタ表示	
中	ビデオモード	48ページ® 48ページ©	再生タイトルを円全体とした 再生タイトルを円全体とした 再生チャプターを円全体とした 再生タイトルを円全体とした 再生タイトルを円全体とした 再生タイトルを円全体とした	たときの経過時間 したときの経過時間 たときの残り時間 たときの経過時間	タイトル経過時間 タイトル経過時間 チャプター経過時間 タイトル経過時間 タイトル経過時間 タイトル経過時間	
	VR モード	48ページ ® 48ページ ®	再生タイトルを円全体とした 再生タイトルを円全体とした	たときの経過時間 たときの残り時間 たときの経過時間 たときの経過時間	タイトル経過時間 タイトル経過時間 タイトル経過時間 タイトル経過時間 タイトル経過時間 タイトル経過時間	

	外周 (赤色)				
			動作状況	動作	表 示
	VR モード	停止		表示オフ	
録	通常録画			正転 (中速)	
_	ビデオモード 	一時停止		点滅	
画		内周(赤色)			
中		ディスク情報の表示	_{D表示} 動作表示 カウンタ表示		
	VRモード	非表示	録画開始時の空き時間を円全体としたときの経過時間 タイトル経過時間		
	レデオモード ビデオモード	1ページ目	録画開始時の空き時間を円全体	としたときの経過時間	タイトル経過時間
		2ページ目	録画開始時の空き時間を円全体	としたときの空き時間	ディスクの空き時間

リモコン



1 リモコン表示窓


Gコード番号やリモコン番号を入力するときに表示されます。

- ②「DVD電源」ボタン 本機の電源をオン / オフします。
- ③「オリジナル/プレイリスト」ボタン(P.74) オリジナルとプレイリストを切り換えます。 一度押すと現在の状態を表示し、表示中にもう一度押すと 切り換わります。
- 4 「TV 電源」ボタン* テレビの電源をオン/オフします。
- 5「入力切換」ボタン* テレビの入力切り換えを行います。
- ⑥「オープン / クローズ」ボタン ディスクテーブルの開閉ボタンです。本体前面部の(▲)ボタ ンと同じです。
- フ「チャンネル」ボタン本機のチャンネルを切り換えます。
- 图 「録画 / ワンタッチ録画」ボタン(P.54) 録画を開始します。また、録画中はワンタッチ録画を設定 します。
- * DVD-R ディスクで録画する場合はボタンを 2 回押して 録画を開始します。
- 9 TV「チャンネル」ボタン*テレビのチャンネルを切り換えます。
- 10 TV「音量」ボタン* テレビの音量を調節します。
- 111「メニュー」ボタン DVD-VIDEOのメニューを呼び出します。 ビデオモードの場合、タイトルのリストを表示します。
- *4、5、9、10は、リモコンにテレビのメーカーを設定してからお使いください(「最初にお読みください」 P.41参照)。

リモコンの操作

リモコンはレコーダー本体前面部のリモコン受光部に向けて操作します。レコーダーからリモコンの距離は7m以内、またリモコン受光部を基準にして左右30°までの範囲で操作できます。

リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると、誤動作することがあります。 後面のコントロール入力端子が他の機器に接続されている場合(P.16参照)は、その機器のリモコン受光部に向けて操作してください。本機に向けては操作できません。



12「初期設定」ボタン

本機停止中は「初期設定」画面を、ディスク再生中は「画 質設定」画面などを呼び出します。

13「トップメニュー」ボタン

DVD-VIDEOの最上層のメニューを表示します。無ければ表示しません。

ビデオモードの場合、タイトルのリストを表示します。

14 ライティングボタン

約5秒間点灯します。(16171819282930のボタン)

「前 I■■」ボタン(P.27/75/101) タイトルやチャプターの頭出しをします。 設定画面などでは、前のページに戻ります。

16「早戻し ◀◀」ボタン (P.26) 早戻しをして、見たい場面を探します。

17 「再生 ▶ 」ボタン 再生を開始します。

18「一時停止 II」ボタン 録画、再生を一時停止します。

19 「停止■」ボタン 録画、再生を終了します。

②「ラストメモリー」ボタン (P.32) あとから続きを再生したいときに、その場面を記憶します。

21「音声」ボタン(P.41)

音声を切り換えます。一度押すと現在の状態を表示します。 表示中さらに押すと切り換わります。

②「ジョグモード」ボタン(P.31) ジョグモードをオン/オフします。オン/オフはリモコン表 示窓で確認できます。

② 「ディスクナビ」ボタン(P.24) ディスクナビの画面を呼び出します。

四「編集」ボタン(P.75) 編集画面を呼び出します。

25「リターン**か**」ボタンひとつ前の画面に戻ります。

26 カーソルボタン(▲・▼・◀・▶)および「決定」ボタンカーソルボタン(▲・▼・◀・▶)は設定画面などで項目の選択などを行います。

決定ボタンは選択した項目を決定します。

②「次 ▶▶」 ボタン (P.27/75/101) タイトルやチャプターの頭出しをします。 設定画面などでは、次のページに進みます。

28「CM スキップ」ボタン(P.29) 再生中、押すごとに30秒先をサーチします。CM部分をとばしたいときに便利です。

29 「早送り ▶▶」ボタン (P.26) 早送りをして、見たい場面を探します。 ③「ステップ/スロー ◀IIII►」ボタン(P.30/31)ひとコマずつ進めたり、戻したりするときに押します。また、スロー再生のスピードを変えたりします。

③1 「画面表示」ボタン (P.48) タイトル情報やディスクの情報を見るときに押します。

32「アングル」ボタン(P.41)


マルチアングルディスクを再生しているとき、押すごとに アングルを切り換えられます。一度押すと現在の状態を表示します。表示中さらに押すと切り換わります。

33「字幕」ボタン(P.40)

複数の字幕が記録されているディスクでは、押すごとに字幕を切り換えられます。一度押すと現在の状態を表示します。 表示中さらに押すと切り換わります。

③ ジョグダイヤル (P.31) ジョグモードボタンを押してから使います。 コマ送り、コマ戻しの時に使います。

リモコン (表示窓)




① G コードインジケーターG コード番号を入力すると表示されます。

② 「1/2/3」インジケーター 複数のDVDレコーダーを操作するとき、どのレコーダーを 操作できるかが表示されます。

③ 録画モードインジケーター Gコード予約時に設定する録画モードが表示されます。表示が無い場合は本体の設定となります。 (SP=標準モード、MN=マニュアルモード)

4 転送インジケーター リモコンから送信中に点滅します。

5 「JOG MODE ON」インジケーター ジョグモードをオンにすると表示されます。



「Gコード」ボタン(P.61)Gコード番号を入力するときに押します。

② 「録画モード」ボタン (P.53/56/61) 録画モードを切り換えます。

一度押すと、現在の状態を表示し、表示中にさらに押すと、 切り換わります。

ただし、録画中は切り換えることはできません。

- VR モードの場合 標準とマニュアルを切り換えます。
- ・ビデオモードの場合 V1(1時間)とV2(2時間)を切り換えます。
- ③「転送」ボタン(P.62)

入力したGコード番号と設定を液晶表示で確認した後、レコーダーに転送します。

4 「タイマー 予約」ボタン (P.56/59/62/65/66/67)

録画予約画面を表示したり、終了したりします。

5「タイマー 入/切」ボタン(P.54/59/60/62/65/67)

予約録画をオン/オフします。

予約録画中に押すと、予約録画をオフし、通常の録画を続けます。

6「+10」ボタン

ダイレクトサーチで10以上を入力するときに使用します。 チャンネル数字の2桁入力時に10を足します。

例)12チャンネルのとき、 (+10) (2) と押します。

⑦「入力切換」ボタン停止中に、レコーダーの外部入力を切り換えます。

图「独立音声」ボタン BS 放送の独立音声を選択します。

9「BS」ボタン

このボタンに続けて数字ボタンを押すと、BSチャンネルを選局します。

10 「ナビ マーク」ボタン(P.33) ディスクナビ画面に好みの静止画像を取り込みます。 111「チャプター マーク」ボタン(P.34) チャプターマークを付けます。

12 「コンディションメモリー」ボタン(P.46) DVD 再生時の各種設定状況を記憶します。

13 「サーチモード」ボタン(P.28) サーチの種類を切り換えます。

14 数字ボタン

ビデオモードのディスク再生中はチャプターサーチ、VR モードのディスク再生中はタイトルサーチします。 停止中はチャンネルを選択します。

15「クリア C」ボタン 各種設定をクリアします。

16「1/2/3」ボタン(P.107)

複数の DVD レコーダーを操作するとき、操作するレコーダーに合わせます。

①「プログラム」ボタン(P.36) プログラム作成画面を呼び出します。

18「- /- -」ボタン

停止中に2桁チャンネルの入力モードに切り換えられます。 約5秒間で入力モードは解除されます。

例)12 チャンネルのとき、 1 2 と押します。 BS11 チャンネルのとき、 1 1 と押します。

19「リピート」ボタン(P.38) リピートモードを選択します。

②「2点間リピート A-B」ボタン(P.38/39)2点間リピートを設定します。

21「イントロ」ボタン(P.35)

VRモードのディスク再生中は現タイトルからのチャプターイントロになり、停止中はタイトル順のチャプターイントロ再生します。

基本的な再生操作

DVD を再生します



DVD を本機にセットし、再生します。

テレビの電源を入れ、テレビを 「ビデオ入力」に切り換えます。

> 本機をつないだテレビの入力端子の番号に切り換えます。 例)ビデオ:2 アンプやスピーカーなどのオーディオ機器をつないだときは、 それらの電源も入れてください。

本機の電源を入れます。 本機に電源が入り、STANDBY インジケーターが消えます。




ディスクテーブルを出します。 前面部のドアが開き、 中からディスクテーブルが出てきます。



ディスクテーブルをしまうときや見終わったディスクを 取り出すときも、本ボタンで操作します。

ガイドにあわせて ディスクを置きます。





ディスクテーブルを閉めます。 ディスクテーブルが引き込まれ、

ディスクテーブルが引き込まれ、 前面部のドアが閉まります。



ディスクによっては、セットすると自動的に再生されることがあります。 その場合、 6 の操作は不要です。

再生します。

テレビ画面に「再生」と表示されます。 DVDの再生が始まります。




DVD-VIDEOの場合、ディスクによっては最初にメニューが表示される場合があります。たとえば、映画のキャストやスタッフ紹介などをメニューから選んで見ることができます。
(24ページ「メニューが表示されたとき」参照)
録画・予約録画などのあとに再生した場合、そのタイトルから再生されます。

本機の電源を入れるには







CD、ビデオ CD は再生できません。

再生を一時停止する

再生を一時停止します。

テレビ画面に「一時停止」と表示されます。 再生ボタンまたは再びこのボタンを押すと 一時停止が解除され、再生します。




再生を停止する

再生を停止します。

テレビ画面に「リジューム」と表示され、 次に再生を開始する位置を自動的に記憶 します(リジューム機能)。

次の再生位置を記憶しないときは、再生を停止したあとに、もう一度[停止]ボタンを押します。テレビ画面に「リジューム オフ」と表示され、再生開始位置の記憶を消去します。 見終わったときやディスクを取り出す前には再生を停止してください。



2 DVD (1)

A 711788 +

つづきを再生する(リジューム)

再生を停止した位置の続きから再生します。 再生を停止したときに、リジューム機能が 働き続きから再生することができます。

次の操作を行うと「リジューム」は働きません。

- ・ディスクの取り出し
- 緑画
- ・オリジナルとプレイリストの切り換え
- ・消去などの編集操作

こんなときは「ラストメモリー (P.32)」が便利です。

再生します。

テレビ画面に「リジューム」と表示され、 続きから再生します。


DVD-VIDEO の場合、ディスクによっては 停止したところから再生できないものがあります。



電源をオフにする

本機の電源をオフにします。 本機の電源が切れ、STANDBY インジケーターが点灯します。





デ 止 ステップ/スロー ■ **41 | | | | | |**



メニューが表示されたとき

メニューが表示されたら、リモコンを操作します。

表示されるメニューはディスクごとに異なります。メニューの詳しい内容は、 DVD-VIDEOのディスクジャケットの説明などをお読みください。

メニュー項目を選びます。



, メニュー例




(五) (38) (知)ててシ

選択したメニュー項目を 再生します。



再生中にメニューを表示するには ニュナは ボランを押します。



録画したDVD を再生します

ビデオモードでは操作できません。

映像を確認してから再生する(ディスクナビ)



VRモードで録画または編集したDVDを再生するときはディスクナビが便利です。各タイトルの最初の映像が一覧表示されますので、再生するタイトルを視覚的に選ぶことができます。


il

ディスクナビ画面を 表示します。



2

再生するタイトルの 映像を選びます。





(3.5) (3.5) (3.5) (3.5) (3.5) (4.5

ディスクナビに表示される画像は好みの場面に 変更することができます。(P.33)



再生したいタイトルを選択

選択したタイトルを再生します。




プレイリストを 再生するには

プレイリストを再生するときは、 [オリジナル/プレイリスト]で切り換え、 プレイリストのディスクナビ画面を 表示してください。

操作 1または2の前に切り換えることができます。







編集作業で消去や追加、移動した場 面では、一瞬ポーズが入ったように 見えます。

タイトル名を選んで再生する



ビデオモードで再生するときは、メニューに表示されるタイトル名を選びます。 ファイナライズ (P.12、P.123)を行うと新たなメニュー画面が自動的に作成されるため、ファイナライズ 前とファイナライズ後ではメニュー画面が異なります。

メニューを表示します。 [メニュー] ボタンでも操作可能です。




再生するタイトル名を選びます。



選択したタイトルを再生します。



タイトル名は24文字まで入力できますが、ファイナライズ前に表示されるのは20文字までです。 ファイナライズ後は24文字全てが表示されます。





ファイナライズ前

Title List	
1	6 9 11/16
2 911112	7 91117
3 511/13	8 9 11/1/8
4 <i>ዓ</i> ተ ነ ነ ነ	9 411119
5 9/h/l/5	10 タイトル 10
	EXIT NEXT

ファイナライズ後

便利な再生操作

見たい場面を探します

DVD は見たい場面がすぐに探せるのが特徴です。探す方法はいくつかありますので、用途にあわせて利用すると便利です。


DVD-VIDEO ではディスクによってできないものがあります。

早送り・早戻し(スキャン)



通常の再生に戻ります。

DVD-RW(VRモード)の場合は「スキャン1」から「スキャン4」までの4段階、ビデオモードの場合は、「スキャン1」から「スキャン3」までの3段階の速度の切り換えが可能です。



DVD-VIDEO ではディスクによってできないものがあります。 DVD-RW(VRモード)では、編集操作でチャプター区切りを設定した場合などにチャプター間の移動が可能です。

見たいチャプターにスキップする(頭出し)



再生中に次のチャプターへ進んだり、前のチャプターに戻ったりします。 再生されるタイトルやチャプターの番号が本体表示窓に表示されます。

次へ進める

応を押します。

次のチャプターの先頭へ進み、再生します。 各タイトルの最後のチャプターの場合は、次のタイトルへ進みます。

再生中の先頭に戻す

運を押します。


再生中のチャプターの先頭に戻り、再生します。

1 つ前に戻す

を続けて2回押します。

1 つ前のチャプターの先頭に戻り、再生します。

各タイトルの最初のチャプターの場合は、前のタイトルへ戻ります。





離れているチャプターにスキップするときは、進めたい(戻したい)チャプターの数だけボタンを続けて押します。最後または最初のチャプターの次はタイトルスキップに変わります。

複数のタイトルが録画されている場合に、タイトル間の移動が可能です。

見たいタイトルにスキップする(頭出し)



再生中に次のタイトルへ進んだり、前のタイトルに戻ったりします。 再生されるタイトルやチャプターの番号が本体表示窓に表示されます。

次へ進める

を約2秒間押したままにします。 次のタイトルの先頭へ進み、再生します。


再生中の先頭に戻す

乗生中のタイトルの先頭に戻り、再生します。

1つ前に戻す

動 を約2秒間押したままにします。 現在再生中のタイトルの先頭に戻り、再生します。

さらに (■■を押したままにします。 1 つ前のタイトルの先頭に戻り、再生します。



DVD-VIDEO ではディスクによってできないものがあります。

タイトル/チャプター/タイムを指定して再生する(サーチモード)



停止中、または再生中にタイトル番号、チャプター番号、タイム(経過時間)などを指定し、再生を開始する場面 を探します。再生されるタイトルやチャプター番号、経過時間が本体表示窓に表示されます。

ш

サーチモードの種類を選びます。

ボタンを押すたびに、テレビ画面に表示される サーチの種類が変わります。



━━ タイトル ━━ チャプター ━━ タイム ━━ 表示オフ・

2

タイトル、チャプター、経過時間 などを入力します。

・タイトル / チャプターサーチのとき

例)3を入力するには、3を押します。

10を入力するには、10の順に押します。

・タイムサーチのとき

ビデオモード:00.00(分.秒)

VR モード: 0.00.00 (時間.分.秒) という桁数で入力します。

例)21分53秒を入力するには、

2 1 5 3 の順に押します。

1時間20分5秒を入力するには、

1 2 0 0 5 の順に押します。

範囲外の入力の場合は、操作しても受け付けません。

(ごボタンで入力を取り消します。

DVD-VIDEO またはビデオモードでは停止中にタイムサーチはできません。

3


再生します。

タイトル / チャプターサーチの場合、 入力したタイトル / チャプター番号の先頭から 再生します。また、タイムサーチの場合、 入力した経過時間の場面から再生します。



サーチモードを解除するには

テレビ画面に「タイトル」「チャプター」「タイム」などが 表示されているときにごボタンを押します。



ダイレクト・サーチ

再生中なら、 サーチモードに切り換えないで タイトル / チャプターサーチが可能です。

> ビデオモードの場合 チャプターサーチになり、 VR モードの場合 タイトルサーチになります。

2 桁の数字を入力するときは、 方法が異なります。

例) 22 を入力するとき

<u>(+10)(+10)</u>2の順に押します。

停止中に数字を入力すると、 チャンネル切り換えになります。




C Mをとばして再生する (CM スキップ)




再生中に簡単な操作で CM をとばすことができます。再生中のタイトル内を 30 秒単位で先を探し、そこから再生します。最大 4 分 (8回)までとばすことができ、録画した TV 番組を見るときに便利です。

再生中にとばしたい秒数に あわせてボタンを連続して 押します。





CM は 1 本約 15 秒。通常 1 回押しで C Mを 2 本とばすことになります。



再生する速度を変えます。速度を変える再生には、「スロー再生」と「コマ送り再生」があります。ど ちらも音声は再生されません。

スロー再生

4段階(1/16、1/8、1/4、1/2)の速度から選び、送り方向にスロー再生します。 戻り方向のスロー再生は、2種類(スロー1、スロー2)のモードがあります。

送り方向スロー再生

再生中または一時停止中に 約2秒間押します。

> テレビ画面に「 ▶1/2」が表示されたら 1/2 の再生 速度でスロー再生の開始です。ボタンから指を離します。

スロー再生の速度を 変えます。

ボタンを押すたびに、

テレビ画面の速度表示が変わります。

→ : 1/2 1/4 1/8 1/16の順に遅くなります。


【 ▶】: 1/16 1/8 1/4 1/2 の順に早くなります。

普通の再生に戻します。



どちらか

を押す



戻り方向スロー再生

_ _ _ _ _ _ _ _ ステップ/スロー 再生中または一時停止中に を 約2秒間押します。

> テレビ画面に「スロー1」が表示されたら スロー再生の開始です。ボタンから指を離します。

スロー再生の種類を変えます。 ボタンを押すたびに、スロー再生の方法が変わります。

スロー1は1フレームずつ、スロー2は約0.5秒 ずつ戻りながら再生します。

┃ ▶ │: スロー1 スロー2の順に変更します。


■ : スロー 2 スロー 1 の順に変更します。

普通の再生に戻します。



どちらか

を押す





VIDEO RW PR

コマ送り再生

1コマずつ再生します。

再生中に

一

一

一

一

一

一

一

の

どちらかの

ボタンを短く押します。


テレビ画面に「一時停止」が表示され、再生が一時停止します。

コマ送り再生します。 ボタンを押すたびに、 その方向にコマ送りされます。



普通の再生に戻します。






ジョグダイヤルでコマ送り再生する

ジョグモードにします。 リモコンの表示部に 「JOG MODE ON」と表示されます。



2 ジョグダイヤルを 回します。

テレビ画面に「一時停止」が表示され、 ジョグダイヤルを回すたびに、 その方向にコマ送りされます。



または逆方向に回転させる

音通の再生に戻します。




4 ■ ジョグモードを解除します。

リモコン表示部の「JOG MODE ON」が 消えます。

解除を忘れた場合でも約30秒で自動解除します。







DVD を途中まで再生し、あとからそのつづきを見るときに利用すると便利です。

この時、音声や画質など再生時の設定も記憶され、記憶した設定内容はディスクを取り出したり、本機 の電源を切っても記憶されています。

づきから見る場面を記憶する

本機に記憶できるディスクの枚数はビデオモード(DVD-VIDEOを含む)で5枚、VRモードで5枚の合計10枚 分です。この枚数を超えると、古い記憶が消され、新しく記憶されます。

再生を停止する前に操作してください。


再生中に現在の場面を 記憶します。

> テレビ画面に「ラストメモリー」と 表示されます。



再生を停止します。





つづきから見るには

ラストメモリーを記憶させた ディスクをセットします。

> ディスクによってはセットしただけで、自動的に再 生を始めることがあります。その場合、 押し、再生を停止してください。


停止中に記憶させた場面から つづきを再生します。


テレビ画面に「ラストメモリー」と 表示されます。

- ・コンセントを抜いたまま長時間放置しておくと消 去される場合があります。
- ・「出荷時の設定にもどす」(P.125)の操作を行う と消去されます。

ラストメモリーを消去するには

☆☆゚ボタンを押し、画面に「ラストメモリー」と表示されている間に C ボタンを押します。





ディスクナビの画像を変更します



ディスクナビに表示される各タイトルの画像を好みの場面に変更します。

変更したいオリジナルまたは プレイリストのタイトルを再 生します。




2

好みの場面を選びます。

テレビ画面に「NAVI MARK」と表示され、 ディスクナビに表示される画像が入れ換わり ます。





ディスクナビ画面例




チャプターマークを入れます



再生中のオリジナルやプレイリストのタイトルにチャプターマーク(区切り)を入れます。 チャプタースキップやチャプターサーチが行えるようになります(P.27/28)。 チャプターマークを消去する場合は「チャプターマークを消去する(P.82/95)」をお読みください。 ビデオモードで録画した場合、3分ごとに自動的にチャプターマークが入ります。 本操作でチャプターマークを入れることはできません。

オリジナルまたはプレイリストを 再生します。




1 再生中にマークを入れたい場面で 操作します。





録画中に 2 の操作でチャプターマークを入れることも可能です。



各チャプターの冒頭を再生します(イントロ再生



オリジナルまたはプレイリストにチャプターの区切りが入っている場合、各チャプターの冒頭部分を約5秒間づつ連続再生します。録画したドラマのあらすじを見たいときなどに利用すると良いでしょう。なお、イントロ再生はタイトルをまたがって行われます。

チャプターの区切りは、「チャプターマークを入れます(P.34)」をお読みになり、操作してください。 また、録画中に一時停止した部分や[A-B消去]した部分などには、自動的にチャプター区切りが入ります。

1 プレイリストまたはオリジナルに 切り換えます。




イントロ再生を開始します。

イントロ再生中は、テレビ画面に「イントロ」と表示されます。また、イントロ再生している タイトルやチャプター番号がテレビ画面および 本体表示窓に表示されます。

イントロ再生が終わると、自動的に停止します。

再生中は現タイトルからのチャプターイントロ再生、 停止中はタイトル順にチャプターのイントロ再生 を行います。

チャプター区切りが行われていない場合、 1タイトル=1チャプターとして再生しますので、 タイトルのイントロ再生になります。




イントロ再生の途中で再生するには


イントロ再生中に 見たい場面になったら 再生ボタンを押します。



イントロ再生を途中で終了するには

イントロ再生中に 停止ボタンを押します。





順番を変更して再生します(プログラム再生)

DVDを構成しているタイトルまたはチャプターの再生順を並べ換えます。チャプターをプログラムする場合は、同一タイトル内でのみプログラムすることができます。VRモードではプログラム再生できません。

プログラムを作成する

再生中または停止中に 「プログラム選択」画面を表示します。



- 2
- タイトルまたはチャプターを 選びます。
- ①選択したい項目に カーソルを合わせます。
- ②プログラム作成画面を表示します。





「プログラム選択」画面




3 再生したい順にチャプターまたは タイトル番号を入力します。

例)9 5 11 3の順に設定する場合



を続けて押します。



(チャプタープログラムの場合)



指定した順に再生を開始します。




一時停止機能を プログラムする*

(66) (30) (2利) (更利!

*プログラムの最初と最後、 または連続して 2 回以上 プログラムすることはできません。

再生を次に進めることができます。



VIDEO RW P


チャプタープログラムでタイトル番号を変えるには

プログラム入力枠の最上段 からタイトル入力欄に 移動します。



タイトル番号を切り換えます。

数字ボタンでも入力できます。 その場合は自動的にプログラム入力枠に 移動しますので、【3】の操作は不要です。




プログラム入力枠へ 移動します。





- **'** プログラム入力枠



入力した番号を直すには

直したい場所にカーソルを移動し、Cボタンで消去、正しい番号を入力します。

プログラム再生を確認するには

<u>■■表示</u> ボタンを押すとプログラム再生であるかを確認することができます。

通常の再生にするには

プログラム再生中にできます。

プログラム再生を停止するには

プログラム再生中に を押します。

プログラムを消すには

ディスクテーブルを開いたり、停止中にでボタンを押したりすると、プログラムはすべて消えます。

繰り返し再生します(リピート再生)



タイトルやチャプター単位、指定した位置や指定した範囲を繰り返し再生します。

チャプターやタイトルを繰り返し再生する

再生中のチャプターやタイトルを繰り返し再生します。また、VRモードの場合、ディスク内のすべてのタイトルを順次繰り返し再生することもできます。

繰り返し再生したいチャプターや タイトルを再生します。

リピートの種類を選びます。

ボタンを押すたびに、テレビ画面に表示される リピートの種類が変わります。



→ リピート → リピート → リピート^{*} → リピート - チャプター タイトル オール オフ

* ビデオモードのディスク(DVD-VIDEOを含む)がセットされている場合、リピートオールはありません。

リピートチャプター:再生中のチャプターが再生し終わると、その

チャプターの先頭から繰り返し再生します。

リピートタイトル:再生中のタイトルが再生し終わると、そのタイ

トルの先頭から繰り返し再生します。

リピートオール: 再生中のタイトルが再生し終わると、次のタイ

トルを再生し、ディスク内のすべてのタイトルを再生し終わると、最初のタイトルから繰り返

し再生します。

リピートオフ:リピート再生を終了します。

指定した位置へ戻って再生する

繰り返し再生を行う開始位置を記憶し、その場面から繰り返し再生します。

再生中に開始位置を記憶させます。


開始位置を指定したい場面でボタンを押します。 テレビ画面に「メモリー」と表示され、位置が 記憶されます。



記憶した位置から 再生します。

テレビ画面に「リピートメモリー」と表示されます。

2点間 (AB) ボタンで位置指定を行ったあとに、スロー再生やコマ送りなど他の操作を行った場合、 ボタンを 2 回押して再生してください。1 回目の操作で、他の操作がいったん解除され、2 回目の操作で繰り返し再生機能が働きます。



指定した範囲を繰り返し再生する(2点間リピート)

再生を行う開始と終了の位置を指定し、その範囲を繰り返し再生します。


繰り返しの範囲指定は、チャプター間をまたがって設定することができます。 また、ビデオモード(DVD-VIDEO を含む)ではタイトルをまたいだ繰り 返し再生はできませんが、VR モードでは、タイトル間もまたがって繰り返 し再生することができます。

再生中に開始位置を記憶させます。


記しことより。 テレビ画面に「メモリー」と表示されます。 再生は続きます。



再生中に終了位置を 記憶させ、繰り返し再生を 開始します。



記憶させた開始位置から繰り返し再生します。



繰り返し再生を解除する

▌ 繰り返し再生を解除します。

テレビ画面に「リピートオフ」と表示されます。 繰り返し再生の設定は解除されますが、 再生はそのまま続行します。



^{リピート} ^{2点間} こまたは ○B ボタンを押しても、 繰り返し再生を解除できます。



字幕を切り換えます



複数の言語で字幕が記録されたDVD-VIDEOを再生しているときは、表示する字幕を変更することができます。

再生中の字幕の言語や 番号を表示します。



字幕を切り換えます。 ボタンを押すたびに字幕表示が切り換わり、 最後は字幕表示をオフします。





字幕表示を消すには

字幕番号などが テレビ画面に表示されているときに 押します。



字幕の切り換えができないときは

複数の言語で字幕が記録されていても ボタンで切り換えることができない場合があります。

その場合、 ボランまたは ボタンを押して、 ディスクに収録されているメニューを表示し、 操作してください。



音声を切り換えます



日本語と英語など複数の言語で音声が記録されたDVD-VIDEOを再生しているときは、再生する音声を変更することができます。

また、二カ国語放送など二重音声の番組を受信中、または二重音声を記録した DVD-RW(VR モード)を再生するときには主音声、副音声などの音声を切り換えることができます。

il

再生中に音声を切り換えます。

ボタンを押すたびに、音声が切り換わります。 選択した音声の種類がテレビ画面に表示されます。



DVD-VIDEO の再生中

テレビ画面表示	選ばれている音声
音声:1 英語	英語
音声:2 日本語	日本語

上記音声は一例です。ディスクによって収録されている音声の 種類は異なります。

二重音声の受信 / 二重音声を記録した DVD-RW (VR モード) の再生中

テレビ画面表示	選ばれている音声
主	主音声
副	副音声
主 + 副	主音声 + 副音声

将来 DVD-RW で音声 2 がある場合、次のようになります。 (本機で音声 2 を録音する機能はありません。) ステレオの場合:

→ 音声1 — → 音声2 —

二重音声の場合:

→ 音声 1 (主) → 音声 1 (副) → 音声 1 (主+副) → 音声 2(主) → 音声 2(副) → 音声 2(主+副) →

音声の切り換えができないときは

- ・複数の言語で音声が記録されているDVD-VIDEOでも、 ボタンで切り換えることができない場合があります。その場合、 ボタンまたは ガタンを押して、 ディスクに収録されているメニューを表示し、 操作してください。
- ・ファイナライズしていないビデオモードのディスクがセットされているときは、受信している二カ国語放送などの二重音声を切り換えることはできません。二重音声の音声を切り換えたいときは「二カ国語のときの音声を選ぶ」(P.120)をご覧ください。

映像のアングルを切り換えます(マルチアングル) 🕅

複数のアングル(方向)から映した映像が記録されているDVD-VIDEOでは、同一場面をいろいろなアングルで見ることができます。複数のアングルが収録されたDVD-VIDEOのジャケットには ロークが表記されています。


また本機では、再生中に複数のアングルが収録された場面にくるとテレビ画面に □
□
します(初期設定:オン)。アングルを切り換えるタイミングの目安になります。

1


再生中に他のアングルを 表示します。

ボタンを押すたびに、アングルが切り換わります。





デジタル接続のみで音声出力しているときは、VRモードのディスク再生時に音声を切り換えることができません。(「最初にお読みください」P.11)





より良い画質で映像をご覧になりたいとき、またDVDの内容に合った画質で映像をご覧になりたい ときに調整します。

停止中は初期設定画面から操作します。(P.108)

ビデオモード(DVD-VIDEOを含む)の 場合とVRモードの場合とそれぞれ別々 に設定・記憶します。

画質設定を変更・記憶させるには

好みの画質に設定した内容を記憶させます。また、画質設定をオフにする場合や標準に戻す場合もここで操作します。

再生中に設定画面を表示します。

テレビ画面の上部に

「画質設定」画面が表示されます。



好みの画質を選びます。

①好みの画質に合わせます。

オフ:画質調整をしません。

標準:本機の標準的な画質設定に戻します。(出荷時の設定)

メモリー 1/ メモリー 2/ テンポラリー


: 好みの画質に調整します。その設定内容を記憶させ、 あとから簡単に画質の切り換えを行うことができます。

②決定します。


「メモリー 1/ メモリー 2/ テンポラ リー]を選んだ場合は、3の操作 へ進みます。



「画質設定」画面



好みの画質を選択



設定を記憶させる場所を選びます。

①選びたい記憶場所に カーソルを合わせます。

メモリー 1、メモリー 2

: 画質設定の内容を本機に記憶します。

テンポラリー : 画質設定の内容を一時的に記憶します。

> 現在の画質を一時的に調整したいときに選びます。 また、コンディションメモリーで呼び出された

設定もここにセットされます。

②記憶場所を決定します。





NR

シャープ。ネス

ブ ロックフィルター

調整する項目を選びます。

①調整する項目にカーソルを 合わせます。


NR:輝度に対して効果を発揮します。

シャープネス:エッジ(輪郭)を強調します。

ブロックフィルター:MPEG特有のブロックノイズに対して効果を発揮します。

オンまたはオフの設定のみです。

ビデオモードのディスク (DVD-VIDEO を含む)を再生しているときは、「NR 1や「シャープネス 1の微調整が可能です。 VRモードのディスクを再生しているときは、すべて調整のオンまたはオフのみの設定になります。



②選んだ項目の内容を調整します。



他の項目も調整する場合は、①②の操作を繰り返します。

5

調整した内容を記憶し、 画質設定を切り換えます。 設定画面が消え、再生中画面に戻ります。



あとからメモリーなどに記憶させた 画質設定にするには

メモリー 1、メモリー 2、テンポラリーなどに記憶させた画質設定を呼び出し、再生中の画質を切り換えます。

再生中に設定画面を表示します。 テレビ画面の上部に 「画質設定」画面が表示されます。



2

画質メモリーの選択画面を 表示します。

①右端の項目にカーソルを 合わせます。 メモリー 1、メモリー 2、テンポラリーの いずれが表示されています。







好みの画質メモリーを選びます。 ①好みの画質メモリーに


> カーソルを合わせます。 画質設定を記憶させた場所を選びます。


- ②選択した画質メモリーの 設定に切り換えます。 選択した記憶場所にある画質設定の 内容が表示されます。
- ③表示内容を確認し、決定します。





















音の強弱の幅を調節します ®®®

再生中に音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調節します。大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生する効果があります。テレビの会話などが聞きづらいときや深夜に映画を見るような場合、その効果が大きくなるように変更するといいでしょう。

停止中は初期設定画面から操作します。(P.109)

ドルビーデジタル音声で記録されている場合で、アナログ出力および リニア PCM 出力時(最初にお読み下さい P.37)に効果があります。 ディスクによっては効果がない場合もあります。

再生中に設定画面を 表示します。

テレビ画面の上部に

「オーディオ DRC」画面が表示されます。



2

「オーディオ DRC」機能を オンにします。


①[オン]にカーソルを合わせます。




②機能をオンにします。 オーディオ DRC の効果を調節する画面を 表示します。(出荷時「オフ」)



「オーディオ DRC」画面





3

効果の量を調節します。


①効果を大きく(MAX)します。




または効果を小さく(MIN)します。

カーソルボタン ▲/▼ でオン、オフを切り換える ことができます。

②効果の量を決定します。 設定画面が消え、再生している画面に 戻ります。







C (VIDEO RW)

再生中に一時停止などをしたときの静止画の見え方を変更します。 停止中は初期設定画面から操作します。(P.109)

再生中に設定画面を 表示します。

テレビ画面の上部に 「ポーズモード」画面が 表示されます。



3回押す



好みの設定を選びます。

①好みの設定にカーソルを 合わせます。

フィールド :静止画状態のとき画面のブレを少なくします。

フレーム :静止画像は鮮明ですが、多少ブレることがあり

自動 :再生しているディスクにあわせ、フィールドまた


はフレームのどちらかに自動切り換えします。

(出荷時の設定)


②選択した設定に変更します。 設定画面が消え、再生している画面に 戻ります。



「ポーズモード」画面



好みの画質を選択



よく見るディスクの設定を記憶させます(コンディションメモリー)

DVDを再生するときのいろいろな設定内容をディスク単位で本機に記憶させることができます。例えば、よく見る映画を見るたびに音声を英語にして、字幕を日本語にするという操作が不要になります。記憶させた設定内容は、ディスクを取り出したり、本機の電源を切ったりしても記憶されています。記憶することができる設定内容は次のとおりです。



- ・音声の種類 (P.41/111)
- ・字幕の種類 (P.40/112)
- ・ディスク情報の表示位置(P.105)
- ・アングル(P.41)
- ・見せたくない場面の制限 (P.110)
- ・画質設定 (P.42/108)



- **⋄・音声の種類(P.41)**
- ・ディスク情報の表示位置(P.105)
- ・画質設定 (P.42/108)
- ・オリジナル / プレイリストの選択 (P.74)

設定を記憶させるには

ディスク単位で設定内容を本機に記憶します。一度設定した内容は、消去するまで何度再生しても保持されます。また、本機に記憶できるディスクの枚数はビデオモードのディスク(DVD-VIDEOを含む)を15枚、VRモードのディスクを15枚の合計30枚分です。この枚数を超えると、古い記憶が消され、新しく記憶されます。一度記憶させた設定内容を変更するときも以下の手順で行います。

1

設定を記憶させたい DVDを再生します。

2

いろいろな設定を変更します。

記憶される内容は、上の表を参考にしてください。

3

設定された内容を記憶します。 テレビ画面には「コンディション」と 表示されます。







記憶させた設定を呼び出すには

設定を記憶させたディスクをセット します。

> 再生すると、テレビ画面には「コンディション」と 表示され、記憶させた設定内容の環境で見ることが できます。

DVD-VIDEOでは、ディスクによって自動的に音声が切り換わるものがあります。

│また、コンディションの内容が反映 │されないことがあります。

記憶させた設定内容を消すには

設定を記憶させたディスクをセット します。

します。 [コンディションメモリー] ボタンを押すと、テレビ

画面には「コンディション」と表示されます。



記憶させた設定内容を消去します。



テレビ画面に「コンディション」と表示されている 間にボタンを押します。




- ・コンセントを抜いたまま長時間放置しておくと消去される場合があります。
- ・「出荷時の設定にもどす」(P.125)の操作を行うと消去されます。


ディスクの情報を画面に表示します

ディスクの情報をテレビ画面に表示します。ディスクや動作状態によっては情報が異なったり、表示されない場合があります。

ディスクの情報を表示します。 ^{画面表示}

ボタンを押すたびに、表示される情報の 内容が変わります。








録画や再生時の時間表示について

本機の録画や再生の時間は、実際の録画・再生時間より0.1%程度短く表示されます。

放送などの映像では、1 秒当たり 29.97 フレームの映像が送られてきます。 本機では、便宜上 30 フレームを 1 秒として計算しています。このため、約 0.1% 時間が短く表示されます。 例えば、1 時間録画を行うと実際に 1 時間分録画が行われます。しかし、本機の時間表示は

> $60(\%) \times \frac{29.97}{30} = 59.94(\%)$ = 59(分)56(秒)

となります。



- * 1 DVD に記録されている映像・音声などの情報量を示す値です。 転送レートのレベルが高いほど情報量は多くなりますが、画質が良いとは限りません。
- * 2 情報画面を表示させたままにしておくと、約80分で自動的に消えます。
- *3 ファイナライズ操作を行った後は表示されません。
- * 4 カッコ内には12cm未記録ディスクを使用したときに録画できる時間を表示します。



CD-R/CD-RW は、本機では録音、再生できません。

本機に VR モード(DVD-RW)またはビデオモード(DVD-R、DVD-RW)のディスクをセットすると、ディスク情報が テレビ画面に表示され、本体表示窓には録画モード・レベルと残り時間が表示されます。

/スク名: ディスクタイプ : DVD-RW 空き時間 : 1h38m SP (2h00m) ディスク予約・オフ ディスク保護・ガ ORG\$1\\ :7 ORG CHP7-\:11 PL \\$1\\ :4 PL CHP7-\:11

VR モードの場合

ディスク情報では、ディスクの空き時間や録画したタイトル数などを 知ることができます。


録画を行う前に確認しておくとよいでしょう。

- ディスク停止中に ボタンを2回押して表示することができます。(前ページ)
- ・ VR モードのディスクでは、オリジナルタイトル・プレイリストタイトルをそれぞれ「99」 まで作成できます。ビデオモードのディスクでは「99」タイトルまで作成できます。
- ・チャプターマークは、1ディスク全体でオリジナル・プレイリストそれぞれ「999」 まで作成可能です。

音声レベル


録画するときは、本体表示窓の音声レベルを確認してから操作してください。

レベルが大きすぎるときや上がっていないときは、本体の前面ドアを開き、REC LEVEL ツマミを回し、調節してください。



音声レベルの調節

通常は、左側4個~8個の間で点滅するように調節します。右 端の赤色が点滅した時は入力オーバーですので、音声レベルを下 げてください。



ド(DVD-R、DVD-RW)で録画

ビデオモード(DVD-R、DVD-RW)で録画するときは、下記の内容をお読みになってから操作してください。

- DVD-RW ディスクへのビデオモード録画には、Ver1.1 以降のディスクを使用してください。
- DVD-RWディスクをビデオモードで使用するには、最初にディスクをビデオモードに変更してから録画してください。詳し くは、ディスク設定の「ビデオモードに変更する」(P.124) をお読みください。
- ディスクの空き時間は録画するたびに減少します。ファイナライズ操作(P.12、P.123)を行うまでは残りの時間を使っ て追加録画を行うことができますが、空き時間を録画前の状態に戻したり、上書き録画をしたりすることはできません (DVD-RW ディスクで、最後に録画したタイトルを消去したときに限り空き時間が増えます)。
- 二カ国語放送の番組を録画する場合、主音声または副音声のどちらで記録するか、あらかじめ選んでください。(P.120) 同時に2音声を記録することはできません。
- 30 秒単位で録画するため、録画を停止した場面のあとの映像が録画される場合があります。
- DVD-R ディスクに録画するときは、「録画] ボタンを 2 回押して録画を開始します。テレビ画面の表示が「録画スタンバイ 中」から「録画ボタンをおしてください」に変わってから、2回目のボタンを押します。
- 編集の「タイトル消去」は、不要なタイトルを表示しないようにする機能です。ディスク内の空き時間は増えませんので、 ご注意ください(DVD-RW ディスクで、最後に録画したタイトルを消去したときに限り空き時間が増えます)。

VR **モード(**DVD-RW **ディスク)の場合**

録画するときの画質と録画できる時間を決めるのが録画モードです。録画モードには「SP」と「MN」とがあ ります。各モードの録画時間は 12cm (4.7GB) の DVD-RW ディスクを使用したときの数値です。 **SP(標準モード)**

標準となる録画モードです。マニュアルモードの録画レートレベル 21 に相当します。ディスク 1 枚で約 120 分録画するこ **50** とができます。工場出荷時、録画モードは「SP」に設定されています。

MN(マニュアルモード)

出荷時の設定は録画レートレベル9で、ディスク1枚で約240分録画することができます。

マニュアルレート設定(P.117)で、お好みの録画レートレベルに変更することができます。録画レートレベルを変更すると、録画時間を長くしたり、より高画質で録画したりすることができます。

また、予約録画時は、予約画面でマニュアルモードの録画レートレベルを設定することもできます。


録画レートのレベルは

「画質の良し悪し」と「録画時間」との関係から以下のようになっています。

最も高画質のレベル32では録画時間が短くなります。それに対してレベル1では画質は下がりますが、長時間の録画が可能です。

もっとも長時間録画できる。

MN (マニュアルモード)出荷時の設定



DVD での録画はビデオモードとVR モードの一部の録画レートレベルを除き、VBR(可変ピットレート・「VBR コントロール(P.130)」参照)を使用して行われるため、画像によって録画時間が変わります。録画時間は目安としてお考えください。



・受信状態の悪いテレビ放送などのように録画する映像の画質が悪い場合、上記よりも録画時間が短くなるときがあります。 ・録画されている時間と空き時間の合計は、表の値とは一致しないことがあります。

- ・正確な録画時間(上記表)は、録画が終了しないと分かりません。
- ・ 編集を多く行ったディスクは、ディスク全体の録画可能時間が減ることがあります。
- 静止画のような画像や、音声のみ等を録画し続けた場合、録画レートレベルの録画時間よりも実際の録画時間が長くなることがあります。

ビデオモード(DVD-R、DVD-RW ディスク)の場合

ビデオモードは、「V1 (1 時間)」または「V2 (2 時間)」のどちらかの録画モードを選びます。

「V1」の方が高画質、「V2」の方が長時間の録画を行います。

本体で選択されているモードで通常の録画、予約録画、Gコード予約録画が行われます。

V1 (1時間)モードは、ほぼ VR モードで録画するときの MN32モードの画質に相当します。

V2(2 時間)モードは、VRモードで録画するときの SPモードの画質に比べて動きの速い場面等でマクロブロック (モザイク状の画像) が目立つことがあります。

録画する前に、V1と V2 の画質を確認することをおすすめします (P.119)。

録画できない映像について

コピーガードが入っている映像は、録画することができません。

例)・DVD-VIDEO

・ CS 放送のペイ・パー・ビュー など

本機の外部入力端子(L1 ~ L3)につないだ機器の映像にコピーガードが含まれている場合、正しい映像が得られない場合があります。

例)・正確な輝度で出力されない

・アスペクト比 (P.130) などの情報が正しく出力されない

このような機器は、本機を通さず直接 TV に接続してください。

録画中のソース映像に途中から複製禁止信号が入っているなどした場合、その時点で録画が一時停止状態になります。複製禁止信号がなくなると再び録画を開始しますが、複製禁止信号が入っている部分の映像は録画されません。このような場合、画面には

録画禁止の映像がありました

ディスクを出すと、この表示は消えます

と表示されますので、いったんディスクを取り出して、表示を消してください。(それ以外の操作では表示は消えません)

ディスクの空き時間を増やすには

VRモードの場合、録画したオリジナルタイトルの消去やA-B消去でディスクの空き時間を増やすことができます。不要な部分を消去することで1枚のディスクでも繰り返し録画を行うことができ、画質も劣化することがありません。空き時間を増やすには、「タイトル単位で消去する(P.92)」「選んだ場面を消去する(P.93)」「全タイトルを消去する(P.96)」をお読みになり、操作してください。ディスクの空き時間は、本機にディスクをセットしたとき、ディスク情報を表示したときに知ることができます。

テレビ番組を録画します

テレビの電源を入れ、テレビを 「ビデオ入力」に切り換えます。

> 本機をつないだテレビの入力端子の番号に切り換えます。例)ビデオ:2 アンプやスピーカーなどのオーディオ機器をつないだときは、 それらの電源も入れてください。

本機の電源を入れます。 本機に電源が入り、STANDBY インジケーターが消えます。



ディスクテーブルを出します。 _{前面部のドアが開き}、

中からディスクテーブルが出てきます。



ガイドに合わせて 録画用のディスクを置きます。


> 印刷面を上側に向けてセットします。 ディスクに汚れ、傷、結露はないか確認して からセットしてください。




ディスクテーブルを閉めます。

ディスクテーブルが引き込まれ、

前面部のドアが閉まります。



・DVD-RWディスクの場合は、最初に録画するモード(VRモード、ビデオモード)を決定します(途中で変更する事はできません)、モードについては「DVDについて」(P.10/11)、「録画の前に必ずお読みください」(P.50/51)をご覧ください。また、モードを変更する場合は「ビデオモードに変更する」(P.124)をご覧ください。



録画したいチャンネルに 切り換えます。

> 録画したいチャンネルの映像であるかを テレビ画面で確認しながら、操作します。

停止中は、数字ボタンを押して チャンネルを切り換えることができます。

例)3ch

(3) を押します。

12ch



を押します。

BS11ch



] を押します。

録画するチャンネルを確認するには 本機の表示窓内のチャンネル表示を確認してください。 ここに表示されているチャンネルの番組が録画されます。 音声レベルを調節する時は、前面ドア内部の 「REC LEVEL」ツマミで調節します(P.50)。 ____ DVD (本機) のチャンネル切り換え ボタンです。

(5.6) (5.6) (5.6) (5.7) (5.7) (7.7)

録画中に 夏裏番組を見る

録画中は

テレビのチャンネルを変えて 裏番組を見ることができます。 テレビの入力切り換えを 「テレビ」にした後、 チャンネルを変えます。 また、テレビの電源を切る こともできます。



録画モードを切り換えます。

「録画モード」ボタンを一度押すと、本体 表示窓およびテレビ画面に現在の状態を表示 します。表示中に押すとモードが切り換わります。

VR モードのとき

SP MN

MNモードの場合、「◆▶」が表示されている間にカーソルボタン (◆►)を操作すると、MNモードの録画レートレベルを変更する ことができます。

ビデオモードのとき

V1



録画します。

ワンタッチ録画

DVD-RWの場合、テレビ画面に「録画」と 表示され、録画を開始します。

・ DVD-R の場合、テレビ画面に「録画スタン バイ中です」と表示されます。数秒後に「録画ボタンをお してください」と表示されたら、もう一度「録画/ワン タッチ録画](録画) ボタンを押し、録画を開始します。

録画を停止するまで、またはディスクがいっぱいになるまで 録画が続きます。

録画時間を決めたい場合は、ワンタッチ録画(P.54)が便 利です。

録画を一時停止する

録画を一時停止します。

テレビ画面に「一時停止」と表示されます。

VR モードのディスクの場合、録画中に一時停止すると、 その場面に自動的にチャプター区切りが入ります。

録画を再開します。


一時停止が解除され、 続きを録画します。



録画を停止する

録画を停止します。


テレビ画面に「停止」と表示されます。



停止してください。 テレビ画面の「しばらくお待ちください」 の表示が消えてから、次の操作を行ってください。



- ・ビデオモードの場合、30秒単位で録画を行うため、録画を停止した後の映像が録画される場合があり ます。この場合、録画を一時停止してから停止すると30秒以下の黒い映像を録画することができます。
- ・録画したタイトルが不要になったときは、タイトルを消去してください(P.92,99)。VRモー ドで録画した場合、消去したタイトルの分だけ、ディスクに空き時間が増えます。ビデオモー ドで録画した場合、タイトルは見えなくなりますが、空き時間は増えません(DVD-RWディス クで、最後に録画したタイトルを消去したときに限り空き時間が増えます)。



録画時間を設定する (OTR: ワンタッチ録画)

録画ボタンを押す回数によって、いまから30分だけ、60分だけ録画する、というように30分単位で録画時間を簡単にセットすることができます。ただしディスクの残り時間が足りない場合は、設定した時間を録画できませんのでご注意ください。

録画までの操作を行います。

録画の操作 11 ~ 7 と同様です。(P.52/53) DVD-Rディスクの場合、続いて[録画/ワンタッチ録画]ボタンを押します。テレビ画面に「録画ボタンを押してください」と表示されてから、手順2に進みます。

録画したい時間に合わせてボタンを続けて押します。 テレビ画面に「ワンタッチ録画」と録画の時間が表示されます。




録画 30 分録画・・・・・・・・6 時間録画 ワンタッチ録画解除 (時間設定なし)(0:30) (6:00)(時間設定のない録画に戻ります)

> 最大 360 分 (6 時間) まで設定できます。 ワンタッチ録画で指定した時間が終了すると、自動的に 電源がオフになります。

> ・3秒以上経ってからボタンを押した場合、通常の録画に戻ります(ワンタッチ録画解除)。ワンタッチ録画を解除したあとも、再びワンタッチ録画を設定することができます。

ワンタッチ録画を解除する

ワンタッチ録画中に [録画 / ワンタッチ録画] ボタンを押します。 「ワンタッチ録画 0.00」が表示され、時間設定 なしの録画になります。 停止するまで録画は続きます。



ODVD 💽

2

予約録画を延長する

予約録画中の録画をいったん通常の録画に戻し、そのあとワンタッチ録画の操作をすると予約録画を延長することができます。スポーツ中継が延びて、予約した番組の放送時間がずれてしまった、というときに便利です。

予約録画を解除します。 予約録画は解除しますが、 録画はそのまま続き「通常の録画」になります。

録画したい時間をセットします。 ワンタッチ録画





タイマー予約で録画します

テレビ番組などをタイマー予約録画します。

予約した日時になると自動的に録画を開始します。

留守中に放送される番組や深夜の番組を録画するときに便利です。



タイマー予約録画は **最大 8 番組まで** セットすることが できます。

> G コード予約録画を 含みます。

タイマー予約録画は 1 **カ月先まで** セットすることが できます。 「毎週木曜日」のように 定期的に 同じ番組の録画を セットすること ができます。

注意

ディスク予約(P.63)や CS 録画(P.68)と併用することはできません。 ビデオモードで予約録画する場合

- ・録画モードは本体で選択されている「V1」または「V2」モードで録画されます。予約画面でのモード選択はできません。
- ・予約内容と照合し、ディスクの空き時間を計算する機能はありません。

テレビの電源を入れ、テレビを 「ビデオ入力」に切り換えます。

本機をつないだテレビの入力端子の番号に切り換えます。例)ビデオ:2 アンプやスピーカーなどのオーディオ機器をつないだときは、 それらの電源も入れてください。

2

本機の電源を入れます。

本機に電源が入り、STANDBY インジケーターが消えます。



ディスクテーブルを出します。

前面部のドアが開き、 中からディスクテーブルが出てきます。



ガイドに合わせて 録画用のディスクを置きます。

印刷面を上側に向けてセットします。 ディスクに汚れ、傷、結露はないか確認して からセットしてください。




ディスクテーブルを閉めます。

ディスクテーブルが引き込まれ、 前面部のドアが閉まります。

一度も録画していない DVD-RW ディスクをセットした場合、 VR フォーマットで自動的に初期化が行われますので、しばらく お待ちください。





6

ビデオモードのときは、録画モードを選びます。



テレビ画面または本体表示窓に表示される録画モード「V1」または「V2」の表示を確認してください。



予約画面を表示します。

テレビ画面に予約画面が表示されます。 例)25日(水)の午後2時から

) 25 日(水)の午後 2 時から 2 時 3 0 分まで 1 ch を標準モードで 録画予約する場合







予約画面で入力する行を選びます。


タイマー予約が1つも入っていないときは、 すぐに②の操作をします。

選択したい行を選びます。
 選んだ行は色が変わります。











チャンネルを設定します。

①予約する表示チャンネルを選びます。

地上波放送チャンネル CATVチャンネル BSチャンネル



外部チャンネル の順にチャンネル表示が切り変わります。





日付を設定します。

- 日付の列を選びます。
 日付の文字色が変わります。
- ②予約する日付を選びます。



毎日







開始時刻を設定します。

①開始時刻の列(時分)を 選びます。

開始時刻(時分)の文字色が 変わります。

②予約する番組の 開始時刻(時分)を選びます。



録画予	約			1/2
チャンネル	日付	開始	終了	ŧ-ŀ
1	25(水)	2:00	PM:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
タイマー予約	終了	決定	定 📭 戻る	次頁

更便

12

終了時刻を設定します。

①終了時刻の列(時分)を 選びます。

終了時刻(時分)の文字色が 変わります。

②予約する番組の 終了時刻(時分)を選びます。





録画予約	約			1/2
チャンネル	日付	開始	終了	₹-ŀ˚
1	25(水)	2:00PM	1 2:30PI	M
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
タイマー予約	終了「注	決定 決定	♠ 戻る	▶▶ 次頁

13


録画モードを設定します。

ビデオモードのときは、6で設定された録画モードになります。 ただしこの項目を空白にすると入力内容が決定されませんので、

SP/MN どちらかを設定してください。

①録画モードの列を選びます。 録画モードの文字色が 変わります。

②録画モードを選びます。 「SP」 「MN」



録画モードとして「MN」(マニュアル)を選んだ場合、 さらに「録画レートレベル」(P.51)を設定します。

③ 録画レートレベルの列を選び、 レートレベルを選びます。 この番組に対してのみ、MNモードの 録画レートレベルが設定されます。





14

予約の内容を決定します。

選択した行の設定をすべて完了します。

さらに他の番組についても予約を続けて行い たい場合は、操作 3 ~ 14 を繰り返します。 音声レベルを調節する時は、前面ドア内部の「REC LEVEL」ツマミで調節します(P.50)。

ビデオモードで録画する場合 は、手順 16 へ進みます。



録画可否を確認します。



設定された予約内容とディスクの空き時間を 計算し、設定した予約録画の可否を表示します。

「録画可能」の表示がなくても、空き時間の許す限り録画します。 ジャスト録画機能(P.118)を使用すると、ディスクの空き時間 不足で番組が録画しきれないとき、できるだけ空き時間内に録画 することができます。

予約録画(タイマー、Gコード)または、ディスク予約録画でジャスト録画機能が働きます。

	録画予約	勺			2/2
	チャンネル	日付	開始	録画可否	
	1	25(水)	2:00F	M 録画可能	
			:		
П			:	ここで研	窜認
П			:		
П			:		
U			:		
	タイマー予約	終了「	決定 決	定 ◀◀ 前頁	

録画可否の列には、次の表示がされます。

- ・日にち指定の予約(1回のみの予約) 「録画可能」
- ・曜日指定および毎日指定の予約 録画可能な最後の日にちを表示します。

何も表示されない場合は、以下のような理由により録画できない、または終了時間まで録画できないことが考えられます。

ディスクの空き時間が不足している。

(対処その1)

- ①[予約]ボタンで予約画面を終了する。
- ② 空き時間の多い別のディスクに入れ換える。
- ③ 「予約] ボタンで予約画面を表示する。
- ④ [▶▶] ボタンで再び録画可否を確認する。

(対処その2)

- ①[►] ボタンで予約画面へ戻る。
- ② 録画モードを「MN」(マニュアル)にして、 録画レートレベルを、現在の設定よりも低く 設定する。
- ③ [▶▶] ボタンで再び録画可否を確認する。

(対処その3)

- 予約] ボタンで予約画面を終了する。
- ② 不要なタイトルを消去(P.92)する。
- ③[予約]ボタンで予約画面を表示する。
- ④ [▶▶] ボタンで再び録画可否を確認する。

オリジナルのタイトル数が 99 ある。 録画できるタイトル数は、99までです。 (対処その1)

- ①[予約]ボタンで予約画面を終了する。
- ② 不要なタイトルを消去(P.92)する。
- ③[予約]ボタンで予約画面を表示する。
- ④[▶▶Ⅰ]ボタンで再び録画可否を確認する。

ディスク保護がオンに設定されている。 (対処その 1)

- ①「予約」ボタンで予約画面を終了する。
- ② ディスク保護を解除する (P.121)。
- ③[予約]ボタンで予約画面を表示する。
- ④[▶▶Ⅰ]ボタンで再び録画可否を確認する。

開始時刻が同じ予約が、予約画面で上 の行にある。

開始時刻が同時刻の予約がある場合は、予約画面で上の行にある予約が優先されます。

- (対処その1)
- ①[◄] ボタンで予約画面へ戻る。
- ② 予約録画したい方の予約が上の行に来るように 設定をやり直す。



上にある 行が優先

録画可否についての注意

- ・録画可否の計算は、計算日より最大1か月先までしか行いません。
- ・予約録画の時間が重なっている場合は後の予約が優先されて前の予約は途中までしか録画されませんが、このような場合はどちらの予約に対しても「録画可能」と表示されます。
- ・録画の状況においては、録画可否の表示通りにならない場合もあります。 (ディスクにキズなどがあり、正常に録画できなかった場合など)
- ・録画可否の計算は、ジャスト録画の設定 (P.118) を考慮して行います。

予約録画についての注意


・時計合わせが設定されていないと、予約録画を 行うことができません。

(『最初にお読みください』P.35)

- ・現在の日時よりも過去の予約は消去されます。
- ・以下の場合には、予約録画のセットができません。
 - ・時計合わせが設定されていない。
 - 予約が1つも設定されていない。
 - ・録画中である。
 - ・セットしているディスクが、録画可能ディスクで はない。(P.10)
 - ・セットしているディスクが、ディスク保護の設定 になっている。(P.121)
 - セットしているディスクのオリジナルタイトル数が99ある。
- ・予約録画中にディスクの空きがなくなると、予 約録画を解除し、メッセージを表示します。
- ・録画の開始時刻が同じ予約がある場合は、予約 画面で上の行にある予約が優先されます。下の 行の予約録画は行われません。

- ・予約の終了時刻と別の予約の開始時刻が同じ場合は、先に録画される予約は、終了時刻の約30 秒前に録画が終了されます。
- ・予約録画の時間が重なっている場合は、重なっている前の予約は録画途中で中断され、重なっている後の予約が録画されます(下図)*
- * 重なっている前の予約は、重なっている後の予約の開始時刻の約30秒前まで録画されます。

例)



約7:59:30

16

16

予約画面を終了します。

予約画面が消えます。

すぐに予約録画をセットする場合、 本操作を省略することができます。



17

予約録画をセットします。

「TIMER ON」インジケーターが

点灯し、本機の電源がオフになります。 ビデオモードの場合、画面に表示される

録画モードを確認してください(例:V1で録画します)。



予約録画のセット、予約録画中についての注意

- ・予約録画がセットされている場合は、予約の開始時刻の約2分前に電源が入り、予約録画の準備を始めます。


セットした予約録画を解除するには(録画がまだ始まっていないとき)

本機の電本機に電源

本機の電源を入れます。 本機に電源が入り、「TIMER ON」 インジケーターが消えます。



本機の DOOR ボタン、ディスクテーブル開閉 (▲)ボタン、再生(►)ボタンのいずれかでも電源が入り、予約録画のセットを解除します。



予約録画を中止するには(録画中のとき)

ίI

通常の録画に戻します。 予約が解除され、そのまま通常の 録画が続きます。



いったん予約録画を中止すると、それ以降の 予約録画は行われません。

さらに ボタンを押すと、録画が停止します。



新聞や雑誌などのテレビ欄に記載されている G コード番号を入力して、予約録画します。

Gコードシステムで予約すると録画のチャンネル、日付、開始時刻、終了時刻などが自動的にセットさ れるため、設定の手間が省け、簡単に予約できます。

Gコード予約録画は 最大8番組まで セットすることが できます。

> タイマー予約録画を 含みます。

Gコード予約録画の 延長・解除は

通常の予約録画 と同じ方法です。

(54/60ページ)

- ディスク予約(P.63)やCS録画(P.68) と併用することはできません。
- ビデオモードで予約録画する場合、
 - ・録画モードは本体で選択されている 「V1」または「V2」モードで録画され ます。予約画面でのモード選択はでき ません。
 - ・予約内容と照合し、ディスクの空き時 間を計算する機能はありません。

ディスクをセットします。

録画の操作 1 ~ 5 と同様です。(P.52)

ビデオモードの場合は、 ここで録画モードを選びます。

テレビ画面または本体表示窓に表示される録画 モード「V1」または「V2」の表示を確認してください。

Gコード入力を始めます。

リモコンの液晶部に カーソルが表示されます。



Gコード番号を入力します。

録画したい番組のGコード番号を入力し、 液晶部に表示された数字が正しいかを確認します。

例)20362の場合......



入力の取り消しは「こ」を押します。 約30秒間入力がないと、Gコード入力が解除されます。 その場合は、3の操作からやり直してください。


VR モードの場合は、ここで録画 モードを設定します。



液晶部に設定する録画モードを表示します。 ボタンを押すごとにモードが切り換わります。

➤ 表示なし → SP → MN

録画モードを設定しない場合や、表示なしを選んだ場合は、 本機で現在選択されている録画モードになります。 あとから予約画面で録画モードや録画レートレベルを変更 することもできます。



6

本機にGコード情報を転送します。

転送終了時にはブザー音が鳴り、 予約画面が表示されます。



転送時のブザー音は、オフにすることもできます。(P.106)

7

予約画面で確認します。

Gコード番号を入力した番組の予約が 正しく入っているかを確認します。

さらに他の番組についても予約を続けて 行いたい場合は、操作 4 ~ 7 を繰り返します。 音声レベルを調節する時は、前面ドア内部の 「REC LEVEL」ツマミで調節します。

ビデオモードで録画する場合は、 手順9へ進みます。





8

予約可否を確認します。

詳しくは、P.58/59を参照してください。



9

予約画面を終了します。

予約画面が消えます。



すぐに予約録画をセットする場合、本操作を省略することができます。



予約録画をセットします。


「TIMER ON」インジケーターが点灯し、 本機の電源がオフになります。



ビデオモードの場合、画面に表示される録画 モードを確認してください(例:V1で録画します)。

G コード予約についての注意

- ・Gコード予約は、予約画面の空いた行に上から順に設定されます。
- ・以下の場合には、Gコード予約の設定が行われません。
 - 電源が「切」の状態である。
 - ・ディスクを再生中である。
 - ・録画中または予約録画の準備中である。
 - ・セットしているディスクが、録画可能ディスクではない。(P.10)
 - ・時計合わせが設定されていない。
 - ・予約がすでにいっぱいである。
- ・Gコード予約で指定されたチャンネルが設定されずに外部入力2(L2)が設定される場合は、ガイドチャンネルの設定が正常でないことが考えられます。ガイドチャンネルの設定を行ってください。(『最初にお読みください』P.32)



ディスク予約で録画します



ディスクに予約機能を持たせるのが「ディスク予約」です。P.55 ~ P.62 の通常の予約録画(本体での予約録画)に対して、ディスク予約はディスクごとに予約内容を持たせて予約録画します。そのため、同じ番組を1枚のディスクに録画するときや、自分だけの専用ディスクとして予約録画するときに便利です。



ディスク予約の 予約録画は 1 ディスクに 最大 8 番組まで 設定することが できます。 ディスク予約の 予約設定は **通常のタイマー予約、** G コード予約などの 方法で 行います。

- ・本体での予約録画に使用する ディスクとは別に、ディスク 予約用にVRモードのDVD-RWディスクを用意してくだ さい。
- ・本体での予約録画と併用する ことはできません。
- │・ビデオモードではディスク予 │ 約はできません。

ディスク予約をオンにする

VR モードの DVD-RW ディスクを「ディスク予約」用に設定して、そのディスクに予約録画の設定をします。

プレビの電源を入れ、テレビを 「ビデオ入力」に切り換えます。

本機をつないだテレビの入力端子の番号に切り換えます。例)ビデオ:2アンプやスピーカーなどのオーディオ機器をつないだときは、それらの電源も入れてください。

本機の電源を入れます。 本機に電源が入り、STANDBY インジケーターが消えます。



ディスクテーブルを出します。

前面部のドアが開き、 中からディスクテーブルが出てきます。



ガイドに合わせてディスク予約する 録画用のディスクを置きます。


> 印刷面を上側に向けてセットします。 ディスクに汚れ、傷、結露はないか確認して からセットしてください。



ディスクテーブルを閉めます。 ディスクテーブルが引き込まれ、

前面部のドアが閉まります。 一度も録画していない DVD-RW ディスクを セットした場合、VR フォーマットで自動的に初期化が行われま すので、しばらくお待ちください。





6

初期設定画面を表示します。



初期設定画面




[ディスク設定]を選択します。

- ①[ディスク設定] に 合わせます。
- ②決定します。 「ディスク設定」画面が表示されます。









[ディスク予約]を選択します。

- ①[ディスク予約] に 合わせます。
- ②決定します。 「ディスク予約」画面が表示されます。







9

[オン]を選択します。

- ①「オン] に合わせます。
 - ②決定します。「ディスク予約オン」画面が表示されます。








10

[はい]を選択します。 ①「はい]に合わせます。

②決定します。 予約録画画面が表示されます。





11

ディスク予約で予約録画の設定をします。

タイマー予約の操作 **8** ~ **17**(P.56/57) または Gコード予約の操作 **3** ~ **10**(P.61/62)の要領で 設定します。

予約内容がなくなったときにディスクを取り出すと、 自動的にディスク予約がオフに戻ります。

ディスク予約のときに表示されます。

録画予約		ė.		1/2
チャンネル	日付	開始	終了	₹-ŀ°
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
917-予約	終了[決定 決定	ミ 🚹 戻る	▶▶ 次頁

ディスク予約をするには

ディスク予約で予約設定したディスクをセットして、予約録画の待機状態にします。

ディスクをセットします。


P.63 の操作 1 ~ 5 の要領で、ディスク予約をオンにしたディスクをセットします。

本体表示窓に「RESERVED」が表示されます。

予約の内容を確認します。 スペップでがまませれますので

予約画面が表示されますので、

ディスク予約の内容を確認してください。





予約 (入/切)

予約画面を終了します。

予約画面が消えます。

すぐに予約録画をセットする場合、 本操作を省略することができます。



予約録画をセットします。
「TIMER ON」インジケーターが点灯し、
本機の電源がオフになります。



ディスク予約の 予約内容を変更、 追加するには

P.66「予約した内容を確認・ 変更します」を お読みになって 操作してください。 ディスク予約録画の 延長・解除は **通常の予約録画**


週吊の丁約 は同じ方法です。

(P.54/60)



本体の予約とディスク予約の関係

- ・本体の予約かディスク予約かは、予約画面で表示されるマークで区別できます。本体の予約のときは ・ ディスク予約のときは が表示されます。
- ・本体の予約とディスク予約の併用はできません。
- ・以下の場合には、ディスク予約がオンとなります。
 - ・ディスク予約をしたディスクをセットし、ディスクの内容を読み込んで予約があった場合。
 - ・初期設定画面で、ディスク予約を「オン」にした場合。
- ・以下の場合には、本体の予約となります。
 - ・ディスクを取り出した場合。
 - ・ディスクをセットし、ディスクの内容を読み込んで予約がない場合。
 - ・初期設定画面で、ディスク予約を「オフ」にした場合。(このとき、設定されているディスク予約の内容はすべて 消去されます。)



本体の予約の場合、ディスクの有無に関係なく、予約録画が開始するまでは、予約画面で内容を確認 したり、変更したりすることができます。

ディスク予約の場合は、予約内容が記録されたディスクをセットしてから予約画面の内容を変更しま

テレビの電源を入れ、テレビを 「ビデオ入力」に切り換えます。

> 本機をつないだテレビの入力端子の番号に切り換えます。 例)ビデオ:2

本機の電源を入れます。 本機に電源が入り、STANDBY インジケーターが消えます。



ディスク予約のときは ディスクをセットします。

> 本体の予約(タイマー予約やGコード予約)の場合、 特にディスクをセットする必要はありません。

予約画面を表示します。 テレビ画面に予約画面が 表示されます。



予約画面で変更する行を選びます。 予約画面を確認するだけの場合、操作 9 へ進みます。

①変更したい行に合わせます。



②変更する行を決定します。





	録画予約					/2
	チャンネル	日付	開始	終了	ŧ-	· 卜 "
T	1	今日	2:00PM	2:30PM	SP	21
	4	17(土)	11:00AM	11:30AM	SP	21
	8	月一土	11:00AM	11:30AM	SP	21
	10	月一金	8:00PM	9:00PM	MN	12
	12	18(日)	5:00PM	6:30PM	MN	10
	3	19(月)	11:00AM	11:30AM	SP	21
	6	20(火)	2:00PM	2:45PM	MN	9
	1	20(火)	3:00PM	4:00PM	MN	8
	917-予約	終了[決定 決定	♠ 戻る[>>	次頁

変更する行を選択

|2⊦

変更する項目列を選びます。

ビデオモードの録画 モード変更は予約画面を終了した 後にかがボタンで操作してくだ さい。



	録画予約	J	ايا ا			1,	/2
	チャンネル	日付	開始	終了		ŧ-	-ŀ*
	1	今日	2:00PM	2:3	DPM	SP	21
	4	17(土)	11:00AM	11:0)AM	SP	21
	8	月一土	11:00AM	11:3	MA(SP	21
	10	月一金	8:00PM	9:0)PM	MN	12
	12	18(日)	5:00PM	6:0)PM	MN	10
	3	19(月)	11:00AM	11:3	MA(SP	21
	6	20(火)	2:00PM	2:4	iΡM	MN	9
	1	20(火)	3:00PM	4:()PM	MN	8
ĺ	9亿-予約	終了[]	決定 決定	<u>^</u>	 ಕಿಶ[▶ ▶	次頁

変更する項目列を選択



選択内容を選び直します。



変更した予約内容を 決定します。

> 他の番組についても予約の変更を 続けて行いたい場合は、操作 5 ~ 8 を繰り返します。

予約画面を終了します。 予約画面が消えます。



予約録画をセットするには

予約録画をセットします。 「TIMER ON」インジケーターが点灯し、 本機の電源がオフになります。



予約内容を削除するには

- 予約画面で削除する行を 選びます。
 - ①削除したい行に合わせます。
 - ②削除する行を決定します。







€ で見ます。

予約録画のセットを解除するには

本機の電源を入れます。 本機の DOOR ボタン、ディスクテーブル開閉 (▲)ボタン、再生(▶)ボタンのいずれかでも電 源が入り、予約録画のセットを解除します。







ふたを

00000

<u>ത്</u>തതത**ം**


5

8

予約録画をセット

1 2 3 eto Attilities 4 5 6 BS

7 8 9 -7



放送の番組を自動で します(CS REC)

本機のCS録画機能をオンにしておくと、CS放送の予約機能によりCS放送の録画を簡単に行うこ とができます。

CSチューナーから出力される映像信号を本機がキャッチし、CS放送の録画を自動的に開始し、終了します。 CS 放送の受信契約のもと、CS アンテナが接続された CS チューナーが本機に接続されている場合 に利用することができます(『最初にお読みください』P.13「CSチューナーをつなぐには」参照)。

- ・CS録画中は、手動録画やワンタッチ録画の操作は受け付けません。
- ・他の予約録画と併用することはできません。
- ・CS チューナーからの映像信号をキャッチしてから本機の電源が入るため、番組の冒頭部分が録画されない場合があります。
- ・CS録画機能をオンにする前に、CSチューナーを予約スタンバイ状態(電源オフ)にしてください。電源が入っ ていると設定した時間に関係なく録画が開始されます。 ______

CSチューナー側で番組の予約を行います。

詳しい操作は、CSチューナーに付属の取扱説明書などをお読みください。

本機の電源を入れます。 本機に電源が入り、STANDBY インジケーターが消えます。



ディスクテーブルを出します。 前面部のドアが開き、

中からディスクテーブルが出てきます。



ガイドに合わせて 録画用のディスクを置きます。


> 印刷面を上側に向けてセットします。 ディスクに汚れ、傷、結露はないか確認して からセットしてください。



オープンクローズ

ディスクテーブルを閉めます。


ディスクテーブルが引き込まれ、前面部の ドアが閉まります。



外部入力の音声を選びます。

二重放送番組を録画する場合、外部音声として 「二カ国語」を選びます。

・ 詳しくは、「外部入力の音声を選ぶ (P.118)」に従って 操作してください。



録画モードを切り換えます。

「録画モード] ボタンを 1 度押すと、本体表示窓およびテレビ画面に現在の状態を表します。表示中に押 すとモードが切り換わります。

VR モードのとき

SP

MN

MNモードの場合、「◆►」が表示されれている間にカーソルボタン (◆►) を操作すると、MNモードの録画レートレベ ルを変更することができます。

ビデオモードのとき

V 1

V2



本体前面部のドアを開きます。




CS 録画機能をオンにします。

CS REC インジケーターが点灯し、自動的に 電源オフになり、ドアも閉まります。

CS チューナー側の予約がオンになると、 本機の電源が入り、録画が開始されます。 CS チューナー側の予約時間が終了すると、 本機の録画も終了し、電源オフとなります。






セットしたCS録画機能を解除するには(録画がまだ始まっていないとき)

本機の電源を入れます。

本機に電源が入り、

CS REC インジケーターが消えます。

本機の DOOR ボタン、ディスクテーブル開閉(▲)ボタン、 再生(►)ボタンのいずれかでも電源が入り、CS 録画の セットを解除します。



CS 録画を中止するには(録画中のとき)

通常の録画に戻します。

CS REC インジケーターが消え、 そのまま録画は続きます。


さらに ボタンを押すと、 録画が停止します。





CS 録画についての注意

- ・以下の場合には、CS 録画のセットができません。
 - ・録画中である。
 - ・セットしているディスクが、録画可能ディスクではない。(P.10)
 - ・セットしているディスクが、ディスク保護の設定になっている。(P.121)
 - ・セットしているディスクのオリジナルタイトル数が99ある。
 - · 予約録画 (タイマー予約・G コード予約・ディスク予約)がセットされている。









および 🔼 ボタンしか操作することができません。



他のボタンを操作するには、 M ボタンを押して CS 録画を中止させる必要があります。

外部入力から録画します



本機の外部入力端子(L1~L4)に接続した機器から映像を録画します。

本機の DV 端子(L4) からは DVC-SD 方式の信号のみ入力することができます。

ill

本機の外部入力端子に機器をつなぎます。

『最初にお読みください』をご覧になり、 接続作業を行ってください。

2

ディスクをセットします。

録画の操作 1 ~ 5 と同様です。(P.52)

3

外部入力の音声を選びます。

CS 放送や WOWOW 放送の二重放送番組を録画する場合、 外部音声として[二カ国語]を選びます。

「外部入力の音声を選ぶ」(P.118)に従って操作してください。

4

外部入力のチャンネルに 合わせます。



DVD (本機)の チャンネル切り換え ボタンです。

外部入力端子	表示チャンネル
入力 1/BS デコーダ	L1
入力 2/CS REC	L2
INPUT3	L3
DV IN/OUT	L4

DV端子(L4)選択時には、録画をはじめるまえに、DV入力音声の設定(P.103)を確認してください。




録画の操作を行います。

DV端子(L4)を選択したときには、デジタルビデオカメラの再生を先に開始してください。

本機で映像取込中、デジタルビデオカメラの再生に無録画部分があったり、再生を停止したりすると本機の録画は一時停止します。再び録画(部分)が再生されると、本機の一時停止は解除され、録画をはじめます。

・コピーガードが入っている映像は録画できません。 また、録画せず視聴する場合にも正しい映像が得られない場合があります(P.51参照)。



G-cone

DVD A

13

4

停止

(2h00m)

空き時間 1h58m

本機のDV端子(L4)に接続したデジタルビデオカメラから映像を録画します。ビデオカメラの制御 も本機のリモコンで操作できますので、簡単に映像を取り込むことができます。 あらかじめ DV 入力音声の設定を行ってから録画してください。(P.103)

- ・本機の DV 端子 (L4) からは DVC-SD 方式の信号のみ入力することができます。
- ・本機で操作できないデジタルビデオカメラもあります。
- ・DV 端子を使って外部から本機を操作することはできません。
- ・本機2台をDV端子(L4)で接続して一方を操作することはできません。
- ・日付、時刻の情報、カセットメモリの内容を記録することはできません。

本機の DV 端子に機器をつなぎます。

『最初にお読みください』をご覧になり、 接続作業を行ってください。

ディスクをセットします。

録画の操作 ~ 5 と同様です。(P.52)


外部入力の音声を選びます。

二重放送番組を録画する場合、外部音声として「二カ国語)を選びます。 「外部入力の音声を選ぶ」(P.118)に従って操作してください。

録画をはじめるまえに、DV 入力音声の設定(P.103)を 確認してください。

編集画面を表示します。





[オリジナル / プレイリスト] ボタンで、 オリジナルの編集メニューに切り換えて から操作してください。



デジタルビデオカメラにテープが入っていて、ビデオ(テープ)モード になっている場合に DV 取込ができます。

カメラモードの映像を取込むには、通常の本体(またはリモコン)の [録画/ワンタッチ録画]ボタンで録画してください。

取り込み開始場面を選びます。

- ① デジタルビデオカメラを操作し、開始場面を探します。
 - ・DV取込画面では本機のリモコンボタンをビデオカメ ラの操作に使用します。

次の7つのボタンが使用可能です。




②開始場面を決定します。

デジタルビデオカメラの再生を開始 し、本機では録画を開始します。 カーソルが「取込終了」の位置に移 動します。







編集 終了 決定 決定 分 戻る

0.00.00

SP

・取り込み実行中は上記の7つのボタンでデジタルビデ オカメラを操作することはできません。

DV取込

一時停止

取认終了

D۷



本機で映像取込中、デジタルビデオカメラの再生に無録画部分があったり、再生 を停止したりすると本機の録画は一時停止します。再び録画(部分)が再生され ると、本機の一時停止は解除され、録画をはじめます。

取り込みを一時停止します。(必要な場合)

①カーソルを[一時停止]枠に移 動し、決定します。

本機の録画およびビデオカメラの再生を一時停 止し、カーソルが「取込開始」に移動します。 一時停止中は本機のボタンでビデオカメ ラを操作することができます。



②手順6を繰り返し、再び取込開 始場面を探し、決定します。

③再び、一時停止する場合は、操 作7の①から繰り返します。







取り込みを終了します。

カーソルを「取込終了]枠に移動 し、決定します。

画面に「ディスクに情報を記録していま す」と表示した後、本機の録画およびビデ オカメラの再生を停止します。

ビデオモードで録画している場合、30秒 単位で録画を行うため、しばらく録画が続 けられます(画面に「録画停止まで最長 30 秒かかります」と表示されます)







ビデオカメラを取り外します。

取込中、以下のような状態になると異常な映像が記録されることがあります。


- ・デジタルビデオカメラで無録画部分を再生したとき
- ・途中でDVケーブルを抜いたり、デジタルビデオカメラの電源を切ったりしたとき
- デジタルビデオカメラの再生を中止したとき


ジタルビデオカメラに映像を出力するには


本機のチャンネルを外部入力チャンネル「L4」以外に設定するか、本機で再生を開始すると、DV 端子は外部出 力端子として機能します。本機で録画、編集した映像をデジタルビデオカメラに出力するときに操作してください。


あらかじめ DV 出力音声の設定を行ってから録画してください。(P.103)

- ・DV 端子には、コピーガードが入っている映像は出力されません。
- ・ディスク情報 (P .48) を表示していると、デジタルビデオカメラに出力され る映像にも情報が表示されます。本機の DV 端子から出力される映像をデジタ ルビデオカメラで録画するときには、ディスク情報の表示を消してください。
- ・本機のDV端子は、デジタルビデオカメラ接続端子です。他の機器(パソコン等) と接続した場合には、正しく映像の取込みや出力が行えない場合があります。









編集を行う前にかならずお読みください

編集について

録画するモードによって編集できる内容や操作が異なります。

VR モードで録画した場合

録画したタイトルから好みの場面を集めてお気に入り映像集を作ったり、指定した範囲の場面を移動したり、不要な場面を消去したりと、 本機 1 台で編集を行うことができます。

お気に入り映像集を作るには、まず録画したタイトル(オリジナルと呼ぶ)から編集用のタイトル(プレイリストと呼ぶ)を作り、プレイリストの編集を行ってください。

また、プレイリストとオリジナルでは、編集できる内容が異なります。オリジナルをタイトル単位で消去すると、 ディスクの空き容量を増やすことができます。

オリジナル


録画すると1つのタイトルができます。

実際に録画して作られたタイトルの映像を「オリジナル」と呼びます。

プレイリスト

オリジナルをもとに編集用に作成したタイトルを「プレイリスト」 と呼びます。

プレイリストは、オリジナルの再生順を記述したリストであり、 実際にオリジナルをコピーするわけではありません。そのため、 少ないディスクスペースで編集を行うことができます。



ビデオモードでは、プレイリストはありません。

編集できる内容は、次のとおりです。

- ディスク名の変更(P.97)
- ・タイトル名の変更(P.98)
- ・タイトル消去 (DVD-RW ディスクで、最後に録画したタイトルを消去した場合を除き、 空き時間は増えません) (P. 99)

編集の手順

VRモードで録画したタイトルを編集するときの基本的な手順を示しますので参考にしてください。

ディスクをセットします。



プレイリストを作成します。

2 つの方法があります。

・A-B 選択 (P.76)......オリジナルの一部から作ります。

・タイトル選択 (P.77)......オリジナルのタイトルから作ります。



作成したプレイリストを選び、お好みに合わせて編集します。

- ・タイトル名称の変更 (P.79)
- ・指定した範囲の消去 (P.80)
- ・チャプターマーク(区切り)の消去(P.82)
- ・指定した範囲を別の場所へ移動(P.83)
- ・オリジナルの指定した範囲を追加(P.85)
- ・オリジナルのタイトルを追加 (P.87) など。



オリジナルとプレイリスト(VRモードの場合)

オリジナル(ORG)

ORG

録画すると1つのタイトルができます。 実際に録画して作られたタイトルの映像を「オリジナル」と呼びます。

ଚିଚି

オリジナル/フレイリスト

オリジナルとプレイリストを 切り換えます。

・本機の電源がオンの状態でオリジナルに切り換えた画面例 ディスクナビや編集に切り換えるとオリジナル を操作する画面になります。


プレイリスト(PL)

オリジナルをもとに編集用に作成したタイトルを「プレイリスト」と呼びます。プレイリストに切り換えると、本体表示窓に「PLAYLIST」と表示されます。(非表示のときは「オリジナル」に切り換わっています。)

・ 本機の電源がオンの状態でプレイリストに 切り換えた画面例 ディスクナビや編集に切り換えるとプレイ リストを操作する画面になります。



ディスクナビのオリジナル画面例オリジナルを再生するときに操作します。



プレイリストを1つも 作成していない場合、 ディスクナビのプレイリ スト画面への切り換えは できません。プレイリス トを作成してください。



ディスクナビのプレイリスト画面例 プレイリストを再生するときに操作します。



・編集のオリジナル画面例 オリジナルを編集するときに操作します。 オリジナルのタイトルは「99」まで作成できます。 編集のプレイリスト画面例 プレイリストを編集するときに操作します。 プレイリストのタイトルは「99」まで作成できます。



オリジナルまたはプレイリストのタイトルを再生中に ボタンを押すと、再生中タイトルの個別編集に入ることができます。

ディスクナビ画面でタイトルを選択して 満 ボタンを押すと、そのタイトルの個別編集に入ることができます。編集を終了するときはががボタンを押します。

基本的な操作について

ボタンの働き



ここに表示されます

編集 ………編集を開始、終了します。

………選択した項目の内容を表示したり、 設定内容を変更したりします。

^{リターン} **ふ** 一つ前の画面に戻ります。

………… 次ページの画面を表示します。画面 の項目や選択項目などが次のページ にもあるときに表示されます。

(minum 前ページの画面を表示します。

タイトル名変更のしかた

ディスク名の入力、変更やタイトル名を変更するとき (P.79/89/91/97/98)の操作方法は次のとおりで

す。



① 文字種を切り換えます。 英字大文字 英字小文字 カタカナ



②文字や動作を選びます。



③ 選んだ文字や動作を 決定します。



4 操作 ①②③ を繰り返し、
 1 文字ずつ入力します。
 本機で入力できる文字数は、次のとおりです。
 VR モードの場合最大 30 文字までです。
 ビデオモードの場合最大 24 文字までです。

⑤ 最後に「終了」の動作を 選び、決定します。



「動作]

終了:タイトル入力を終了します。 戻る:カーソルを前に戻します。 進む:カーソルを先へ進めます。 スペース:空白を入力します。

消去:カーソル上の文字を 1 つずつ消します。 全消去:入力した文字をすべて消します。



編集の最初に行うのがプレイリストの新規作成です。プレイリストの作成方法を選び、操作してくだ さい。プレイリストは99まで作成可能です。プレイリストを作成する場合には、1つのプレイリス トにつき最大 12 時間までにしてください。

すでにプレイリストがある場合、編集画面の項目が変わります。

オリジナルの一部から作る

オリジナルから指定した範囲(A-B間)を選び、新しいプレイリストを作成します。 オリジナルの範囲は、連続するタイトルをまたいで指定することもできます。

編集画面を表示します。



プレイリストの編集に 切り換えます。





プレイリストを選択

[タイトル作成]を選びます。





「A-B 選択] を選びます。 オリジナルの再生を開始し、一時停止になり ます。





- │ オリジナルのコピー開始場面を 選びます。
 - ①A-B 間の開始場面を探します。 「開始点や終了点の場面を探すには(P.77)」を 参考に場面を探してください。



②開始場面を決定します。 カーソルが [終了点]枠 に移動します。



- |終了場面を選びます。
 - ①終了したい場面を探します。

「開始点や終了点の場面を探すには(P.77)」を 参考に場面を探してください。



②終了場面を選びます。

カーソルが「確定」枠に移動します。

- テスト再生をします。
 - (テスト再生を省略して 8 の操作 へ進むこともできます。)
 - ① テスト再生] 枠にカーソルを合わ せ、決定ボタンを押します。

開始点から終了点までの範囲をテスト再生します。





A-B 間の範囲を確定します。

①「確定] 枠にカーソルを合わせ、決 定ボタンを押します。





新しいプレイリストが作られると、40の 画面に戻ります。

すでにプレイリストがある場合、編集画面の項目が変わります。

オリジナルのタイトルから作る

オリジナルをタイトル単位で選び、新しいプレイリストを作成します。

編集画面を表示します。



プレイリスト

2 プレイリストの編集に 切り換えます。



3 [タイトル作成]を選びます。





4 [タイトル選択]を選びます。





5 オリジナルのタイトルを選び、決 定します。

オリジナルから新しいプレイリストが作られると、**4** の画面に戻ります。





開始点や終了点の場面を探すには

A - B間指定などの操作で開始点や終了点の場面を探すときは、次のような再生時の操作が可能です。

再生

[再生]ボタンを押すと、一時停止している現在の タイトルを再生します。

チャプター内を探す (P.26 / 29)

チャプター内を探すなら む や が ボタンで場面を探すと便利です。 ボタンなら30秒単位で最大4分までいっきに進めることができます。

タイトルやチャプターの頭出し(P.27 / 28)

最後のチャプターで ボタンを押すと、タイトルの最後の場面を探すことができます。(A-B選択でのタイトル作成、A-B追加では最後のタイトルのみとなります)

一時停止

一時停止します。開始や終了点に近い場面になったら 前 ボタンを押し、いったん一時停止すると 探しやすくなります。

また、一時停止中はフレーム表示が出るので、1フレーム(約1/30秒)単位での場面の指定を行うことができます。

場面の最終選択 (P.31)

一時停止した場面から (1 秒 / 1 フレーム単位) 開始や終了点の場面を選びます。ジョグダイヤルでも操作可能です。

開始点 / 終了点の再設定



範囲を確定するまでは、開始点/終了点を再設定することができます。カーソルボタン()で [開始点]枠または[終了点]枠にあわせてから、■または の操作を行い、場面を選び直します。

プレイリストのタイトルをコピーします

プレイリストをタイトル単位でコピーし、新しいプレイリストを作成します。 既存のプレイリストと少し違うものを作るときに利用すると便利です。

編集画面を表示します。



2 プレイリストの編集に切り換えます。





ープレイリストを選択

② [タイトルコピー] を選びます。





コピーするプレイリストのタイト ルを選び、決定します。

新しいプレイリストが作られると、 3 の画面 に戻ります。





編

集

プレイリストを編集します

作成したプレイリストを編集します。

場面の追加や移動、消去を行っても、オリジナルのタイトルには影響しません。

タイトル名を変更する

プレイリストのタイトル名を変更します。 本機で入力できる文字数は、最大 30 文字までです。

編集画面を表示します。



2 プレイリストの編集に 切り換えます。





- プレイリストを選択

3 [個別編集]を 選びます。






4 編集するタイトルを選びます。





5 [タイトル名変更]を選びます。 タイトル名変更画面が表示されます。





6 タイトル名を変更し、決定します。





A REV

詳しくは、P.75「タイトル入力のしかた」をお読みください。

タイトル単位で消去する

プレイリストをタイトルごと消去します。オリジナルには影響ありません。

編集画面を表示します。



2 プレイリストの編集に切り換えます。





誤ってオリジナルを消去しないよう、プレイリ ストの表示を確認してください。

3 [個別編集]を選びます。






編集するタイトルを選びます。





[タイトル消去]を選びます。





[はい]を選び、決定します。 _{選択したタイトルを消去します。}





選んだ場面を消去する(A-B消去)

開始と終了の位置を指定し、その間を消去します。 A-B 消去した点には、チャプターマーク(区切り)が 自動的に入ります。



編集画面を表示します。



オリジナル/ プレイリスト

2 プレイリストの編集に切り換えます。



誤ってオリジナルを消去しないよう、プレイリストの表示を確認してください。

3 [個別編集]を選びます。






/ 編集するタイトルを選びます。







│[A-B 消去] を選びます。

編集メニュー プレイリスト 1/2

編集 終了 決定 決定 🕥 戻る 🗯 次頁

になります。

17° レイリスト1

1 9小儿名変更

2 タイトル消去

3 A-B消去 4 CHPマーク消去 5 A-B移動

選択したタイトルの再生を開始し、一時停止

消去開始場面を選びます。

①消去を開始する場面を探します。



②消去開始場面を 決定します。

カーソルが [終了点]枠に 移動します。



消去終了場面を選びます。

①消去を終了する場面を探します。



②消去終了場面を 選びます。

カーソルが [確定] 枠に 移動します。

選択した範囲を消去し、 5 の 画面に戻ります。

場面を探すには

開始や終了などの場面を探すときには 通常の再生時の操作が可能です。



81

.<u>--</u>-----

テスト再生をします。

(テスト再生を省略して **9**の操作 へ進むこともできます。)

①[テスト再生] 枠にカーソルを合わせ、決定ボタンを押します。

指定範囲の前後約3秒間をテスト再生します。





▍消去する範囲を確定します。

①[確定] 枠にカーソルを合わせ、 決定ボタンを押します。







開始点/終了点の再設定 範囲を確定するまでは、開始点 /終了点を再設定することがで きます。カーソルボタン() で[開始点]枠または[終了点] 枠にあわせてから、 6 または の操作を行い、場面を選び 直します。

チャプターマークを消去する

チャプターマーク(区切り)を消去します。選択したタイトル内に消去可能なチャプターマークがない場合でも編集メニューの「CHPマーク消去」項目は表示、選択が可能になりますので、ご注意ください。

編集画面を表示します。



2 プレイリストの編集に 切り換えます。



3 [個別編集]を選びます。





/ 編集するタイトルを選びます。





【 [CHP マーク消去] を選びます。





消去するチャプターマークを探し、消去します。

① 消去可能なチャプターマークが入って いるチャプターになるとテレビ画面に "CHP MARK"が表示されます。 このマークが表示されているとき どちら



このマークが表示されているとき どちらかを押すが消去のタイミングです。






② チャプターマークを消去します。チャプターマークが消去され、前のチャプターと つながります。

│タイトルの先頭のチャプターマークは │消去することができません。

選んだ場面を別の場面に移動する(A-B移動)

開始と終了の位置を指定し、その間の場面を同一タイトル内の別の場面へ移動します。 開始点、終了点、移動先位置にはチャプターマークが自動的に入ります。




編集画面を表示します。



オリジナル/ プレイリスト

2 プレイリストの編集に切り換えます。



3 編集画面から [個別編集] を選びます。





4. 編集するタイトルを選びます。





5 [A-B 移動] を選びます。

選択したタイトルの再生を開始し、一時停止 になります。





移動開始場面を選びます。 ①開始する場面を探します。



②開始場面を 決定します。カーソルが[終了点]枠に 移動します。



7 移動終了場面を選びます。

①終了する場面を探します。



②終了場面を 決定します。

カーソルが [移動先] 枠に 移動します。



移動先の場面を選びます。

①移動先の場面を探します。



②移動先の場面を 決定します。

カーソルが [確定] 枠に 移動します。



場面を探すには

開始や終了などの場面を探すときには 通常の再生時の操作が可能です。



などのボタンで操作してください。 *詳しくはP77をお読みください 9 テスト再生をします。

(テスト再生を省略して**Ⅲ**の操作 へ進むこともできます。)

① [テスト再生] 枠にカーソルを合わせ、決定ボタンを押します。

移動先の前3秒間、指定範囲、移動先の後3 秒間を順にテスト再生します。





↑↑ 移動を確定します。

①[確定]枠にカーソルを合わせ、 決定ボタンを押します。








開始点/終了点/移動先 の再設定

範囲を確定するまでは、開始点/終了点/移動先を再設定することができます。カーソルボタン()で[開始点]枠または[終了点]枠、または[移動先]枠にあわせてから、 6 または 2または の操作を行い、場面を選び直します。

オリジナルからプレイリストに場面を追加する(A-B 追加)

オリジナルから選択した範囲をプレイリストのタイトルの最後に追加します。オリジナルから選択する範囲は、連続するタイトル間をまたがって指定することもできます。追加先の開始点にはチャプターマークが自動的に入ります。



編集画面を表示します。



プレイリスト

2 プレイリストの編集に切り換えます。



3 [個別編集]を選びます。





4. 編集するプレイリストのタイトル を選びます。





5 [A-B追加]を選びます。


オリジナルの再生を開始し、一時停止になります。





[A-B追加]は次の画面にあります。

- る オリジナルの追加開始場面を 選びます。
 - ①開始する場面を探します。



②開始場面を 決定します。 カーソルが [終了点] 枠に

移動します。



7 オリジナルの終了場面を選びます。 ①終了する場面を探します。



②終了場面を 決定します。カーソルが[確定]枠に 移動します。



- 8 テスト再生をします。 (テスト再生を省略して **9** の操作 へ進むこともできます。) ①[テスト再生]枠にカーソルを合
 - わせ、決定ボタンを押します。 開始点から終了点までの範囲をテスト再生し ます。





9 追加する範囲を確定します。 ①[確定]枠にカーソルを合わせ、 決定ボタンを押します。







開始点 / 終了点の 再設定

指定する場面を探すには

開始や終了などの場面を探すときには通常の再生時の操作が可能です。



*詳しくは P77 をお読みください

タイトル単位で追加する(タイトル追加)

選択したプレイリストタイトルの最後にオリジナルをタイトル単位で追加します。タイトルを追加した点には、 チャプターマークが自動的に入ります。

編集画面を表示します。



2 プレイリストの編集に 切り換えます。





3 [個別編集]を選びます。





4 編集するタイトルを選びます。





5 [タイトル追加]を選びます。





[タイトル追加]は次の画面にあります。

追加するオリジナルタイトルを 選び、決定します。

追加が行われると 5 の画面に戻ります。





オリジナルのタイトルが一覧表示されます。

*プレイリストを2つ以上作成していない場合、この項目は表示されません。

タイトルの並び順を変更する


プレイリストのタイトルの並び順を変更します。

編集画面を表示します。



2 プレイリストの編集に 切り換えます。





3 [タイトル移動]を選びます。





移動するタイトルを選び、決定します。 矢印(上下)がタイトル欄に表示されます。





5 並び順を変更します。

①移動先となる位置にカーソルを合わせます。 - たます。



②移動先を決定します。 移動先のタイトルは、新 しく移動したタイトルの 後に移動します。



移動が行われると 3 の画面に戻ります。

直前に行った操作を取り消す

直前に行った編集操作を取り消し、1つ前の状態に戻します。[取消し(UNDO)]がメニュー項目として表示されているときは、取り消し可能な操作がまだあります。 最大5つ前までの操作を戻すことができます。

[取消し(UNDO)]機能はオリジナルとプレイリストで共用しています。そのためプレイリストで行った編集操作を、オリジナル編集画面で[取消し(UNDO)]することもできます。

編集画面を表示します。



2 [取消し(UNDO)]を選びます。





3 [はい]を選び、決定します。 元に戻す操作内容が右枠内に表示されます。





- ・以下の操作を行った場合は、取り消しは効 きません。
- ・新たに録画を行った場合
- ・ディスクを取り出した場合
- ・本機の電源をオフにした場合
- ・ディスク、タイトル (オリジナル) の保 護の状況が変わった場合
- ・初期化、ファイナライズ(または解除)を 行った場合
- ・マニュアルモードの録画レートレベルの変更(P.117)か録画時NRの変更(P.116)のときに確認を行った場合
- ・編集画面を終了したあとでも、上記の操作 を行わない限り、再び編集画面で前に行っ た操作を取消すことができます。

オリジナルを編集します

録画したオリジナルのタイトルを編集します。VRモードで録画したDVD-RWディスクでは、タイトルを消去し、ディスクの空き時間を確保したり、ディスクを保護したり、指定範囲の場面を消去したりします。

*ビデオモードの編集は、P.97をお読みください。

ディスクの空き時間を確保するために小さなエリアを数多く消去した場合、消去した部分の合計時間と確保できた空き時間とが一致しなくなる場合があります。消去を行う場合、できるだけ大きな単位で消去することをおすすめします。

ディスク名を入力・変更する


ディスク名はディスク情報画面(P.50)で表示され ます。

編集画面を表示します。



2 オリジナルの編集に 切り換えます。





3 [ディスク名変更]を選びます。 ディスク名変更入力画面が表示されます。





/ ディスク名を入力・変更します。





詳しくは、P.75「タイトル入力のしかた」をお 読みください。

入力できる文字数は、最大30文字までです。

プレイリストおよびビデオモードで録画したディスクの場合、保護する機能はありません。

編集・消去を不可にする(保護)

タイトルを保護します。保護したタイトルは編集・消去できなくなります。保護を解除すると再び編集や消去が可能になります。

タイトル保護を行うと、別のタイトルやプレイリストの編集の場合も含め直前の編集操作を取り消すことができなくなります。

1


編集画面を表示します。



プレイリスト

2 オリジナルの編集に 切り換えます。

_ 2 DV取込



3 [個別編集]を選びます。





/ 保護するタイトルを選びます。





5 [タイトル保護]を選びます。 保護確認画面が表示されます。






6 [オン]を選び、決定します。





保護されているタイトルを選び、[オフ]を選ぶ と、保護を解除します。

保護されたタイトルは



タイトル名を変更する

録画したオリジナルのタイトル名を変更します。

録画すると、日時・時刻・チャンネル番号などを含むタイトル名が自動的に付けられます。

編集画面を表示します。



2 オリジナルの編集に 切り換えます。



DVD-RW 編集 オリジナル オリジナルを選択 2 DV取込

[個別編集]を選びます。





🚺 編集するタイトルを選びます。





5 [タイトル名変更]を選びます。 タイトル変更入力画面が表示されます。





6 タイトルを変更します。





詳しくは、P.75「タイトル入力のしかた」をお 読みください。

VRモードで録画したタイトルとして入力できる文字数は、最大30文字までです。

タイトル単位で消去する


オリジナルをタイトルごと消去します。ディスクがいっぱいになったら、不要なタイトルを消してください。空き時間が増えますので、繰り返し録画できるようになります。

編集画面を表示します。



2 オリジナルの編集に 切り換えます。





3 [個別編集]を選びます。





/ 編集するタイトルを選びます。





5 [タイトル消去]を選びます。





6 [はい]を選び、決定します。 選択したタイトルを消去します。

消去することで影響がでるプレイリストタイトルの番号が表示されますので、確認してから操作してください。オリジナルが消去されると、プレイリストを再生したときにその部分の映像が無くなります。





枠内のプレイリストのタイトル番号が表示しき れない場合、「~」を表示します。

選んだ場面を消去する(A-B消去)

オリジナルのタイトルから選んだ場面を消去します。いったん消去した範囲は、取消し(UNDO)を行った場合を除き、完全に消去されます。録画したオリジナルのタイトルを編集するので、操作には十分注意してください。本機能はディスクの空き時間を増やしたいときにも利用できます。その場合は、連続した約1分以上の映像を消去してください。また、A-B消去した位置には、チャプターマークが自動的に入ります。

ディスクの空き時間を確保するために小さなエリアを数多く消去した場合、消去した部分の合計時間と確保できた空き時間とが一致しなくなる場合があります。消去を行う場合、できるだけ大きな単位で消去することをおすすめします。

編集画面を表示します。



2 オリジナルの編集に 切り換えます。





オリジナルを選択

▶ [個別編集]を選びます。





4. 編集するタイトルを選びます。





5 [A-B 消去]を選びます。 選択したタイトルの再生を開始し、一時停止になります。





| 消去開始場面を選びます。

①消去を開始する場面を探します。



②消去開始場面を 決定します。

カーソルが [終了点] 枠に 移動します。



消去終了場面を選びます。

①消去を終了する場面を探します。



②消去終了場面を 決定します。

カーソルが[確定]枠に移動します。

5秒未満のA-B消去はできないことが あります。

- テスト再生をします。
 - (テスト再生を省略して **9** の操作 へ進むこともできます。)
 - ①[テスト再生] 枠にカーソルを合わせ、決定ボタンを押します。

消去指定範囲の前後約3秒間をテスト再生し ます。







開始点 / 終了点の 再設定

範囲を確定するまでは、開始点/終了点を再設定することができます。カーソルボタン()で[開始点]枠または[終了点]枠にあわせてから、6または 7の操作を行い、場面を選び直します。



- ↑ 消去する範囲を確定します。
 - ①[確定]枠にカーソルを合わせ、 決定ボタンを押します。





②[はい]を選び、決定します。

消去することで影響がでるプレイリストタイトルの番号が表示されますので、確認してから操作してください。オリジナルが消去されると、プレイリストを再生したときにその部分の映像が無くなります。





枠内のプレイリストのタイトル番号が表示しき れない場合、「~」を表示します。

指定する場面を探すには

開始や終了などの場面を探すときには 通常の再生時の操作が可能です。



チャプターマークを消去する

チャプターマーク(区切り)を消去します。

- ・選択したタイトル内に消去可能なチャプターマークがない場合でも編集メニューの「CHPマーク消去」項目は表示、選択が可能になります。
- ・タイトルの先頭やA B消去によって挿入されたチャプターマークは消去することができません。

編集画面を表示します。



2 オリジナルの編集に 切り換えます。





- オリジナルを選択

3 [個別編集]を選びます。





/ 編集するタイトルを選びます。





5 [CHP マーク消去] を選びます。





- 3 消去するチャプターマークを探し、消去します。
 - ① 消去可能なチャプターマークが 入っているチャプターになるとテレビ画面に "CHP MARK"が表示されます。

このマークが表示されているときが消去のタイミングです。





② チャプターマークを消去します。 チャプターマークが消去され、前のチャプ ターとつながります。

全タイトルを消去する

ディスク内にあるすべてのオリジナルタイトルを消去 します。オリジナルがなくなるため、プレイリストタ イトルも全て消去されます。

初期化(P.122)とは以下の点が異なります。

- ・タイトル保護されているタイトルは消去しません。
- ・ディスク予約は消去しません。
- 編集画面を表示します。
- 2 オリジナルの編集に 切り換えます。



3 [全タイトル消去]を選びます。





4 [はい]を選び、決定します。 オリジナルのすべてのタイトルが 消去されます。

消去中はテレビ画面に「タイトルを消去しています」と表示され、消去が終わると 3 の 画面に戻ります。





直前に行った操作を取り消す

直前に行った編集操作を取り消し、1 つ前の状態に戻します。

[取消し(UNDO)]がメニュー項目として表示されているときは、取り消し可能な操作がまだあります。 最大5つ前までの操作を戻すことができます。

[取消し(UNDO)]はオリジナル編集とプレイリスト編集で共用しています。 そのため、オリジナルで行った編集操作をプレイリスト編集画面で 取消し(UNDO)] することもできます。

編集画面を表示します。



「取消し(UNDO)]を選びます。





3 [はい]を選び、決定します。 元に戻す操作内容が右枠内に表示されます。





- ・以下の操作を行った場合は、取消しは効きません。
 - ・新たに録画を行った場合
 - ・オリジナルタイトルの保護の状況が変わった場合
 - ・ディスクを取り出した場合
 - ・本機の電源をオフにした場合
 - ・ディスクの保護の状況が変わった場合
 - ・初期化、ファイナライズ(または解除)を行った場合
 - ・マニュアルモードの録画レートレベルの変更 (P.117)か録画時NRの変更(P.116)のときに確認を行った場合
- ・編集画面を終了したあとでも、上記の操作を行 わない限り、再び編集画面で前に行った操作を 取消すことができます。

ビデオモードで編集します 🚾 🛭

ビデオモードで録画したタイトルを編集します。ディスク名やタイトル名の変更、タイトルの消去な どを行います。

ファイナライズ後のディスクは、編集できません。

ディスク名を入力・変更する

ディスク名はディスク情報画面 (P.50) で表示されます。ファイナライズ後はメニューボタンまたはトップメニューボタンで表示することができます (P.25)。

編集画面を表示します。



2 [ディスク名変更]を選びます。 ディスク名変更入力画面が表示されます。





3 ディスク名を入力・変更します。





詳しくは、P.75「タイトル入力のしかた」をお 読みください。

ビデオモードでタイトルとして入力できる文字数は、最大24文字までです。25文字目に「<」を表示し、それ以上文字を入力することはできません。

タイトル名を変更する

ビデオモードで録画したタイトル名を変更します。

録画すると、日時・時刻・チャンネル番号などを含むタイトル名が自動的に付けられます。

編集画面を表示します。



2 [個別編集]を選びます。





3 編集するタイトルを選びます。





4 [タイトル名変更]を選びます。 タイトル変更入力画面が表示されます。





5 タイトルを変更します。





詳しくは、P.75「タイトル入力のしかた」をお 読みください。

ビデオモードでタイトルとして入力できる文字数は、最大24文字までです。25文字目に「<」を表示し、それ以上文字を入力することはできません。

タイトル単位で消去する

不要になったタイトルをメニュー画面などに表示させないようにします。消去したタイトルは再生することもできなくなります。

DVD-RW ディスクで、最後に録画したタイトルを消去した場合を除き、タイトルを消去しても、ディスクの空き時間は増えません。

編集画面を表示します。



5 [はい]を選び、決定します。 選択したタイトルを消去し、**3**の画面に戻り ます。

タイトル消去

変わりません

1 ዓイトル 1

1 はい

ストップ゜

编集

個別編集編集上1-

タイトル消去

編集 終了 決定 決定 介 戻る

2 [個別編集]を選びます。









⚠ [タイトル消去]を選びます。





直前に行った操作を取り消す

直前に行った編集操作を取り消し、1つ前の状態に戻します。

[取消し(UNDO)]がメニュー項目として表示されているときは、取り消し可能な操作がまだあります。最大5つ前までの操作を戻すことができます。

編集画面を表示します。



[取消し (UNDO)] を選びます。





3 [はい]を選び、決定します。 元に戻す操作内容が右枠内に表示されます。





- ・以下の操作を行った場合は、取消しは効きません。
 - ・新たに録画を行った場合
 - ・ディスクを取り出した場合
 - ・本機の電源をオフにした場合
 - ・ファイナライズを行った場合
 - ・画質の確認 (P.119) や録画時 NR の変 更 (P.116) のときに確認を行った場合
- ・編集画面を終了したあとでも、上記の操作 を行わない限り、再び編集画面で前に行っ た操作を取消すことができます。

いろいろな設定の変更

本機には、使用する上でのいろいろな環境設定があらかじめ設定されています。これらの設定は使用 環境に合わせ、初期設定画面で内容を変更することができます。

ここでは初期設定画面の基本的な見方やボタンの働きについて説明します。設定を行うときの参考に してください。

初期設定画面



表示内容

ノーディスク オープン

セットされているディスクの種類を表示します。





ディスクはセット されていません。



ビデオモードのディ スクがセットされて います。

VR モードのディス DVD-RW クがセットされてい

ます。

- ② 画面タイトルが順次表示され、メニューの階層が分かります。
- ③ そのときに有効なボタン名称とその働きが表示されます。設定画面によって表示される内容は変わ ります。
- ④ 画面のタイトルが表示されます。
- ⑤ セットしたディスクにあわせ、設定できるメニュー項目が表示されます。

ボタンの働き

初期設定

...... 初期設定画面を表示または終了します。



..... 選択した項目の選択肢を表示したり、設定内容を変更 したりします。



() 1 つ前の画面に戻ります。



....... 次ページの画面を表示します。選択項目などが次の ページにもあるときに表示されます。



┌── 前ページの画面を表示します。

設定画面の見方





ここに表示されます

基本的な設定を行います

BS アンテナを調整する

BS 放送の映像の映りが悪いときに、BS アンテナの 受信角度を調整するために使用します。

共同アンテナやケーブルテレビから受信して いる場合は、この設定で調整できません。

4 停止中に初期設定画面を表示します。



🤈 [基本設定]を選びます。






② [アンテナ合わせ] を選びます。





BS アンテナの受信角度を調整します。 アンテナ合わせ画面の入力値が高くなるよう にアンテナの角度を合わせます。*



* 数値が小さくても、映像がきれいに映っていれ ば問題ありません。

赤い四角で最大値を保持します。最大値になる方向にアンテナの角度を合わせてください。

「 アンテナ合わせ] を終了します。



3次元 Y/C 分離を調節する

3 次元 Y/C 分離は、チューナーの映像および通常の ビデオケーブルで入力された映像を鮮明にします。

画像の動きに合わせた設定にすると、より効果的です。 S映像で接続された外部入力、DV入力の映像では調 節する必要はありません。

1 停止中に初期設定画面 を表示します。



🤈 [基本設定]を選びます。





3 [3次元 Y/C]を選びます。





✓ 好みの設定を選び、決定します。





動画:動画をより鮮明に見せる設定です。 標準:標準的な設定です。(出荷時の設定) 静止画:静止画をより鮮明に見せる設定です。

上記の効果を発揮するため、本機とテレビとの接続はSビデオケーブル、コンポーネント映像ケーブルまたはDケーブルの使用をおすすめします。

また、テレビとの組み合わせにより、画像が歪んだり不自然な動きをすることがあります。気になる場合は「動画」の設定にしてください。

DV 入力音声を選ぶ

デジタルビデオカメラの映像を取り込むときの音声 を選びます。

- ・ビデオカメラの音声がサンプリング周波数 32kHz、12bit の場合の機能です。
- ・接続した機器によっては、切り換え時に ノイズが入ることがあります。
- 1 停止中に初期設定画面 を表示します。



2 [基本設定]を選びます。





3 [DV 入力音声] を選びます。





/ 音声の種類を選び、決定します。





ステレオ1:録画したときの音声を取り込み

ます。(出荷時の設定)

ステレオ2:アフレコなどあとから追加した

音声を取り込みます。

DV 出力音声を選ぶ

デジタルビデオカメラに映像出力するときの音声を選びます。ステレオで良質の音声を出力するか、あとでアフレコできるようにするかを選びます。カメラによってはアフレコ機能があり、12bitで音声を記録しておくと、あとからカメラで音声を追加することができます。

1 停止中に初期設定画面 を表示します。



🤈 [基本設定]を選びます。





3 [DV 出力音声] を選びます。





/ 音声の種類を選び、決定します。





12bit:あとからアフレコする場合に選んで

ください。

16bit:ステレオで音声を出力します。良質の 音声で出力します。(出荷時の設定)

DVC リンクをオン・オフする

DV端子に接続したデジタルビデオカメラの映像が映らない、または音声が出力されない場合や DV 取込(P.71)が正しく動作しない場合にこの設定を「オフ」にしてください。

「オフ」に設定しても正しく動作しない機器 もあります。

作止中に初期設定画面 を表示します。



2 [基本設定]を選びます。





3 [DVC リンク]を選びます。





4 [オフ]を選び、決定します。





オン:1台のデジタルビデオカメラを選んで 通信を行う機能(リンク機能)を有効 にします。(出荷時の設定)

オフ:リンク機能を無効にします。リンク機能に対応していない機器をつないだ場合に効果があります。

画面表示をオン・オフする

「再生」「停止」など本機の動作表示をテレビ画面に表示しないときは設定を変更してください。

1 停止中に初期設定画面 を表示します。



🤈 [基本設定]を選びます。





3 [画面表示]を選びます。





4 [表示]を選びます。





5 [オフ]を選び、決定します。





オン:本機の動作表示をテレビ画面に表示し

ます。(出荷時の設定)

オフ:本機の動作表示をテレビ画面に表示し

ません。

画面表示の位置を選ぶ

ワイドテレビをご使用で、本機の動作表示などがテレビ画面の上下にはみ出すような場合に設定を変更してください。

1 停止中に初期設定画面 を表示します。



🤈 [基本設定]を選びます。





🔞 [画面表示] を選びます。





4. [位置]を選びます。





5 [ワイド]を選び、決定します。





ワイド : ワイドテレビを使用しているとき

に選びます。

ノーマル:普通のテレビを使用しているとき

に選びます。(出荷時の設定)

スクリーンセーバーをオン・オフする

本機の動作表示などが約5分間表示されたままの場合、自動的にスクリーンセーバーが働いてモニタの焼き付きを防ぎます。スクリーンセーバーをオフにするときは設定を変更してください。

1 停止中に初期設定画面 を表示します。



🤈 [基本設定]を選びます。





3 [スクリーンセーバー]を選びます。





4. [オフ]を選び、決定します。





出荷時の設定は「オン」になっています。

<u>ブザー音を</u>オン・オフする(Gコード予約時)

Gコード予約を行うときにリモコンから本機にGコード情報が転送されると確認のブザー音が鳴ります。このブザー音をオフにするときは設定を変更してください。

1 停止中に初期設定画面 を表示します。



2 [基本設定]を選びます。





3 [ブザー音]を選びます。





/ [オフ]を選び、決定します。





オン:Gコード予約時のブザー音を鳴らしま

す。(出荷時の設定)

オフ:Gコード予約時のブザー音をオフにし

ます。

複数のレコーダーを同時に使用する

本機を複数台お使いの場合に操作してください。本機とリモコンを対応させて誤動作しないようにします。

手がある。 停止中に初期設定画面を表示します。



2 [基本設定]を選びます。





3 [リモコンモード]を選びます。






▲ 本機の番号を選び、決定します。






5 リモコンの番号を 設定します。



出荷時の設定は「1」になっています。



再生に関する設定を行います

画質を調整する

より良い画質で映像をご覧になりたいとき、または DVD の内容に合った画質で映像をご覧になりたいときに調整します。再生中にテレビの画面を見ながら調整することもできます。(P.42)

4 停止中に初期設定画面を表示します。



🤈 [再生設定] を選びます。





3 [画質設定]を選びます。





/ 好みの画質を選び、決定します。





オフ:画質調整をしません。

標準:本機の標準的な画質設定に戻します。

(出荷時の設定)

メモリー 1/ メモリー 2/ テンポラリー

: 好みの画質に調整します。その設定内容を記憶させ、あとから簡単に画質の切り換えを行うことができます。

[メモリー 1/メモリー 2/テンポラリー]を選んだ場合は、操作 **5** へ進みます。

ビデオモード(DVD-VIDEOを含む)、VR モードの場合のそれぞれ別々に設定・記憶 します。

5 設定を記憶させる場所を選び、 決定します。





メモリー 1、メモリー 2


: 画質設定の内容を本機に記憶します。

テンポラリー

: 画質設定の内容を一時的に記憶します。 現在の映像を一時的に調整したい場合に 選びます。

また、コンディションメモリーで呼び出された設定もここにセットされます。

調整する項目を選び、調整します。





NR : 輝度に対して効果を発揮します。 シャープネス : エッジ(輪郭)を強調します。

MIN ➡ 小 ➡ 効果 ➡ 大 ➡ MAX

ブロックフィルター

: MPEG特有のブロックノイズに対して効果を 発揮します。オンまたはオフの設定のみです。

ビデオモードのディスク(DVD-VIDEOを含む)をセットしているときは、[NR]や[シャープネス]の画質微調整が可能です。VRモードのディスクをセットしているときは、すべて画質調整のオンまたはオフのみの設定になります。

調整した内容を記憶し、 画質設定を 切り換えます。

VIDEO RW PR

音の強弱の幅を調節する

音の強弱の幅 (ダイナミックレンジ) を調節します。 大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生する効 果があります。テレビの会話などが聞きづらいときや 深夜に映画を見るような場合、その効果が大きくなる ように変更するといいでしょう。再生中に調節することもできます。 (P.44)

1 停止中に初期設定画面 を表示します。



🤈 [再生設定]を選びます。






3 [オーディオ DRC] を選びます。






[オン]を選びます。





出荷時の設定は「オフ」になっています。

🔫 効果の量を調整し、決定します。





静止画の見え方を変更する

再生中に一時停止したときなどの静止画の見え方を変更します。再生中に変更することもできます。 (P.45)

作止中に初期設定画面 を表示します。



🤈 [再生設定] を選びます。






3 [ポーズモード]を選びます。





/ 好みの設定を選び、決定します。





フィールド : 静止画状態のとき画面のブレを

少なくします。

フレーム: 静止画像は鮮明ですが、多少ブ

レることがあります。

自動 : 再生しているディスクにあわ

せ、フィールドまたはフレーム のどちらかに自動切り換えし

ます(出荷時の設定)。

セットするディスクやモードの種類によって、再生設定画面に表示される項目内容が異なります。

ビデオモードのディスク(DVD-VIDEOを含む)をセットした場合に変更が可能です。

視聴制限をする(パレンタルロック)

暴力シーンなどを含む DVD-VIDEOの中には、視聴制限を設けたものがあります。(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます。) 本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。例えば、本機のレベルを 6 に設定しておくと、レベル 7、レベル 8 のディスクを見るときに暗証番号の入力が必要です。

レベルと暗証番号を設定する

作品では、 停止中に初期設定画面を表示します。



🤈 [再生設定] を選びます。





3 [パレンタル]を選びます。





4 桁の暗証番号を入力します。





入力します

暗証番号を忘れないようにしてください。もし、 忘れてしまった場合は、すべての設定を出荷時の 状態に戻すことで再び設定することができます (P.125)。

5 入力を決定します。



6 パレンタルレベルを選び、 決定します。





レベルは $1 \sim 8$ まであります。ディスクに合わせて選んでください。

出荷時の設定は「レベル8」になっています。

視聴制限できるディスクを再生 するとき

視聴制限されたディスクを再生すると、暗証番号の入力を求める画面が表示されることがあります。暗証番号を入力しないと、再生は始まりません。

型 数字ボタンで 暗証番号を入力します。





2 入力を決定します。 再生が始まります。



ビデオモードのディスク(DVD-VIDEOを含む)をセットした場合に変更が可能です。

<u>アングルマーク表示</u>をオン・オフする

複数のアングルから映した映像が収録されている場面になると表示される (大型) マークをオン、オフできます。

1 停止中に初期設定画面 を表示します。



2 [再生設定]を選びます。





3 [アングルマーク] を選びます。





4. [オフ]を選び、決定します。





オン:アングルマークを表示します。

(出荷時の設定)

オフ:アングルマークを表示しません。

ビデオモードのディスク(DVD-VIDEO を含む)をセットした場合に変更が可能です。

音声言語を変更する

DVD-VIDEO を再生するときの基本となる音声を日本語以外にしたいときは設定を変更します。再生中に音声を変更することができますが、ディスクを交換すると再びここで設定した音声の言語に戻ります。

停止中に初期設定画面 を表示します。



2 [再生設定]を選びます。





3 [言語設定]を選びます。





4. [基本音声]を選びます。





基本音声の言語を変更し、 決定します。





言語コードで入力することもできます。P.114 「言語コード表」をご覧ください。 セットするディスクやモードの種類によって、再生設定画面に表示される項目内容が異なります。

ビデオモードのディスク(DVD-VIDEOを含む)をセットした場合に変更が可能です。

字幕言語を変更する

DVD-VIDEOを再生するときの基本となる字幕を日本語以外にしたいときは設定を変更します。再生中にも字幕を変更することができますが、ディスクを交換すると再びここで設定した字幕の言語に戻ります。

1 停止中に初期設定画面 を表示します。




2 [再生設定]を選びます。






3 「言語設定」を選びます。





4. 「基本字幕」を選びます。





基本字幕の言語を変更し、 決定します。





言語コードで入力することもできます。P.114 「言語コード表」をご覧ください。 基本字幕に関するその他の設定を 変更します。

変更の必要がある場合のみ操作してください。

①基本字幕の表示を オン・オフします。






オン:表示する 「表示」の項目を (出荷時の設定)選択

オフ:表示しない

② アシスト字幕の表示を オン・オフします。

ディスクによっては、耳の不自由な方のために場面状況を解説した字幕(アシスト字幕)が記録されていることがあります。 その場合、本設定をオンにしておくと、アシスト字幕を優先して表示します。





オン:表示する オフ:表示しない (出荷時の設定)

「アシスト字幕」 の項目を選択

112

ディスクに合わせて基本となる音声や字幕が自動設定されるようになっています。この自動設定をオフしたいとき は、設定を変更してください。

1 停止中に初期設定画面 を表示します。



🤈 [再生設定] を選びます。





3 [言語設定]を選びます。





/ [オート言語]を選びます。





5 [オフ]を選び、決定します。





オン:ディスクによって自動的に設定を行い ます。(出荷時の設定)

> 一般的な洋画の場合 オリジナル音声、 日本語字幕。

> 邦画の場合......オリジナル音声と して日本語、字幕

> > はなし。

オフ:基本音声、基本字幕の設定になります。

ディスクによってはオート言語機能が正しく働かない場合があります。 基本音声と基本字幕が同じ言語でない場合や基本字幕の表示オフが選択されている場合、またはアシスト字幕のオンが選択されている場合はオート言語機能は働きません。 再星 生操的 作る

なる前にに

再 便 料 た 作

> **球** 画

セットするディスクやモードの種類によって、再生設定画面に表示される項目内容が異なります。

言語コード表

言語名(言語コード) 入力コード		
English (en) 0514 French (fr) 0618 German (de) 0405 Italian (it) 0920 Spanish (es) 0519 Dutch (nl) 1412 Russian (ru) 1821 Chinese (zh) 2608 Korean (ko) 1115 Greek (el) 0512 Afar (aa) 0101 Abkhazian (ab) 0102 Afrikaans (af) 0106 Amharic (am) 0113 Arabic (ar) 0118 Assamese (as) 0119 Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fs) 0605 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	言語名(言語コード)	入力コード
French (fr) 0618 German (de) 0405 Italian (it) 0920 Spanish (es) 0519 Dutch (nl) 1412 Russian (ru) 1821 Chinese (zh) 2608 Korean (ko) 1115 Greek (el) 0512 Afar (aa) 0101 Abkhazian (ab) 0102 Afrikaans (af) 0106 Amharic (am) 0113 Arabic (ar) 0118 Assamese (as) 0119 Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fs) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721		1001
German (de) 0405 Italian (it) 0920 Spanish (es) 0519 Dutch (nl) 1412 Russian (ru) 1821 Chinese (zh) 2608 Korean (ko) 1115 Greek (el) 0512 Afar (aa) 0101 Abkhazian (ab) 0102 Afrikaans (af) 0106 Amharic (am) 0113 Arabic (ar) 0118 Assamese (as) 0119 Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 </td <td>-</td> <td>0514</td>	-	0514
Italian (it)	French (fr)	0618
Spanish (es) 0519 Dutch (nl) 1412 Russian (ru) 1821 Chinese (zh) 2608 Korean (ko) 1115 Greek (el) 0512 Afar (aa) 0101 Abkhazian (ab) 0102 Afrikaans (af) 0106 Amharic (am) 0113 Arabic (ar) 0118 Assamese (as) 0119 Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 051	German (de)	0405
Dutch (nl) 1412 Russian (ru) 1821 Chinese (zh) 2608 Korean (ko) 1115 Greek (el) 0512 Afar (aa) 0101 Abkhazian (ab) 0102 Afrikaans (af) 0106 Amharic (am) 0113 Arabic (ar) 0118 Assamese (as) 0119 Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 05	Italian (it)	0920
Russian (ru) 1821 Chinese (zh) 2608 Korean (ko) 1115 Greek (el) 0512 Afar (aa) 0101 Abkhazian (ab) 0102 Afrikaans (af) 0106 Amharic (am) 0113 Arabic (ar) 0118 Assamese (as) 0119 Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0721 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Spanish (es)	0519
Chinese (zh) 2608 Korean (ko) 1115 Greek (el) 0512 Afar (aa) 0101 Abkhazian (ab) 0102 Afrikaans (af) 0106 Amharic (am) 0113 Arabic (ar) 0118 Assamese (as) 0119 Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0721 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Dutch (nl)	1412
Korean (ko) 1115 Greek (el) 0512 Afar (aa) 0101 Abkhazian (ab) 0102 Afrikaans (af) 0106 Amharic (am) 0113 Arabic (ar) 0118 Assamese (as) 0119 Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0		1821
Greek (el) 0512 Afar (aa) 0101 Abkhazian (ab) 0102 Afrikaans (af) 0106 Amharic (am) 0113 Arabic (ar) 0118 Assamese (as) 0119 Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Chinese (zh)	2608
Afar (aa) 0101 Abkhazian (ab) 0102 Afrikaans (af) 0106 Amharic (am) 0113 Arabic (ar) 0118 Assamese (as) 0119 Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Korean (ko)	1115
Abkhazian (ab) 0102 Afrikaans (af) 0106 Amharic (am) 0113 Arabic (ar) 0118 Assamese (as) 0119 Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Greek (el)	0512
Afrikaans (af) 0106 Amharic (am) 0113 Arabic (ar) 0118 Assamese (as) 0119 Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0711 Gujarati (gu) 0721		0101
Amharic (am) 0113 Arabic (ar) 0118 Assamese (as) 0119 Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) <td< td=""><td>Abkhazian (ab)</td><td>0102</td></td<>	Abkhazian (ab)	0102
Arabic (ar) 0118 Assamese (as) 0119 Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0711	Afrikaans (af)	0106
Assamese (as) 0119 Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0721	Amharic (am)	0113
Aymara (ay) 0125 Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) <	Arabic (ar)	0118
Azerbaijani (az) 0126 Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Assamese (as)	0119
Bashkir (ba) 0201 Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Aymara (ay)	0125
Byelorussian (be) 0205 Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0721	Azerbaijani (az)	0126
Bulgarian (bg) 0207 Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0721	Bashkir (ba)	0201
Bihari (bh) 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0721	Byelorussian (be)	0205
Bislama (bi) 0209 Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0721	Bulgarian (bg)	0207
Bengali (bn) 0214 Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0721	Bihari (bh)	0208
Tibetan (bo) 0215 Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0721	Bislama (bi)	0209
Breton (br) 0218 Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0721	Bengali (bn)	0214
Catalan (ca) 0301 Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0721	Tibetan (bo)	0215
Corsican (co) 0315 Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0721	Breton (br)	0218
Czech (cs) 0319 Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Catalan (ca)	0301
Welsh (cy) 0325 Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0721	Corsican (co)	0315
Danish (da) 0401 Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Czech (cs)	0319
Bhutani (dz) 0426 Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0721	Welsh (cy)	0325
Esperanto (eo) 0515 Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0721	Danish (da)	0401
Estonian (et) 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0721		0426
Basque (eu) 0521 Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0721	Esperanto (eo)	0515
Persian (fa) 0601 Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Estonian (et)	0520
Finnish (fi) 0609 Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Basque (eu)	0521
Fiji (fj) 0610 Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Persian (fa)	0601
Faroese (fo) 0615 Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Finnish (fi)	0609
Frisian (fy) 0625 Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Fiji (fj)	0610
Irish (ga) 0701 Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Faroese (fo)	0615
Scots-Gaelic (gd) 0704 Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Frisian (fy)	0625
Galician (gl) 0712 Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Irish (ga)	0701
Guarani (gn) 0714 Gujarati (gu) 0721	Scots-Gaelic (gd)	0704
Gujarati (gu) 0721	Galician (gl)	0712
	Guarani (gn)	0714
Hausa (ha) 0801	Gujarati (gu)	0721
	Hausa (ha)	0801

言語名(言語コード)	入力コード
Hindi (hi)	0809
Croatian (hr)	0818
Hungarian (hu)	0821
Armenian (hy)	0825
Interlingua (ia)	0901
Interlingue (ie)	0905
Inupiak (ik)	0911
Indonesian (in)	0914
Icelandic (is)	0919
Hebrew (iw)	0923
Yiddish (ji)	1009
Javanese (jw)	1023
Georgian (ka)	1101
Kazakh (kk)	1111
Greenlandic (kl)	1112
Cambodian (km)	1113
Kannada (kn)	1114
Kashmiri (ks)	1119
Kurdish (ku)	1121
Kirghiz (ky)	1125
Latin (la)	1201
Lingala (In)	1214
Laothian (lo)	1215
Lithuanian (lt)	1220
Latvian (lv)	1222
Malagasy (mg)	1307
Maori (mi)	1309
Macedonian (mk)	1311
Malayalam (ml)	1312
Mongolian (mn)	1314
Moldavian (mo)	1315
Marathi (mr)	1318
Malay (ms)	1319
Maltese (mt)	1320
Burmese (my)	1325
Nauru (na)	1401
Nepali (ne)	1405
Norwegian (no)	1415
Occitan (oc)	1503
Oromo (om)	1513
Oriya (or)	1518
Panjabi (pa)	1601
Polish (pl)	1612
Pashto, Pushto (ps)	1619
Portuguese (pt)	1620
Quechua (qu)	1721
Rhaeto-Romance (rm)	1813

言語名(言語コード)	入力コード
Kirundi (rn)	1814
Romanian (ro)	1815
Kinyarwanda (rw)	1823
Sanskrit (sa)	1901
Sindhi (sd)	1904
Sangho (sg)	1907
Serbo-Croatian (sh)	1908
Sinhalese (si)	1909
Slovak (sk)	1911
Slovenian (sl)	1912
Samoan (sm)	1913
Shona (sn)	1914
Somali (so)	1915
Albanian (sq)	1917
Serbian (sr)	1918
Siswati (ss)	1919
Sesotho (st)	1920
Sundanese (su)	1921
Swedish (sv)	1922
Swahili (sw)	1923
Tamil (ta)	2001
Telugu (te)	2005
Tajik (tg)	2007
Thai (th)	2008
Tigrinya (ti)	2009
Turkmen (tk)	2011
Tagalog (tl)	2012
Setswana (tn)	2014
Tonga (to)	2015
Turkish (tr)	2018
Tsonga (ts)	2019
Tatar (tt)	2020
Twi (tw)	2023
Ukrainian (uk)	2111
Urdu (ur)	2118
Uzbek (uz)	2126
Vietnamese (vi)	2209
Volapük (vo)	2215
Wolof (wo)	2315
Xhosa (xh)	2408
Yoruba (yo)	2515
Zulu (zu)	2621

* 言語表記はISO639:1988 (E/F)に準拠 ビデオモードのディスク(DVD-VIDEOを含む)をセットした場合に変更が可能です。

強制的に表示される字幕言語を設定する

基本となる字幕言語の設定(P.112)で字幕の表示をオフにした場合でも、ディスクによっては一部の字幕が強制的に表示される場合があります。この強制的に表示される字幕の言語を基本音声ではなく基本字幕に合わせたい場合は、設定を変更してください。

1 停止中に初期設定画面 を表示します。



2 [再生設定]を選びます。





3 [言語設定]を選びます。





4 [字幕オフ時]を選びます。





[選択字幕]を選び、決定します。





音声連動:基本音声の言語になります。 選択字幕:基本字幕の言語になります。

(出荷時の設定)

ビデオモードのディスク(DVD-VIDEO を含む)をセットした場合に変更が可能です。

DVD のメニュー表示言語を変更する

DVD-VIDEO に記録されている独自メニューを表示するときの言語を設定することができます。日本語以外にしたいときは、設定を変更してください。

1 停止中に初期設定画面 を表示します。



2 [再生設定] を選びます。





3 「DVD 言語」を選びます。





4 好みの言語を選び、決定します。





出荷時の設定は「日本語」になっています。

録画に関する設定を行います



ビデオモードの場合、表示されるメニュー項目が異なります。 DVD-RW、DVD-Rディスクをセットした場合に変更が可能です。

録画時のノイズを取り除く効果を変更する

録画するときのノイズリダクション効果を変更します。ノイズリダクションは、録画する映像にノイズがある場合そのノイズを軽減する効果があります。ノイズリダクションをオフ、または効果の強弱を変えるときに設定を変更してください。

録画する映像のノイズが少ない場合は「オフ」に設定します。

4 停止中に初期設定画面を表示します。



2 [録画設定]を選びます。





3 [録画時 NR] を選びます。





4. 好みの設定を選びます。





出荷時の設定は「オフ」になっています。

①[確認]を選び、 決定します。





- ②選んだ画質で映像 が表示されます。
- ③決定します。



6 選んだ設定を決定します。





[NR]を選んで決定します。

マニュアルモードの録画レートレベルを変更する

MN(マニュアルモード)で録画するときの録画レートレベルを変えたいときに設定を変更します。

出荷時の設定は、「レベル9(240分)」になっています。マニュアルレートを変更しておくと、録画時にモードを変更するだけで簡単に好みのレートに切り換えることができます。

録画モード切り替え時に変更することもできます。(「テレビ番組を録画します 🗍 」 P.53 参照)

P.51「録画レートのレベルは」を参考にお読みください。

この設定を変更すると、本機の録画モードが自動的にマニュアルモードに切り換わります。

作止中に初期設定画面 を表示します。



2 [録画設定]を選びます。






3 「マニュアルレート」を選びます。





4. 好みのレートレベルを選びます。



L 画質が大きく変化するレートレベル の境界は色が変わります。 5

録画時の画質を確認します。

VR モードのディスクをセットした場合に変更が可能です。

①[確認]を選び、 決定します。





②選んだ画質で映像が表示されます ので、確認します。

③終了します。

レートレベルを再設定する ときは、**♂~** 戻る)ボタンを押 します。操作 4 に戻ります。

6 選んだ設定を決定します。





[画質]を選んで決定します。

ビデオモードの場合、表示されるメニュー項目内容が異なります。 DVD-RW、DVD-Rディスクをセットした場合に変更が可能 です。

外部入力の音声を選ぶ

本機につないだ外部機器から入力される音声を選びます。

外部機器から二カ国語放送などの二重音声(主音声・副音声)付きの映像を録画する場合は、必ず「二カ国語」を選択してください。「ステレオ」で録画すると、再生時に2つの音声が重なって聞こえます。「二カ国語」で録画すると、VRモードでは再生時に主音声と副音声を切り換えることができます。またビデオモードでは、「2カ国語時」(P.120)で設定している方の音声のみが記録されます。

デジタル出力の場合、再生時に二カ国語放送の音声を切り換えることはできません。

1 停止中に初期設定画面 を表示します。



2 [録画設定]を選びます。





3 [外部音声]を選びます。





/ 音声の種類を選び、決定します。





ステレオ: 左右のスピーカーから音声を出します(出

荷時の設定)。

二カ国語: 主音声、副音声を切り換えることができます。ファイナライズしていないビデオモー

す。ファイテン・イスしていないことす。 ドのディスクがセットされているときには、 二カ国語時で設定している音声で再生しま

す。


VR モードのディスクをセットした場合に変更が可能です。

<u>ジャスト録画機能をオン</u>・オフする

ディスクの空き時間不足で予約録画の番組が録画しきれないとき、予約録画開始前に自動的に録画レートレベルを変更し、できるだけその番組が録画できるようにします。そのため録画する際に画質が落ちる場合があります。

出荷時の設定は「オフ」になっていますので、ジャスト録画機能を働かせたい場合には「オン」に設定してから予約録画してください。

- ・予約録画(タイマー、Gコード予約)またはディスク予約録画のときのみ有効です。 手動操作による録画、ワンタッチ録画、CS 録画のときにはジャスト録画機能は働きません。
- ・録画レートレベル1でも空き時間が足りない場合は、レベル1で可能なところまで録画します。
- ・予約録画をすべて録画する機能ではありません。予約した順に録画し、次に予約されている番組が設定されている録画レートでは録画しきれないときにジャスト録画が働きます。そのあとに予約されている番組は最後まで録画されない場合があります。



-

停止中に初期設定画面 を表示します。



🤦 [録画設定]を選びます。





[ジャスト録画] を選びます。





◢ [オン]を選び、決定します。





ビデオモードのディスクをセットした場合に変更 が可能です。

画質を確認する

ビデオモードで録画するときの画質 (「V1」または「V2」) を確認、変更します。出荷時には「V1」に設定されています。

停止中に初期設定画面 を表示します。



🥟 [録画設定]を選びます。





👔 [画質確認]を選びます。





/ 確認する画質を選びます。

「V1」または「V2」に▶を合わせます。





- ②「確認」を選び、決定します。 録画するときの画質を確認してく ださい。
- ③「終了」を選び、決定します。



5

確認した画質を録画 モードに設定する





[画質]を選んで決定します。

録画モードを変更しない場合、**♂**√ 戻る)ボタンを押してください。

ファイナライズしていないビデオモードのディス クをセットした場合に変更が可能です。

二カ国語のときの音声を選ぶ

録画する番組が二カ国語放送の場合、主音声または副音声のどちらの音声を記録するかを選びます。

録画時にはここで選択した音声のみが記録され、再生 時に音声の切り替えはできません。

VRモードの場合、どちらの音声も記録されますので、再生時に切り換えることができます。

1

停止中に初期設定画面 を表示します。



2 [録画設定]を選びます。





3 [二カ国語時]を選びます。





△ 音声を選び、決定します。





出荷時の設定は「主音声」になっています。

ディスクに関する設定を行います

VR モードのディスクをセットした場合に変更が可能です。

録画・編集を不可にする(ディスク保護)

録画したディスクを保護します。保護したディスクは、録画・編集などディスクの内容を変更する操作ができなくなります。また、ディスク保護を解除するときも、この操作を行います。保護を解除したディスクは再び録画や編集が可能になります。

- 1 VR モードのディスクを本機に セットします。
- 2 停止中に初期設定画面 を表示します。



3 [ディスク設定]を選びます。





/ [ディスク保護]を選びます。





5 [オン]を選び、決定します。






オン:ディスクを録画、編集不可に設定します。オフ:録画、編集不可の設定を解除します。

6 確認として「はい」を選び、 決定します。





DVD-RWディスクをセットした場合に変更が可能です。

ディスクを初期化する(内容を全て消去)

ディスクの内容をすべて消去します。

大切な内容を消去しないように中身を確認してから行ってください。

- 1 DVD-RW ディスクを本機にセットします。
- 2 停止中に初期設定画面 を表示します。



3 [ディスク設定]を選びます。





▲ [初期化]を選びます。

DVD-RW	ディスク設定			
ストップ	1 ディスク予約	初期化		
初期設定	2 ディスク保護			
II	3 初期化			
	4 ファイナライス・			
	5 ピデオモード			
初期設定 終了 決定 決定 (介) 戻る				



VR モードの場合

「はい]を選び、決定します。





ディスク保護がオンのときは下の画面が表示されます。ここではい]を選ぶと 6 へ進みます。ディスク保護は効きません。





6 もう一度 [はい]を 選び、決定します。







ディ20を初期化しています しばらくお待ちください 残り1分

初期化が終わると、操作 **3** の画面へ戻ります。 それまでお待ちください。

ディスクをファイナライズする

ビデオモードで録画したディスクを他のDVDプレーヤーで再生する時やVRモードで録画したディスクが他のDVD-RW対応プレーヤーで再生されない場合にファイナライズを行い、再生できるようにします。

- * 詳しくは、P.12「ファイナライズについて」を参照してください。
- * 通常のDVD-VIDEOプレーヤーは、VRモードの再生に対応していません。
 - ・本機で一度ファイナライズしたディスクは再びファイナライズする必要はありません。(一度ファイナライズしたディスクでは、操作 4の画面で[ファイナライズ]の項目が表示されません。)
 - ・本機でファイナライズした VR モードのディスクは、通常通り録画や編集などを行うことができます。
 - ・本機でファイナライズしたビデオモードの ディスクには、ディスクのメニューが作成さ れます。そのあとは、録画、編集することがで きません。

他機でファイナライズされた DVD-RW ディスクをセットし、[ディスク設定] を選んだ場合に、[ファイナライズ解除]という項目が表示されることがあります。(下図)

この時、[ファイナライズ解除]を行うと本機で録画や編集が可能になります。



- **1** ディスクを本機にセットします。
- 2 停止中に初期設定画面 を表示します。



3 [ディスク設定]を選びます。





4. [ファイナライズ]を選びます。





VR モードの場合

5 時間を確認し、よろしければ [は い] を選びます。





ディスクの種類および録画されている時間・タイトル数によって所要時間には幅があります。 VR モードのディスクで数分~1時間、ビデオモードディスクで数分~20分くらいで、未録画部分が多いほどファイナライズに時間がかかります。



途中で止めたいときには、[キャンセル] が表示されているときに選び、決定します。 ビデオモードのディスクでは、途中でファイナライズをキャンセルすることはできません。

ファイナライズが終わると、操作 3 の画面へ戻ります。それまでお待ちください。

DVD-RWディスクをセットした場合に変更が可能です。

ビデオモードに変更する

DVD-RWディスクの記録フォーマットを変更します。 VR モードからビデオモード、ビデオモードから VR モードに変更することができますが、どちらも初期化 が行われますので、すべての内容が消去されます。

Ver1.0のディスクではビデオモードに変更できません (P.10)。

- DVD-RW ディスクを本機にセットします。
- 2 停止中に初期設定画面を 表示します。



🤦 [ディスク設定] を選びます。





/ [ビデオモード]を選びます。

D. D.				
DVD-RW	ディスク設定			
ストゥフ゜	1 ディスク予約	ピデオモード		
初期設定	2 ディスク保護	4 7		
l L	3 初期化			
	4 ファイナライズ			
	5ピデオモード			
初期設定 終了 決定 決定 (介) 戻る				



VR モードの場合

5 [オン]または「オフ」を選び、決定します。





オン: VRモードのDVD-RWディスクをビデオ モードに変更します。ビデオフォーマットに初期化し直すため、すでに録画され ている内容はすべて消去されます。

オフ:ビデオモードのDVD-RWディスクをVR モードに変更します。VRフォーマットに 初期化し直すため、すでに録画されてい る内容はすべて消去されます。 **6** [はい]を選び、決定します。 [上下・決定]







ディがを初期化しています しばらくお待ちください 残り1分


初期化が終わると、操作 **3** の画面へ戻ります。 それまでお待ちください。

9个(の設定を山何時に戻しより

この操作を行うと、時刻の設定、ラストメモリー (P.32) コンディションメモリー (P.46) プログラム (P.36) など記憶していたすべてのメモリーも同時に消去されます。操作を行う前には十分にご注意ください。

1 停止中に、停止 (□) ボタンを押しながら、本体の () スタンバイ/オンスイッチを押してパワーオフします。

すべての初期設定が出荷時の設定に戻ります。



その他

困ったとき!?

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用のテレビ、AVアンプまたはスピーカーなども合わせてお調べください。下記の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店または最寄りのサービスステーションにお問い合わせください。

P.xx は『最初にお読みください』のページ数です。

電源が入らない -

・電源コードをコンセントに正しく接続してください (P.9/12)。

電源が自動的にオン / スタンバイになる

・ジャストクロック機能による動作であり、故障ではありません(P.36)。

-ディスクテーブルを閉めても出てきてしまう-

- ・ディスクをディスクテーブルに正しくセットしてく ださい (P.22)。
- ・ディスクをクリーニングしてください(P.9)。
- ・DVD-VIDEOの場合、リージョン No.が一致しているか確認してください(P.12/131)。

·画面が映らない -

- ・接続が正しいか確認してください (P.4 ~ 19)。
- ・TVまたはAVアンプ側で本機をつないだ入力端子を 選択してください。
- ・ディスクをクリーニングしてください(P.9)。
- ・DVD-VIDEOの場合、リージョンNo.が一致しているか確認してください(P.12/131)。

再生できない -

- ・ディスクをクリーニングしてください (P.9)
- ・ディスクをディスクテーブルに正しくセットしてく ださい(P.22)。
- ・DVD のリージョン No. が一致しているか確認してください (P.12/131)。
- ・本機の内部の結露を除去してください (P.133)。
- ・PAL/SECAM 方式のディスクは再生できません。
- ・ディスクを表裏正しく入れてください。

・設定内容が消える-

・電源が入っているときに、停電や電源コードが抜かれて電源が切れてしまったときは、設定内容が消えてしまいます。電源コードはかならず本体の心スタンバイ/オンボタン、またはリモコンの電源ボタンを押して、表示窓の「-OFF-」表示が消えてから、抜いてください。

画面が止まり、操作ボタンを受け付けない-

・停止(■)ボタンを押してから、もう一度再生してください。

■マークが画面に出る -

・ディスクの情報を読み書きしていますので、もうしばらくお待ちください (P.11)。

喩マークが画面に出る

・ディスクがその操作を禁止しています (P.11)

№マークが画面に出る

・プレーヤーがその操作を禁止しています (P.11)

- リモコンで操作できない -

- ・本体後面のコントロール入力端子が接続されてると きは、その機器のリモコン受光部に向けて操作して ください(P.14)。
- ・[リモコンモード]でリモコンの設定番号と本機の設定番号が合っていることを確認してください(P.107)。
- ・リモコンの使用範囲で操作してください (P.19)。
- ・リモコンの電池を新しいものと交換してくだざい (P.3),

-スピーカーから音が出ない、音が歪む -

- ・テレビまたはAVアンプなどの音量が「MIN」になっている場合はボリュームを上げてください。
- ・一時停止またはスロー再生になっていたら再生にしてください (P.23/30)。
- ・DTS 収録の DVD の音声は、デジタル出力端子のみから出力されます。本機のデジタル出力をDTS対応アンプまたはデコーダーのデジタル入力端子へ接続してください (P.11) デジタル出力の設定がオンになっているか確認してください。(P.37)
- ・初期設定画面の[基本設定] [デジタル変換] [リニアPCM]の設定が「96kHz」になっていない か確認してください。ディスクによっては、リニア PCM音声の96kHzデジタル出力を禁止しているも のがあります(P.38)。
- ・音声ケーブルが正しく接続されているか確認してく ださい(P.9/11/13/14/16/17/19)。
- ・接続プラグの差し込みかたが不十分、または外れて いないか確認してください。
- ・接続プラグや端子が汚れていたらふいてください。
 ・[REC LEVEL]ツマミが MIN になっていませんか?
 (P.50)
- •[REC LEVEL]ツマミをMAX側に回しすぎていませんか(音が歪む)? (P.50)
- ・ディスクをクリーニングしてください(P.9)

外部映像入力時にワイド画面に切り換わらない -

- ・コピーガード入りの信号ではありませんか?(P.51)
- ・本機のL1~L3は、アスペクト信号(ID-1)に対応して、ワイド切り換えを行います。よって接続されている機器がID-1に対応していない場合は、ワイドにならない場合があります(P.39)

- 外部映像入力時に画像が乱れる

・コピーガード入りの信号ではありませんか? (P.51) コピーガード入りの信号は本機を通さず、直接 TV に接続することをおすすめします。

・画面が縦または横に伸びている -

- ・お使いのテレビに合わせて画面の縦横比の設定を 行ってください(P.39)。
- ・上記で設定できない場合は、テレビ側で設定してく ださい。

-DVD プレーヤーで再生できない・

- ・ビデオモードのディスクの場合は、ファイナライズを行ってください。
- ・再生できない DVD プレーヤーがあります。
- ・VR モードのディスクは、RW 対応の DVD プレーヤーでないと再生できません。(ファイナライズをする必要があることもあります。)

二カ国語の音声が切り換えられない。

- ・アナログ接続を行ってください(P.11)
- ・デジタル出力にしている場合、切り換えることができません (P.11)。
- ・ステレオモードで録画されたものは、再生時には切り換えできません(P.118)
- ・ビデオモードで録画されたものは再生中に切り換えできません。
- ・ファイナライズされていないビデオモードディスクが セットされている場合は、録画設定の二カ国語時を切 り換えてください(P.120)

-DVD 再生中に画像が乱れる、または暗い

・本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあります。そのようなディスクを再生すると、一部画像に横縞が入るなどの症状が出るものもありますが、故障ではありません (P.9)

- DVD 映像を VTR に録画したり、VTR を通[・] - して再生すると再生画面が乱れる

・本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに 対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が 入っているものがあり、そのようなディスクを VTR を 通して再生したり、VTR に録画して再生するとコピー ガードにより正常に再生されません (P.9)

テレビなどが誤動作する。

・ワイヤレスリモコン機能を持つテレビの一部には、 本機のリモコンにより誤動作するものがあります。 本機と離してご使用ください。

録画ができない -

- ・録画ディスクの空き時間は足りているか確認してください (P.50/58)。
- ・ディスクが保護されていないか確認してください(P.121)。
- ・オリジナルのタイトル数が99になっていないか確認してください(P.50/58)。
- ・録画が禁止された映像を録画しようとしていないか確認してください(P.9/51)。
- ・予約待ちの間または予約録画中に停電がなかったか確認してく ださい。
- ・予約録画の時間が重なっていないか確認してください(P.58/59)。
- ・録画チャンネルを合わせるときに、DVD(本機)のチャンネル切り換えボタンを操作したか確認してください(P.52)。

·DVD-RW ディスクにビデオモードで録画できない・

・Ver 1.0 の DVD-RW ディスクにはビデオモードでの 録画はできません。Ver 1.1 以降のディスクを使用し てください (バージョンはジャケットの裏面などに表 示されています)。

BS放送の映像が出ない・乱れる

- ·BSアンテナ電源スイッチは「人」になっているか確認してください(P.7)。
- ・BSアンテナの向きはずれていないか確認してください。

・ディスクナビ画面、編集画面がずれる・

・DVD レコーダー「DVR-1000」で録画、編集したディスクを本機で再生するとディスクナビ画面や、編集画面が多少ずれることがありますが、これは故障ではありません。

-DV端子に接続したカメラの映像が映らない/ -音が出ない

- ・コピーガードが入っている映像は見られません。
- ・接続を確認してください(P.17/18)
- ・一旦電源を切り、ふたたび入れ直してみてください。
- ・DVケーブルを接続し直してください。
- ・DVC リンクをオフにしてみてください (P.104)。
- ・DV 入力音声を切り換えてください(P.103)。
- ・初期設定画面の[基本設定] [デジタル変換] [リニア PCM]の設定が96kHzになっていないか確認してく ださい(P.38)

DV端子に接続したカメラが本機のリモコンで操作できない

- ・DVC リンクをオフにしてください(P.104)。
- ・接続したカメラの機種によっては、操作できないも のもあります。

ご注意:静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。

このようなときは、電源コードを一度抜いてしばらくしてから、再び差し込むことで正常に動作する場合があります。 これで解決しないときは、最寄りの弊社サービスステーションにご相談ください。

テレビ画面や本体表示窓にこんな表示が出たら

(テレビ画面) このディスクは録画できません。 ファイナライズ解除してください。

他社レコーダーなどでファイナライズされたディスク に録画しようとした場合に表示されます。

「初期設定」の中の「ディスク設定」で「ファイナライ ズ解除」してください(P.123)。

(テレビ画面) ディスクが一杯です

(本体表示窓) DISC FULL

録画した結果、ディスクがいっぱいになったとき、あ るいは空き時間がないディスクに録画しようとした場 合に表示されます。

DVD-RW ディスクの場合はオリジナルタイトルの消 去(P.92) A-B消去(P.93)などを行うと空き時間 を増やせます。

(テレビ画面) ディスクが保護されています

ディスク保護がオンされているディスクに録画や編集 をしようとした場合に表示されます。

録画・編集を実行したい場合は、「初期設定」の中の 「ディスク設定」でディスク保護を解除してください (P.121)

(テレビ画面) 初期化できませんでした

(テレビ画面) ファイナライズできませんでした

(テレビ画面)|ファイナライズ解除できませんでした

以上の表示が出た場合は、一度ディスクを取り出して ディスクのキズ、汚れなどを確認して、汚れなどがある 場合は、汚れを取り除いてから再度実行してください。

(テレビ画面) ディスクを修復できませんでした

録画中に停電があった場合、停電回復後データの修復 を自動的に行いますが、その修復ができなかった場合 表示されます。

この場合、停電発生時に録画していたタイトルは失わ れた可能性があります。

(テレビ画面) 録画スタンバイ中です

(本体表示窓) | STAND BY

DVD-Rディスクで録画を準備中のときに表示されます。

(テレビ画面) ディスクに情報を記録しています

(本体表示窓) STOP WAIT

録画終了時やディスクの取り出し時に表示されます。

(テレビ画面) 録画停止まで最長30秒かかります

ビデオモード録画中で停止ボタンを押したときに、 30秒単位になるまで録画を継続しているときに表示 されます。

(テレビ画面) これ以上タイトル録画できません

VR モードのオリジナルタイトルまたはビデオモードの タイトルが、すでに99存在するときに表示されます。

(テレビ画面) このディスクは録画できません

一度ディスクを取り出して、ディスクのキズや汚れな どを確認し、汚れなどがある場合は汚れを取り除いて ください。

(テレビ画面) DV カメラが接続されていません

デジタルビデオカメラが接続されていないか、デジタ ルビデオカメラの電源がオフされているときに表示さ れます。

(テレビ画面) パワーオフされています

デジタルビデオカメラの電源がオフされているときに 表示されます。(ほとんどの場合、「カメラが接続され ていません」のほうが表示されます)

(テレビ画面) 複数のカメラは接続できません

本機のDV端子にデジタルビデオカメラが二台以上接 続されています。本機の DV 端子は、一台のデジタル ビデオカメラの接続しかサポートしていません。

(テレビ画面) カセットがありません

デジタルビデオカメラにカセットが入っていない場合 に表示されます。

(テレビ画面) 停止または再生モードにしてください

デジタルビデオカメラがカメラモードか録画一時停止 中のときに表示されます。

VTR モードにするか録画を停止してください。

(テレビ画面) DV カメラの録画を停止してください

デジタルビデオカメラが録画中のときに表示されます。DV 取込を行う場合には、デジタルビデオカメラの録画を一度停止してください。

(テレビ画面) 再生が停止されました

デジタルビデオカメラのカセットを最後まで再生して 停止した場合などに表示されます。

(テレビ画面) このソースは録画が許されていません

コピーガード信号が入った映像が入力されたときに表示されます。

(テレビ画面) DV カメラが動作しませんでした

デジタルビデオカメラが動作しなかったときに表示されます。この場合、DVC リンク(P.104)をオフにすると正しく動作する場合があります。

(テレビ画面) 録画スタンバイできませんでした

録画準備に失敗したときに表示されます。 一度ディスクを取り出して、ディスクのキズや汚れなどを確認し、汚れなどがある場合は汚れを取り除いて ください。

A E-F

BSで送信される音声の種類のひとつで、音質はFM放送 なみです。4 チャンネルのうち 2 チャンネルを使って独 立音声が放送されることがあります。

サンプリング周波数:32 kHz

量子化:14/10 ビット 準瞬時圧伸方式

BE-F

BSで送信される音声の種類のひとつです。

CD なみの高音質が楽しめるので、音楽番組などで使わ れます。

サンプリング周波数:48 kHz

量子化:16 ビット 直線量子化方式

DTS

Digital Theater Systems の略です。DTS はドルビー デジタルと異なるサラウンドシステムの 1 つです。



DTSディスクを楽しむには、本機のデジタル出力端子と DTS対応アンプやデコーダーのデジタル入力端子を接続 することが必要です。

MPEG

Moving Picture Experts Groupの略でエムペグと読み ます。これは動画圧縮の国際標準です。DVDでは、この 方式でデジタル音声を圧縮して記録しているものがあり ます。

PCM

Pulse Code Modulation の略でデジタル音声のことを いいます。CD や DVD のデジタル音声が PCM です。

VBR コントロール

Variable Bit Rate コントロールの略で、動きの早い部 分や色の移り変わりの激しいところなどの複雑な映像に は符号量を多く割り当て、逆の場合には少なく割り当て るというようにビットレート(一定時間に転送する符号 量)を可変で制御することです。

いつも同じ符号量を割り当てる CBR (Constant Bit Rate)コントロールに比べ、同じ時間の映像を同じ容量 を使って録画した場合、飛躍的に画質が向上します。

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。通常のテレビで は、4:3ですが、ハイビジョンテレビやワイドテレビは 16:9の比率となっています。横に広がった臨場感溢れ る映像が楽しめるようになっています。

アンテナレベル

アンテナから入ってくる電波の強さです。天候や気温、時 間帯、アンテナケーブルの長さなどに影響を受けます。

検波

衛星から送られてきた信号そのものを取り出すことです。 検波信号を処理して、映像・音声に変換しています。

コピーガード

複製防止機能のことです。著作権者等によって複製を制 限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組 は録画する事ができません。

コンディションメモリー

コンディションとは、状態などを指します。本機は、再生 しているときのさまざまな状態を記録しておき、再び同 じディスクを楽しむときに、再設定をせずに再生できる 機能を持っています。

シネスコサイズ

映像ソフト画面の縦横比が 1:2.35 になっているものを このように呼びます。ビスタサイズよりも横長になりま す。一般的には黒帯に字幕の入る映画などの画像サイズ です。

字幕言語

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDでは字幕の 言語を最大32カ国分記録することができ、その中からお 好きな言語を選んで楽しめます。

スクランブル

映像、音声の信号を暗号化することです。民間衛星放送な どでは、契約者以外には視聴できないように、電波にスク ランブルをかけて(暗号化して)送信しています。スクラ ンブルのかかった放送を視聴するためには、解読器(デ コーダなど)が必要です。

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音 声レベルの最大値と最小値の差のことです。ダイナミッ クレンジは、デシベル (dB) 単位で測定されます。 ダイナミックレンジを圧縮すると、最小の信号レベルが 上がり、最大の信号レベルが下がります。これにより、破 裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声な どの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるように なります。

チュ・ナ・

電波を受け入れて各チャンネルに合わせるための機器です。本機はテレビチューナー(VHF/UHF)およびBSチューナーを内蔵しています。

デコ - ダ

BS放送などのスクランブルを解除して視聴するための解 読器です。

独立音声放送

BS放送では、ひとつのチャンネルでテレビ画面の音声とは別の、音声だけの放送がされている場合があります。これが独立音声放送です。

ドルビーデジタル

ドルビーデジタルは最大 5.1 チャンネルの独立したマルチチャンネルオーディオを提供します。このシステムは、映画館にサラウンドシステムとして装備されているドルビーデジタルと同一のシステムです。

DOLBY D I G I T A L

視聴制限

暴力シーンなどを含む DVD の中には、視聴制限のレベル (大小)が設けられたものがあります。ディスクのレベルよ りも小さいレベルに本機の視聴制限レベルを設定すると、 暗証番号を入力しないかぎり再生ができなくなります。

光デジタル出力

通常、音声は電気信号に変えて電線でプレーヤーからアンプなどの他の機器に伝達しますが、音声をデジタル信号に変えて、光ファイバーに出力できるようにしたものが光デジタル出力です(アンプなど、受け取り側は光デジタル入力になります)。

ピスタサイズ

映像ソフト画面の縦横比が 1:1.85 になっているものをこのように呼びます。一般的には画像の中に字幕が入っている映画などの画像サイズです。

マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ていますので、画像は撮影しているカメラの位置の視点でテレビ画面に表示されます。テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に撮影した映像の1つを番組ディレクターが選んで各家庭のテレビに送っています。すべてのカメラの映像が同時に送られて視聴者側で視点(カメラ)を選べれば、見たい視点で映像が見られるわけです。DVDには同時に複数のカメラで撮影したすべての映像が記録されているものがあり、プレーヤー側で自由に選ぶことができます。


ビットストリーム

衛星から送られてくるデジタル信号のことです。信号に は音声信号とデータ信号が含まれています。

リージョン No.

DVDプレーヤーとDVDディスクは発売地域ごとに再生可能地域番号(リージョンNo.)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。

本機のリージョン NO. は後面部に表示されています。



保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書はかならず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間は購入日から1年間です。

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

P.126/127「困ったとき!?」に従って調べていただき、かならず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店、またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。所在地、電話番号は別添の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

連絡していただきたい内容について

- ・品名 DVD レコーダー
- ·型番 DVR-2000
- ・お買上げ日
- ・故障の状況 「できるだけ具体的に」「ディスクのタイトル」
- ・ご住所 「付近の目印も合わせてお知らせください」
- ・お名前
- ・電話番号
- ・訪問ご希望日

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に 記載されている当社保証規定に基づき修理致します。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

正しく、末永くお使いいただくために

再生中および録画中は本機を絶対に動かさない

再生中および録画中はディスクが高速回転しているので、本機を持ち上げたり、動かしたり、たたいたりしないでください。ディスクを傷つける恐れがあります。

再生中および録画中は電源コードを絶対に抜かない

再生中および録画中に電源コードを抜いてしまうと本機が故障したりディスクを破損する恐れがあります。 STANDBY インジケーターが消灯しているときには電源コードを抜かないでください。

本機を移動する場合

本機を移動したり、引っ越しなどで梱包する場合は、かならずディスクを取り出し、ディスクテーブル開閉(▲)ボタンを押して、ディスクテーブルを閉じてから、電源を「STANDBY」にし、STANDBYインジケーターが点灯してから電源コードを抜いてください。ディスクを内部に入れたまま移動しますと故障の原因となります。

設置する場所

組み合わせて使用するテレビや他の機器のそばの安 定した場所を選んでください。

テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。

次のような場所は避けてください

直射日光のあたる所 湿気の多い所や風通しの悪い場所 極端に暑い所や寒い所 振動のある所 ほこりの多い所 油煙、蒸気、熱などがあたる所(台所など)

-上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

通気孔をふさがない

毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり、本機を布などでくるんで使用しないでください。 放熱を妨げ、故障の原因となります。

熱を受けないように

アンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに入れる場合は、アンプや他の機器から出る熱をさけるため、アンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

ガラスドア付きラックに入れたときのご注意

ガラスドアを閉めたまま、リモコンのオープン/クローズボタンを押して、ディスクテーブルを開けないでください。強い力でディスクテーブルの動きが妨げられると、故障の原因になります。

本機を使わないときは電源を切っておく

テレビ放送やラジオ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビやラジオをつけると画面にしま模様が出たり、雑音が出る場合がありますが、本機やテレビ、ラジオの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。



製品のお手入れについて

通常は、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭きとり、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

結露について

冬期などに本機を寒いところから温かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作しません。結露の状態にもよりますが、本機の電源コードを抜いた状態でしばらく放置させ、完全に本機が乾燥するまで待ってから電源を入れてください。夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露がおこることがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。



一般	
電源 AC 100 V、50/60 Hz	入出力端子
消費電力75 W	VHF/UHF アンテナ入出力VHF/UHF 1軸
(BS アンテナ電源使用時)	75 F型コネクタ・
スタンバイ時消費電力 3 W 以下	BSアンテナ入出力75 F型コネクタ -
(ただし、FL OFF 時) 外形寸法(W×D×H) 420 × 389 × 144 mm	アンテナ電源出力 DC15 V、最大 4 W
本体質量	映像入力 入力 1、2(リア) 3(フロント)の3系統
許容動作温度 + 5 ~ + 35	ピンジャック:1V p-p(75 不平衡)
許容動作湿度	映像出力出力 1、2 の 2 系統
テレビジョン方式	ピンジャック: 1 V p-p (75 不平衡)
NTSC方式 525 本 60 フィールド	S映像入力入力 1、2(リア) 3(フロント)の3系統
	4 ピンミニDIN Y = 1 V p-p(75 不平衡) C = 0.286 V p-p(75 不平衡)
記録	C = 0.286 V p-p(75 不平衡) S映像出力出力1、2の2系統
記録フォーマット DVD-VideoRecording	4 ピンミニDIN Y = 1 V p-p (75 不平衡)
DVD-VIDEO	C = 0.286 V p-p (75 不平衡)
記録可能ディスク DVD-ReRecordable	音声入力…入力 1、2(リア) 3(フロント)の3系統
(リライタブル)	(L/R)
DVD-Recordable	ピンジャック2 V rms
(レコーダブル)	(入力インピ - ダンス 22 k 以上)
	音声出力出力1、2の2系統(L/R)
映像記録量子化 8 ビット	ピンジャック
サンプリング周波数 13.5 MHz	(1 kHz -20dB、出力インピ - ダンス 1.5 k 以下)
圧縮方式 MPEG	S R 入力 / 出力 ミニジャック各 1
音声記録量子化 20 ビット	デジタル音声出力 光
サンプリング周波数	プ
圧縮方式 Dolby Digital	検波入力/出力
ZEMB73242012.	ピンジャック 0.67 V p-p(75 不平衡)
記録時間	ビットストリ・ム入力/出力
DVD-RW(VRモード)	ピンジャック 0.5 V p-p (75 不平衡)
標準 約 2 時間	コンポ - ネント出力
マニュアルレート 約 1 ~ 6 時間	Yピンジャック 1V p-p(75 不平衡)
DVD-R・DVD-RW(ビデオモード)	C _B 、C _R ピンジャック 0.7 V p-p (75 不平衡)
V1	DV 入出力 4 ピン (i.LINK/IEEE1394 準拠) 1 系統
V2 約 2 時間	D1 出力 Y1Vp-p(75 不平衡)
三	Св、Ск
再生	ου, οι τρρ(10 11-μ)
再生可能ディスク DVD-VIDEO	서문고
DVD-ReRecordable	付属品
(リライタブル) D)/D Dayword black	 RF アンテナケーブル 1
DVD-Recordable (レコーダブル)	オーディオケーブル
(レコータフル)	ビデオケーブル
- - -	電源コード1
チュ - ナ -	単 3 形乾電池 2
受信チャンネル	アンテナアダプタ (F接栓用変換器)1
V H F 1 ~ 12 ch	ワイヤレスリモコン
UHF	クリーニングクロス
CATV	取扱説明書 (本書)
* 本機は BS9 のハイビジョン放送は受信できません。	最初にお読みください
•	深下手兄衣 1 ご相談窓口・修理窓口のご案内
タイマ -	保証書
プログラム数 1ヶ月 8 プログラム	安全上のご注意
時計	ご注意
停電補償時間 約 4 8 時間	仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあ
	エホいのし川田は以及いたりゴロゆ、父丈することがの

ります。

設定項目別さくいん

初期設定画面や編集の設定画面では、さまざまな設定を行うことができます。項目名や選択肢からではどんな設定を行うのか 分からないとき、本書で説明しているページを、このさくいんで知ることができます。

設定を変える項目 ([初期設定]ボタン)



10 DVCリンク

11 画面表示 12 スクリーンセーバ 13 プザー音

14 リモコンコート

14 リモコンコード

- ・セットしているディスクの種類やモードに よって表示される項目が変わります。 はじめに、セットしたディスクの種類やモ ードを確認してください(P.10/11)。
- ・()の数字は別冊『最初にお読みください』 のページ数です。


VRモードのディスクをセットしているとき

→P.104 →P.104/105


→P.105 →P.106

→P.107

→P.107




ビデオモードのディスク (DVD-VIDEOを含む)をセットしているとき 初期設定




編集の項目 ([編集]ボタン)


VRモードのディスクをセットしているとき



- ・オリジナルとプレイリストの項目の切り 換えは、[オリジナル/プレイリスト] ボタ ンで行います。
- ・複数のタイトルを作成していないと表示 されない項目があります。



ビデオモードのディスクをセットしているとき



・ファイナライズ (P.12、P.123)を行った 後は、これらのメニューは表示されません。 さくいん

()の数字は、別冊『最初にお読みください』のページを示しています。

あ行	チャプター	1 1
三	チャプターマーク	3 4
頭出し	チャプターリメイン	4 8
アシスト字幕	ディスクナビ	2 4
アナログ接続(11)	ディスク情報	
暗証番号110	ディスク予約	
イントロ再生	デジタル接続	
オリジナル74	テスト再生	, ,
音声レベル50	テンポラリー	
か 行	な行	
ガイドチャンネル(28)		
外部固定(30、31)	内部固定	(31)
禁止マーク		
言語コード表		
日田コー 1 役	は行	
回がデャンネル(29) コマ送り再生31	パンスキャン	(20)
コンディションメモリー46	ビデオモード	` ,
コンポーネント映像出力(10)、16		
コンホーネント映像山刀(10)、16	表示チャンネル ファイナライズ	
	ファイナライズの解除	
さ行		
C 11	フィールド	
サーチ	副音声	
字幕40、112、113、115	プレイリスト	
ジャストクロック(36)	プレイリストの作成	
シャトルリング26	プレイリストの編集	
シャープネス 42、108	フレーム	
主音声41	プログラム再生	
受信チャンネル(28)	ブロックフィルター	
出荷時の設定125	編集	
初期設定	ポーズモード	45、109
ジョグダイヤル		
ジョグモード20、31	+ /-	
スキャン	ま行	
スロー再生	マルチアングル	4 1
3 次元 Y/C 分離102	メーカーコードー覧表	
た行	や行	
タイトル11	予約確認	6 6
タイトル名の入力75	予約内容の確認・変更	
タイトルリメイン48	予約の延長	
ダイナミックレンジ44、109	予約の解除	6 0
タイマー予約55		
ダイレクトサーチ28		
地域コード一覧(20)		

地域別ガイドチャンネル一覧(34)

ら 行	
ラストメモリー リージョン No リジューム リニア PCM リピート再生 レターボックス 録画モード	
録画レートレベル	(39), 105
ア ルファベット (A ~ Z)	
BS アンテナ CHP MARK	
CM スキップ	
CS 録画	
CS チューナー	
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1 <i>3)</i>

DTS D1 端子 DV 端子 DVC リンク	(37, 38), 12 (37, 38), 12 (10), 16 (17), 7, 14, 103
_	1 0
	1 0
	1 0
	1 4
	1 5
	6 1
MN	5 1
MPEG	(37、38)
NAVI MARK	33
OTR	5 4
ORG	7 4
PL	7 4
REC LEVEL	5 C
SP	.(10、12、13、15、18) 51
	(31)、17
	11、50
	(14、31)

著作権について

- 放送やレコード、その他の録音物(ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- 従って、それらから録音したテープやディスクを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、及び営利(店のBGMなど)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC·音権協)

ı								
l	本 部	TEL	03(3481)2121(大代表)	静岡支部	TEL	054(254)2621	(代表)
l	北海道支部	TEL	011(221)5088	(代表)	中部支部	TEL	052(583)7590	(代表)
l	盛岡支部	TEL	019(652)3201	(代表)	北陸支部	TEL	076(221)3602	(代表)
l	仙台支部	TEL	022(264)2266	(代表)	京都支部	TEL	075(251)0134	(代表)
l	長野支部	TEL	026(225)7111	(代表)	大阪支部	TEL	06(6244)0351	(代表)
l	大宮支部	TEL	048(643)5461	(代表)	神戸支部	TEL	078(322)0561	(代表)
l	上野支部	TEL	03(3832)1033	(代表)	中国支部	TEL	082(249)6362	(代表)
l	東京支部	TEL	03(3562)4455	(代表)	四国支部	TEL	0878(21)9191	(代表)
l	西東京支部	TEL	03(3232)8301	(代表)	九州支部	TEL	092(441)2285	(代表)
l	東京イペント・	コンサート支	部		鹿児島支部	TEL	099(224)6211	(代表)
l		TEL	03(5286)1671	(代表)	那覇支部	TEL	098(863)1228	(代表)
١	立川支部	TEL	0425(29)1500	(代表)			(2000年9	月現在)
١	横浜支部	TEL	045(662)6551	(代表)				



本機の接続、操作、技術相談に関するお問い合わせは(全国共通フリーコール)

テクニカルサポートセンター **0088-22-8102**

受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00(ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休日は除く)

< ご注意 > PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの

国際電話ではご利用になれません。予めご了承ください。

お客様ご相談窓口(全国共通フリーフォン)

カスタマーサポートセンター

家庭用オーディオ / ビジュアル製品のお問い合わせ窓口

₩0070-800-8181-22

カタログのご請求窓口

₩0070-800-8181-33

<ご注意> PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの 国際電話ではご利用になれません。予めご了承ください。

修理に関しては別添の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご覧ください。

ホームページでのカタログ請求とメールサービス登録のご案内

http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg.html

愛情点検



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止 のため電気店または、お近くのパイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

お客様メモ

おぼえのため記入されますと便利です。

高調波ガイドライン適合品

ご!!	購入店名	住所 電話番号			お 近ご相談		 住所 電話番号	
ご 月	購入年日	! ! 年 !	月	日		型	番	DVR-2000

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

パイオニア株式会社 赤153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号